Genie
A TEREX BRAND

Brukerhåndbok

Serienummerområde

Superlift® Advantage

Fra 28240 til SLA16-61164
Fra SLA16-61165 til SLA16G-64899
Fra SLAG-64900 til SLAG-70696

Fra SLAP-85613 til SLAP-85612

Oversettelse av originale instrukser
Third Edition
Fourth Printing
Part No. 97550NWGT

Viktig

Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk. Kun opplært og autorisert personell har lov til å bruke denne maskinen. Denne håndboken skal anses som en permanent del av maskinen, og skal til enhver tid oppbevares sammen med maskinen. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Kontakt oss:

Internett: www.genielift.com

E-post: awp.techpub@terex.com

Innhold

Innledning 1
Sikkerhetsregler 2
Tegnforklaring 6
Inspeksjon før bruk 8
Funksjonstester..... 10
Inspeksjon av arbeidsplassen..... 15
Betjeningsinstruksjoner..... 16
Tabeller over lastekapasitet..... 18
Instrukser for transport og løfting..... 20
Merking 21
Spesifikasjoner..... 25

Copyright © 1994 av Genie Industries

Tredje utgave: fjerde opplag, juli 2024

Genie er et registrert varemerke for Terex South Dakota, Inc. i USA og i flere andre land.

Innledning



Fare

Dersom instruksjonene og sikkerhetsreglene i denne håndboken ikke følges, kan det føre til dødsfall eller alvorlige personskader.

Ikke bruk denne maskinen før:

☑ Du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen.

1 Unngå farlige situasjoner.

Les og sørg for at du har forstått sikkerhetsreglene før du går videre til neste del.

2 Inspiser alltid maskinen før bruk.

3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.

4 Inspiser arbeidsplassen.

5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

☑ Du har lest, forstått og følger produsentens instruksjoner og sikkerhetsregler – samt sikkerhets- og brukerhåndbøker og merkingen på maskinen.

☑ Du har lest, forstått og følger arbeidsgivers sikkerhetsregler og reglement for arbeidsplassen.

☑ Du har lest, forstått og følger alle aktuelle forskrifter fra myndighetene.

☑ Du har gjennomgått kvalifisert opplæring i sikker bruk av maskinen.

Sikkerhetsregler

⚠ Fallfare

Ikke bruk maskinen til å løfte personer eller til å stå på.

Ikke stå på lastetilbehøret.

Ikke klatre på masten.

⚠ Veltefare


Ikke hev lasten dersom ikke stabilisatorene (hvis montert) og beina er senket helt og låst, og hjulene er helt nede i bakken.

Ikke hev lasten dersom ikke låsepinnene til beina er satt skikkelig inn i beina og sokkelen.



Ikke fjern låsepinnene mens maskinen er lastet og/eller hevet.

Lasten må kun heves eller forlenges dersom maskinen er plassert på et fast og plant underlag.



Før bruk må området kontrolleres for skrenter, hull, humper, skrot, ustabile eller glatte overflater og andre mulige farlige forhold.


Ikke hev lasten dersom lastetilbehøret ikke er skikkelig sikret til maskinen.

Ikke bruk klosser til å få maskinen i vater.



Ikke flytt maskinen med hevet last, bortsett fra små justeringer av posisjonen.


Ikke bruk maskinen i sterk vind eller sterke vindkast. Økning av lasteflaten vil gjøre maskinen mindre stabil i vind.



Ikke forlat en hevet last ved fare for sterk vind, dersom ikke maskinen(e) er skikkelig bardunert.

Ikke utsett maskinen for horisontale krefter eller sidelengs belastning ved å heve eller senke en last som sitter fast, eller en overhengende last.

Ikke plasser stiger eller annet stillasmateriale mot noen del av maskinen.



Ikke bruk denne maskinen på et bevegelig eller mobilt underlag eller kjøretøy.

Ikke overstig godkjent lastekapasitet. Se avsnittet Tabeller over lastekapasitet.

Unngå skrot og ujevne overflater når du triller en maskin med beina slått sammen.

Ikke skift ut maskindeler som er vitale for maskinens stabilitet eller konstruksjon, med deler med annen vekt eller andre spesifikasjoner.

Ikke bruk en bredbeint sokkel eller flat gaffel på en SLA-20 eller en SLA-25.

Ikke bruk maskinen hvis et bein på den brede sokkelen kan forlenges forbi endestoppet

⚠ Fare ved løft

Bruk riktig løfteteknikk når du løfter eller bikker maskinen.

Bruk riktig løfteteknikk når du monterer eller fjerner lastetilbehøret.

⚠ Fare for elektrisk støt

Denne maskinen er ikke isolert og vil ikke gi noen beskyttelse mot elektrisk støt.

Ikke rør maskinen dersom den er i kontakt med strømførende ledninger. Brukerne må ikke berøre eller betjene maskinen før strømførende ledninger er koblet fra.



Hold god avstand til strømledninger og elektriske apparater i henhold til aktuelle nasjonale forskrifter og tabellen under.

Spenning Fase til fase	Minimums sikkerhets-avstand	
0 til 300 V	Unngå kontakt	
300 V til 50 KV	10 fot	3,05 m
50 KV til 200 KV	15 fot	4,60 m
200 KV til 350 KV	20 fot	6,10 m
350 KV til 500 KV	25 fot	7,62 m
500 KV til 750 KV	35 fot	10,67 m
750 KV til 1 000 KV	45 fot	13,72 m

Ta med i beregningen at masten kan bevege seg, og at ledningene kan svaie, og se opp for sterk vind og vindkast.

Ikke bruk maskinen som jording ved sveising.

⚠ Fare for personskade

Ikke ta tak i kablene.

Sikkerhetsregler

⚠ Klemfare

Ikke hev lasten hvis den ikke er helt sentrert på lastetilbehøret.

Ikke hev lasten dersom den ikke er skikkelig sikret til lastetilbehøret.

Ikke stå under eller la andre gå under maskinen når lasten er hevet.



Ikke stå under lasten. Mastbremsene (hvis montert) vil la lasten falle 1 til 3 fot / 30 til 92 cm før søylene låses.

Ikke senk lasten uten at området under er fritt for personer og hindringer.

Hold hender og fingre borte fra bein som slås sammen og andre steder med potensiell klemfare.

Hold et godt tak i stabilisatoren når låseplatene løsnes. Stabilisatoren vil falle.

Hold godt fast i beinet når du fjerner låsepinnen. Beinet vil falle.

Hold et sikkert grep om vinsjhåndtaket til bremsen er låst. Bremsen er låst når lasten ikke fører til at vinsjhåndtaket vrir seg.

Justerbar flat gaffel

Ikke hev lasten uten at låsepinnene er skikkelig satt inn i gaffelen.



Gaffelforlenger

Ikke hev lasten uten at gaffelforlengeren er skikkelig festet til gaffelen.

⚠ Kollisjonsfare

Kontroller arbeidsplassen for høye hindringer og andre mulige farer.



Ikke tilt maskinen bakover uten at området under er fritt for personer og hindringer.

Bruk sunn fornuft og planlegg ved transport av maskinen i en helling eller bakke.

Ikke last opp maskinen for transport uten at maskinen og kjøretøyet står plant. Bruk riktig løfteteknikk når du løfter maskinen.


Sikkerhetsregler

⚠ Fare ved skade på maskinen



Ikke bruk en ødelagt maskin eller en maskin som ikke virker som den skal.

Ikke bruk maskinen dersom kabelen er slitt, frynset, krøllet eller skadet.



Ikke bruk maskinen dersom kabelen går mindre enn 4 runder rundt trommelen når vognen er senket helt.

Utfør alltid en grundig inspeksjon før bruk.

Sørg for at all merking er på plass, og at den er leselig. Se avsnittet om merking.

Sjekk at brukerhåndboken er komplett, leselig og finnes i oppbevaringsboksen på maskinen.

Sørg for at vinsjen alltid er skikkelig smurt. Se *Genie Superlift - dele- og servicehåndbok* for mer informasjon.

Pass på at det ikke kommer olje eller fett på bremseflatene.

Ikke bruk noen form for smøring på søylenes overflate.

⚠ Fare ved feil bruk

La aldri maskinen stå ubevoktet med last på. Uvedkommende kan prøve å betjene maskinen uten tilstrekkelig instruksjon. Dette kan være farlig.

Tegnforklaring

Merkingen på Genie-produkter inneholder symboler, fargekoder og ord som angir følgende:



Sikkerhetssymbol – brukes til å varsle personell om potensiell fare for personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger som følger dette symbolet, for å forhindre personskade eller død.



Rødt – brukes til å indikere at det er oppstått en overhengende fare som, dersom den ikke unngås, vil føre til død eller alvorlig personskade.



Oransje – brukes til å indikere at det er oppstått en potensiell fare som, dersom den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig personskade.



Gult med sikkerhetssymbol – brukes til å indikere at det er oppstått en potensielt farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderate personskader.




Gult uten sikkerhetssymbol – brukes til å indikere at det er oppstått en potensielt farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan føre til materielle skader.



Grønt – brukes til å indikere informasjon om bruk eller vedlikehold.


Tegnforklaring




1 Vinsj
2 Kabel
3 Mast
4 Vogn
5 Justerbar arm
6 Transporthjul (hvis montert)
7 Bein
8 Roterbart hjul
9 Bredbeint sokkel
10 Låsehjul for arm
11 Låsepinne for bein
12 Stabilisator (hvis montert)
13 Festebøyle (på motsatt side av maskinen)
14 Stabilisator
15 Standardsokkel
16 Base sving-/låsehjul med brems
17 Låsepinne for lastetilbehør

Tegnforklaring


Standardgaffel




Justerbar gaffel



Justerbar flat gaffel



Bom



18 Masteavstiver
19 Lastehjul/styrehåndtak
20 Låsepinne
21 Løftebøyle
22 Festebrakett til gaffel
23 Gaffelforlenger
24 Låsepinne til gaffelforlenger

Inspeksjon før bruk



Ikke bruk denne maskinen før:

☑ Du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen.

1 Unngå farlige situasjoner.

2 Inspiser alltid maskinen før bruk.

Les og sørg for at du har forstått prinsippet for inspeksjonen før bruk før du går videre til neste del.

3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.

4 Inspiser arbeidsplassen.

5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

Grunnleggende inspeksjon før bruk

Inspeksjonen før bruk er en visuell inspeksjon utført av brukeren før hvert arbeidsskift. Hensikten med inspeksjonen er å oppdage åpenbare feil med maskinen før brukeren utfører funksjonstesten.

Se listen på neste side, og sjekk hvert punkt.

Ved skade eller ureglementerte avvik fra fabrikktilstand må maskinen merkes og tas ut av drift.

Reparasjoner kan kun utføres av kvalifisert servicetekniker i henhold til produsentens spesifikasjoner. Etter at reparasjonene er utført, må brukeren igjen inspisere maskinen før funksjonstesten utføres.

Inspeksjon før bruk

- ❑ Kontroller at brukerhåndboken er komplett, leselig og finnes i oppbevaringsboksen på maskinen.
- ❑ Sørg for at all merking er på plass, og at den er leselig. Se avsnittet om merking.

Kontroller at følgende komponenter eller områder ikke er ødelagte, feil installert eller mangler deler, og at det ikke er blitt foretatt uautoriserte endringer:

- ❑ Vinsj med tilhørende deler
- ❑ Sokkeldeler
- ❑ Bein
- ❑ Stabilisatorer og låseplater (hvis montert)
- ❑ Mastsøyle
- ❑ Utvendig plastavlastningsskinne til sikkerhetsbrems (hvis montert)
- ❑ Festebøyle for vogn
- ❑ Kabelfeste
- ❑ Ledning og trinser
- ❑ Hjul og svinghjul
- ❑ Lastetilbehør
- ❑ Muttere, bolter og andre festeanordninger
- ❑ Kabel (knekk, frynser og slitasje)

Kontroller hele maskinen for:

- ❑ Sprekker i sveiser eller gods
- ❑ Bulker eller skader på maskinen
- ❑ Store mengder rust, korrosjon eller oksidering

- ❑ Forsikre deg om at alle strukturelle og andre kritiske komponenter er på plass, og at alle tilhørende festeanordninger og bolter er på plass og tilstrekkelig skrudd til.
- ❑ Pass på at ledningen går minst 4 runder rundt vinsjtrommelen når vognen er senket helt.

Funksjonstester



Ikke bruk denne maskinen før:

☑ Du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen.

1 Unngå farlige situasjoner.

2 Inspiser alltid maskinen før bruk.

3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.

Les og sørg for at du har forstått prinsippet for funksjonstestene før du går videre til neste del.

4 Inspiser arbeidsplassen.

5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

Grunnleggende funksjonstest

Funksjonstestene er utformet for å kunne oppdage eventuelle funksjonsfeil før maskinen tas i bruk. Brukeren må følge trinn for trinn-instruksjonene for å teste alle maskinfunksjoner.

En maskin som ikke fungerer som den skal, må aldri brukes. Dersom en funksjonsfeil oppdages, må maskinen merkes og tas ut av drift. Reparasjoner kan kun utføres av en kvalifisert servicetekniker i henhold til produsentens spesifikasjoner.

Etter at reparasjonene er utført, må brukeren igjen inspisere maskinen og utføre en ny funksjonstest før bruk.

Funksjonstester

1 Velg et testområde som er fast, plant og uten hindringer.

⚠ Merk: Sørg for at festebøylen ikke er over vognen.

Oppsett

Maskiner uten stabilisatorer

1 Fjern låsepinnene til beinet og senk beinet til nedre posisjon. Sett pinnen inn igjen gjennom beinet og sokkelen.



Maskiner med stabilisatorer

1 Press nedover for å løsne stabilisatorenes låseplater og senke stabilisatorene til hjulene kommer i kontakt med bakken. Pass på at stabilisatorene er låst i nedre posisjon.



2 Fjern låsepinnene til beinet og senk beinet til nedre posisjon. Sett pinnen inn igjen gjennom beinet og sokkelen.




Bredbeint sokkel

1 Sett en 2 tommer / 5,1 cm høy kloss under hjulet på det ene beinet.

2 Løsne låsehjulet på den justerbare armen på motsatt side. Trykk låsehjulet nedover.

3 Sett den justerbare armen til ønsket bredde.

⚠ Merk: Ikke forleng den justerbare armen mer enn 13,75 tommer / 35 cm.



Avstanden mellom den justerbare armen og kanten av den brede sokkelen må ikke være mer enn 13,75 tommer eller 35 cm.

4 Skru til låsehjulet på armen mens du støtter opp beina.

5 Gjenta trinn 1–4 for den andre armen.

Funksjonstester

Lastetilbehør

Standardgaffel og alternativer for standardgaffel

1 Sett gaffelen inn i vognen.

2 Sett inn låsepinnen.



Lasteplattform med standardgaffel

1 Sett lasteplattformen på standardgaffelen.

Rørkrybbe

1 Fest rørkrybbene til gaffelen. Pass på at festene er skikkelig skrudd til.

Gaffelforlenger

1 Skyv hvert forlengelsesrør inn på gaffelen.

2 Sett rørene i ønsket posisjon, og sett inn låsepinnene.


Justerbar gaffel og alternativer for justerbar gaffel

1 Sett gaffelen inn i vognen.

2 Sett inn låsepinnen.



3 Juster gaffelen til ønsket bredde, og sørg for at låsepinnen er skikkelig satt inn i hvert gaffelbein.



Lasteplattform med justerbar gaffel

1 Juster gaffelen i en bredde på 23 tommer / 58,4 cm.

2 Sett lasteplattformen på den justerbare gaffelen.

Rørkrybbe

1 Fest rørkrybbene til gaffelen. Pass på at festene er skikkelig skrudd til.

Gaffelforlenger

1 Skyv hvert forlengelsesrør inn på gaffelen.

2 Sett rørene i ønsket posisjon, og sett inn låsepinnene.

Funksjonstester

Justerbar flat gaffel


1 Sett gaffelens festebrakett inn i vognen.

2 Sett inn låsepinnen.





3 Juster gaffelen til ønsket bredde, og sørg for at låsepinnen er skikkelig satt inn i hvert gaffelbein.



Standardbom

1 Sett bommen inn i vognen.

2 Sett inn låsepinnen.





3 Fest løftebøylen til ønsket hull i bommen.


Test bruk av vinsj med én hastighet

1 Monter lastetilbehør.

2 Hev vognen ved å ta godt tak i vinsjhåndtakene og rotere dem mot masten.

⊙ Resultat: Vinsjen skal gå lett og jevnt og ikke sette seg fast.

3 Senk vognen ved å ta godt tak i vinsjhåndtakene og rotere dem bort fra masten. Etter å ha senket lasten til ønsket posisjon, vri vinsjhåndtakene mot masten (hev lasten) 1/4 omdreining for å sette på bremsen.



⊙ Resultat: Vinsjen skal gå lett og jevnt og ikke sette seg fast.

Funksjonstester

Test bruk av vinsj med to hastigheter


1 Monter lastetilbehør.

2 Skift til lav vinsjhastighet.

3 Hev vognen ved å ta godt tak i vinsjhåndtakene og rotere dem mot masten.

⊙ Resultat: Vinsjen skal gå lett og jevnt og ikke sette seg fast.

4 Senk vognen ved å ta godt tak i vinsjhåndtakene og rotere dem bort fra masten. Etter å ha senket lasten til ønsket posisjon, vri vinsjhåndtakene mot masten (hev lasten) 1/4 omdreining for å sette på bremsen.



⊙ Resultat: Vinsjen skal gå lett og jevnt og ikke sette seg fast.

5 Sett vinsjhastigheten til høy hastighet, og gjenta trinn 3 og 4.

Test masten

1 Monter lastetilbehør.

2 Hev vognen til full høyde ved å ta godt tak i vinsjhåndtakene og rotere dem mot masten.

3 Resultat: Vognen skal heves til toppen av den fremre masteseksjonen, etterfulgt av hver enkelt masteseksjon i rekkefølge.

4 Senk vognen helt. Etter å ha senket lasten til ønsket posisjon, vri vinsjhåndtakene mot masten (hev lasten) 1/4 omdreining for å sette på bremsen.

Inspeksjon av arbeidsplassen



Ikke bruk denne maskinen før:

☑ Du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen.

1 Unngå farlige situasjoner.

2 Inspiser alltid maskinen før bruk.

3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.

4 Inspiser arbeidsplassen.

Les og sørg for at du har forstått prinsippet for inspeksjon av arbeidsplassen før du går videre til neste del.

5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

Grunnleggende inspeksjon av arbeidsplassen

Inspeksjonen av arbeidsplassen hjelper brukeren med å avgjøre om arbeidsplassen er egnet til sikker bruk av maskinen. Denne inspeksjonen bør utføres av brukeren før maskinen transporteres til arbeidsplassen.

Det er brukerens ansvar å lese om og huske farene på arbeidsplassen, og deretter se opp for dem og unngå dem ved transport, montering og betjening av maskinen.

Inspeksjon av arbeidsplassen

Vær oppmerksom på og unngå følgende farlige situasjoner:

- ❑ skrenter og hull
- ❑ humper, hindringer på gulvet eller skrot
- ❑ hellende flater
- ❑ ustabilt eller glatt underlag
- ❑ høye hindringer og høyspentledninger
- ❑ farlige steder
- ❑ utilstrekkelig støtte i underlaget til å holde maskin og last
- ❑ vind- og værforhold
- ❑ uvedkommende
- ❑ andre mulige usikre forhold

Betjeningsinstruksjoner



Ikke bruk denne maskinen før:

☑ Du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen.

1 Unngå farlige situasjoner.

2 Inspiser alltid maskinen før bruk.

3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.

4 Inspiser arbeidsplassen.

5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

Grunnleggende regler

Betjeningsinstruksjonene gir instruksjoner for alle aspekter ved betjening av maskinen. Det er brukerens ansvar å følge alle sikkerhetsregler og instruksjoner i bruker-, sikkerhets- og ansvarshåndbøkene.

Å bruke maskinen til andre ting enn å løfte materialer er ikke trygt.

Dersom maskinen kommer til å bli brukt av mer enn én bruker til forskjellige tider i løpet av samme skift, må hver bruker følge alle sikkerhetsregler og instruksjoner i brukerhåndboken. Dette betyr at hver nye bruker skal utføre en inspeksjon før bruk, funksjonstest og en inspeksjon av arbeidsplassen før maskinen tas i bruk.

Betjeningsinstruksjoner

Oppsett

Velg et område som er fast, plant og uten hindringer.


Følg monteringsinstruksjonene i avsnittet Funksjonstester.

Heve og senke last

1 Sentrer lasten på lastetilbehøret. Se avsnittet Tabeller over lastekapasitet.

2 Fest lasten til lastetilbehøret.

3 Hev lasten ved å ta godt tak i vinsjhåndtakene og rotere dem mot masten. Ikke la kabelen vikle seg ujevnt inn på trommelen.



4 Senk vognen ved å ta godt tak i vinsjhåndtakene og rotere dem bort fra masten. Etter å ha senket lasten til ønsket posisjon, vri vinsjhåndtakene mot masten (hev lasten) 1/4 omdreining for å sette på bremsen.

Flytte maskin med last

Det er best å flytte maskinen til arbeidsstedet uten last. Flytting av hevet last bør begrenses til justering av posisjon ved lessing og lossing. Hvis det er nødvendig å flytte maskinen med hevet last, må følgende sikkerhetsregler leses og følges:

- Pass på at området er plant og uten hindringer.
- Pass på at lasten er sentrert på lastetilbehøret.
- Pass på at lasten er godt festet til lastetilbehøret.
- Unngå å starte eller stoppe brått.
- Flytt maskinen med lasten i lavest mulig posisjon.
- Hold personell borte fra maskinen og lasten.

Etter hver bruk

For å gjøre maskinen klar til lagring, følg klargjøringsprosedyren i motsatt rekkefølge.

Finn en sikker lagringsplass – et fast og plant underlag, beskyttet mot vær og vind, uten hindringer og trafikk.

Tabeller over lastekapasitet

Les og følg:

☑ Dersom lasten ikke plasseres riktig, kan det føre til død eller alvorlig personskade.

☑ Sjekk at lasten du ønsker å heve, ikke overstiger maksimumsgrensen for ditt lastesentrum. Se tabellene over lastekapasitet på neste side.

⚠ ADVARSEL Veltefare. Heving av last som overstiger maskinens kapasitet, kan føre til død eller alvorlig personskade.

☑ Et lastesentrum defineres som balansepunktet (tyngdepunktet) til en last, og må posisjoneres innenfor lastesentrumsonen.

⚠ ADVARSEL Veltefare. Dersom lastesentrumet ikke posisjoneres innenfor lastesentrumsonen, kan det føre til død eller alvorlig personskade.

Gaffel

Instruksjoner for posisjonering av last

1 Fastslå lastens vekt og plasseringen av lastens lastesentrum.


2 Mål hvilken side av lasten som vil ha kortest avstand fra lastesentrum til vognen.

3 Se tabellen på neste side for å avgjøre om maskinen er i stand til å løfte vekten på det aktuelle stedet på gaffelen.

4 Plasser lasten slik at den hviler på gaffelen, så tett inntil vognen som mulig.

5 Plasser lasten slik at lastesentrumet er innenfor lastesentrumsonen.

6 Fest lasten til gaffelen.



1. Lastesentrumsone

Se tabellen på neste side for maksimalt lastesentrum for standardgaffel, justerbar gaffel og flat gaffel.

Tabeller over lastekapasitet

Bom

Instruksjoner for posisjonering av last

1 Fastslå lastens vekt og plasseringen av lastens lastesentrum.

2 Se tabellen under for å avgjøre om maskinen er i stand til å løfte vekten på det aktuelle stedet på bommen.

3 Fest lasten til løftebøylen på bommen.

Mål avstanden til lastesentrum



18 tommer 46 cm | 24 tommer 61 cm | 32 tommer 81 cm | 42 tommer 107 cm

Maksimalbelastningspunkter

(Mål fra fronten på vognen.)

Standardgaffel	24 tommer	61 cm
Justerbar gaffel	24 tommer	61 cm
Bom	42 tommer	107 cm
Justerbar flat gaffel	28 tommer	71 cm
Lasteplattform	24 tommer	61 cm
Rørkrybbe	18 tommer	46 cm
Gaffelforlenger	42 tommer	107 cm

Tabell over lastekapasitet

		Lastesentrum												
tommer		18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
cm		46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	97	102	107
Modell														
SLA-5	pund	1000	1000	1000	1000	938	875	813	750	670	590	510	430	350
	kg	454	454	454	454	425	397	369	340	304	268	231	195	159
SLA-10	pund	1000	1000	1000	1000	913	825	738	650	600	550	500	450	400
	kg	454	454	454	454	414	374	335	295	272	249	227	204	181
SLA-15	pund	800	800	800	800	763	725	688	650	620	590	560	530	500
	kg	363	363	363	363	346	329	312	295	281	268	254	240	227
SLA-20	pund	800	733	667	600	563	525	488	450	430	410	390	370	350
	kg	363	332	303	272	255	238	221	204	195	186	177	168	159
SLA-25	pund	650	583	517	450	425	400	375	350	330	310	290	270	250
	kg	295	264	235	204	193	181	170	159	150	141	132	122	113

Instrukser for transport og løfting

Les og følg:

☑ Transportkjøretøyet må parkeres på et plant underlag.

☑ Transportkjøretøyet må sikres, slik at det ikke ruller når maskinen lastes på.

☑ Forsikre deg om at kjøretøyet, underlaget, remmer og kjettinger tåler maskinens vekt. Se serienummermerket for maskinens vekt.

☑ Maskinen må festes på en sikker måte til transportkjøretøyet. Bruk kjettinger eller stropper som er sterke nok.

Lasting av maskinen

Pass på at lastetilbehøret er fjernet fra maskinen og sett stabilisatorene i lagringsposisjon.

1 Senk vognen helt, slik at den kan låses for transport.

2 Vri bøylen som holder vognen nede, over vognen.

3 Hev vognen til den kommer i kontakt med låsebøylen.

4 Sett lastehjulene i ønsket posisjon. Pass på at pinnen er skikkelig satt i.

5 Lås de bakre sokkelhjulene.



6 Sett maskinen inntil kjøretøyet. Bruk riktig løfteteknikk når du løfter maskinen opp på transportkjøretøyet. Pass på at vognen er låst i nedre posisjon.



7 Bruk minst én kjetting eller stropp til å feste maskinen i lasteplanet. Spenn kjettingen eller stroppen over masten. Dersom kjettingen eller stroppen spennes over beina, kan disse bli skadet.



8 For å løfte maskinen av lasteplanet, følg lasteinstruksjonene i motsatt rekkefølge.

Løfte maskinen med en kran

Pass på at beina og stabilisatoren er i lagringsposisjon.

Inspiser hele maskinen og fjern løse eller usikrede gjenstander.

Bruk løftebraketten på toppen av den bakre masten.



Sett alltid løftekroken i løfteringen slik at den vender bort fra maskinen.

Merking


Kontroll av merking med tekst

Finn ut om merkingen på din maskin har tekst eller symboler. Inspiser, slik at du er sikker på at all merking er på plass og leselig.

Delenr.	Merking - beskrivelse	Ant.
31072	Merke - brukerhåndbok container	1
32686	Advarsel - maskinsikkerhet og installasjon	1
32687	Advarsel - sikkerhet/installasjon standard gaffel	1
32689	Kosmetisk - SLA-5	2
32690	Kosmetisk - SLA-10	2
32691	Kosmetisk - SLA-15	2
32692	Kosmetisk - SLA-20	2
32693	Kosmetisk - SLA-25	2
32714	Advarsel - sikkerhet/installasjon justerbar gaffel	1
32715	Merknad - installasjon av flat gaffel	1
32716	Merknad - installasjon av bom	1
32717	Advarsel - sikkerhet bom	1
32718	Advarsel - sikkerhet flat gaffel	1
32770	Merknad - instruksjoner for giring i to hastigheter	1
32775	Advarsel - fallfare, lasteplattform	1
32885	Advarsel - stille vinsj	1
32938	Merke - bruke vinsjen	1
32939	Advarsel - klemfare, bremselås	1
33468	Advarsel - ingen passasjerer	1
52675	Forsiktig - fare ved skade på maskinen	1
52983	Kosmetisk - Superlift Advantage Logo	2
97529	Forsiktig - fare for kroppsskade	1
97547	Fare - elektrisk støt	2

■ Grått indikerer at merket ikke er synlig, dvs. bak et deksel

Merking


32686
97529
32938
Australia models only
52983
97529
32686
32885
32938
32939
32770
52675
31072
32885
32770
32939
32687
33468
33468
32775
Serial Plate
52983
32689
or 32690
or 32691
or 32692
or 32693
32689
or 32690
or 32691
or 32692
or 32693
82959
32714
33468
32718
33468
32715
32716
33468
32717

Merking

Kontroll av merking med symboler


Finn ut om merkingen på din maskin har tekst eller symboler. Inspiser, slik at du er sikker på at all merking er på plass og leselig.

Delenr.	Merking - beskrivelse	Ant.
32689	Kosmetisk - SLA-5	2
32690	Kosmetisk - SLA-10	2
32691	Kosmetisk - SLA-15	2
32692	Kosmetisk - SLA-20	2
32693	Kosmetisk - SLA-25	2
52983	Kosmetisk - Superlift Advantage.Logo	2

Delenr.	Merking - beskrivelse	Ant.
82487	Merke - Les håndboken	2
82964	Advarsel - ingen passasjerer	1
97532	Forsiktig - fare for kroppsskade	1
97539	Fare - elektrisk støt	2
97541	Merke - bruke vinsjen	1
97542	Advarsel - diagram lasttyngdepunkt	1
97545	Advarsel - låsebrems	1
97546	Merke - giring i to hastigheter	1

■ Grått indikerer at merket ikke er synlig, dvs. bak et deksel

Merking


52983
97532
82487
82964
97542
97541
97545
97546
Serial Plate
82487
82964
82487
82964
52983
32689
or 32690
or 32691
or 32692
or 32693
82784
82964
32689
or 32690
or 32691
or 32692
or 32693
97539
82487
82964

Spesifikasjoner

Modell	SLA-5	SLA-10	SLA-15	SLA-20	SLA-25
Høyde, sammenslått	78,50 tommer 2 m	78,50 tommer 2 m	78,50 tommer 2 m	78,50 tommer 2 m	78,50 tommer 2 m
Standardsokkel, bredde	31,50 tommer 80 cm	31,50 tommer 80 cm	31,50 tommer 80 cm	31,50 tommer 80 cm	31,50 tommer 80 cm
Standardsokkel, bredde (stabilisator senket)	78,625 tommer 2 m	78,625 tommer 2 m	78,625 tommer 2 m	78,625 tommer 2 m	78,625 tommer 2 m
Bredbeint sokkel, bredde Minimum	31,50 tommer 80 cm	31,50 tommer 80 cm	31,50 tommer 80 cm	NA	NA
Bredbeint sokkel, bredde Maksimum	58 tommer 1,5 m	58 tommer 1,5 m	58 tommer 1,5 m	NA	NA
Lengde, sammenslått	29 tommer 74 cm	29 tommer 74 cm	29 tommer 74 cm	29 tommer 74 cm	31 tommer 79 cm
Lengde, drift	59,50 tommer 1,5 m	59,50 tommer 1,5 m	72,50 tommer 1,8 m	80,50 tommer 2 m	80,50 tommer 2 m
Bakkeklaring	2 tommer 50,8 cm	2 tommer 50,8 cm	2 tommer 50,8 cm	2 tommer 50,8 cm	2 tommer 50,8 cm
Lastekapasitet ved 18 tommer / 46 cm lasttyngdepunkt	1 000 pund 454 kg	1 000 pund 454 kg	800 pund 363 kg	800 pund 363 kg	650 pund 295 kg
Merk: se avsnittet med tabeller over lastekapasitet for lastekapasitet ved annet lastesentrum.					
Standardsokkel - Nettovekt	215 pund 97,5 kg	260 pund 117,9 kg	317 pund 143,8 kg	405 pund 183,7 kg	450 pund 204,1 kg
Bredbeint sokkel - Nettovekt	258 pund 117,0 kg	303 pund 137,4 kg	360 pund 163,3 kg	NA	NA

Lastetilbehør	Lengde	Bredde	Dybde	Nettovekt
Standardgaffel	27,50 tommer 70 cm	23,50 tommer 60 cm	2,50 tommer 6,4 cm	38 pund 17,2 kg
Justerbar gaffel	27,50 tommer 70 cm	11,50 tommer til 30 tommer 29 cm til 76 cm	2,50 tommer 6,4 cm	52,5 pund 23,8 kg
Justerbar flat gaffel	32 tommer 81 cm	16 tommer til 31 tommer 41 cm til 79 cm	1,50 tommer 3,8 cm	73 pund 33,1 kg
Bom	18 tommer til 42 tommer 46 cm til 1,1 m	1,50 tommer 4 cm	6,50 tommer 16,5 cm	34,5 pund 15,6 kg
Rørkrybbe	27,50 tommer 70 cm	24,50 tommer 63 cm	6 tommer 15,2 cm	10 pund 4,5 kg
Lasteplattform	27,50 tommer 70 cm	23,50 tommer 60 cm	2,50 tommer 6,4 cm	26,5 pund 12 kg
Gaffelforlenger (hver enkelt)	30 tommer 76 cm	2 tommer 5 cm	3 tommer 7,6 cm	4,5 pund 2 kg

Spesifikasjoner

Dimensjoner		SLA-5	SLA-10	SLA-15	SLA-20	SLA-25
Standardgaffel	gaffel senket	4 fot 10,50 tommer 1,5 m	9 fot 9 tommer 3 m	14 fot 7,50 tommer 4,5 m	19 fot 6 tommer 5,9 m	24 fot 4 tommer 7,4 m
	gaffel opp	6 fot 7 tommer 2 m	11 fot 5,50 tommer 3,5 m	16 fot 4 tommer 5 m	21 fot 2,50 tommer 6,5 m	26 fot 0,50 tommer 7,9 m
Justerbar gaffel	gaffel senket	4 fot 10,50 tommer 1,5 m	9 fot 9 tommer 3 m	14 fot 7,50 tommer 4,5 m	19 fot 6 tommer 6 m	24 fot 4 tommer 7,4 m
	gaffel opp	6 fot 7 tommer 2 m	11 fot 5,50 tommer 3,5 m	16 fot 4 tommer 5 m	21 fot 2,50 tommer 6,5 m	26 fot 0,50 tommer 7,9 m
Justerbar flat gaffel		4 fot 10,50 tommer 1,5 m	9 fot 9 tommer 3 m	14 fot 7,50 tommer 4,5 m	NA	NA
Bom		5 fot 10,50 tommer 1,8 m	10 fot 9 tommer 3,3 m	15 fot 7,50 tommer 4,8 m	20 fot 6 tommer 6,2 m	24 fot 4 tommer 7,4 m
Merk: målt fra bakken og opp til bunnen av lastebøylen						
Lasteplattform	gaffel senket	4 fot 10,50 tommer 1,5 m	9 fot 9 tommer 3 m	14 fot 7,50 tommer 4,5 m	19 fot 6 tommer 6 m	24 fot 4 tommer 7,4 m
	gaffel opp	6 fot 7 tommer 2 m	11 fot 5,50 tommer 3,5 m	16 fot 4 tommer 5 m	21 fot 2,50 tommer 6,5 m	26 fot 0,50 tommer 7,9 m
Merk: kan kun brukes med standardgaffel og justerbar gaffel						
Rørkrybbealternativet håndterer gjenstander på opptil 30 tommer / 76 cm i diameter Merk: kan kun brukes med standardgaffel og justerbar gaffel (se over for arbeidshøyder)						
Gaffel uten markering Merk: kan kun brukes med standardgaffel og justerbar gaffel (se over for arbeidshøyder)						
Gaffelforlengeralternativet forlenger gaffelen med 6,25 til 25 tommer / 15 til 64 cm. Merk: kan kun brukes med standardgaffel og justerbar gaffel (se over for arbeidshøyder)						
Lydtrykknivå		<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA

Distribuert av:

www.genielift.com