

Genie®

Betjeningsvejledning

med vedligeholdelsesoplysninger

First Edition
Second Printing
Part No. 82206DA

GS™-3384

Vigtigt

Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes af autoriserede personer, der er oplært i dens betjening. Denne vejledning skal betragtes som en permanent del af maskinen og skal altid forefindes på denne. Kontakt Genie Industries, hvis du har spørgsmål.

Indholdsfortegnelse

	Side
Sikkerhed	1
Forklaring	9
Styreenheder	10
Inspektion før ibrugtagning	13
Vedligeholdelse	15
Funktionstester	18
Inspektion af arbejdsstedet	22
Betjeningsinstruktioner	23
Mærkater	28
Transportinstruktioner	30
Specifikationer	31

Kontakt os på følgende adresse:

Internet: http://www.genielift.com
e-mail: techpub@genieind.com

Copyright © 2002, Genie Industries

1. udgave: 2. oplag, januar 2003

”Genie” er et registreret varemærke tilhørende Genie Industries i USA og mange andre lande. ”GS” er et varemærke tilhørende Genie Industries.

♻ Trykt på genbrugspapir L

Trykt i USA

Sikkerhedsbestemmelser



Fare

Overholdes sikkerhedsbestemmelserne og -anvisningerne i denne vejledning ikke, kan det resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.

Undlad at bruge maskinen, medmindre:

☑ Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og retningslinierne i denne betjeningsvejledning.

1 Undgå farlige situationer.

Sæt dig grundigt ind i sikkerheds-bestemmelserne, inden du fortsætter til næste afsnit.

2 Inspicér altid maskinen inden brug.

3 Foretag altid funktionstester inden brug.

4 Inspicér arbejdsstedet.

5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

☑ Du har læst, forstået og følger:

Fabrikantens vejledning og sikkerhedsbestemmelser - sikkerheds- og betjeningsvejledningen samt mærkaterne på maskinen

arbejdsgiverens sikkerhedsbestemmelser og arbejdspladsens regulativer


gældende offentlige regulativer

☑ Du er uddannet i at betjene denne maskine.

SIKKERHEDSBESTEMMELSER

Fare for livsfarligt elektrisk stød

Denne maskine er **ikke** isoleret og yder **ikke** beskyttelse mod berøring med eller ophold i nærheden af en strømkilde.



Hold forsvarlig afstand til strømførende ledninger og apparater i henhold til de gældende lovbestemmelser og nedenstående skema.

Spænding fase-fase	**Minimum sikkerhedsafstand Meter**
0 til 300V	Undgå berøring
300V til 50KV	3,05
50KV til 200KV	4,60
200KV til 350KV	6,10
350KV til 500KV	7,62
500KV til 750KV	10,67
750KV til 1.000KV	13,72

Tag højde for, at platformen kan bevæge sig, at de elektriske ledninger kan gynge eller hænge ned, og pas på stærke vindstød.

Hold afstand til maskinen, hvis den kommer i berøring med strømførende ledninger. Hverken mandskab på jorden eller i platformen må berøre eller betjene maskinen, før der slukkes for strømmen til de strømførende ledninger.

Maskinen må ikke betjenes i tordenvejr eller stormvejr.

Maskinen må ikke bruges som jordforbindelse ved svejsearbejde.

Væltningsfare

Den samlede vægt af personer, udstyr og materialer i platformen må ikke overstige dens maksimale lastkapacitet eller platformsudvidelsens maksimale lastkapacitet.

Maks. lastkapacitet - GS-3384	
Maks. antal personer	**7**
Modeller med én platformsudvidelse	
Platformen trukket tilbage	1.134 kg
Kun platformen	907 kg
Kun udvidelsen	227 kg

Kun udvidelsen 227 kg



Kun platformen 907 kg

Modeller med to platformsudvidelser	
Platformen trukket tilbage	1.134 kg
Platform med én udvidelse skudt ud	907 kg
Platform med to platformsudvidelser skudt ud	680 kg
Hver udvidelse	227 kg



Kun udvidelsen 227 kg	Kun platformen 680 kg	Kun udvidelsen 227 kg

Grænseafbryderne må ikke ændres eller frakobles.

Der må ikke køres med mere end 1,1 km/t med platformen hævet.

Modeller uden udliggere: Platformen må ikke hæves, medmindre maskinen står på et fast, plant underlag.





Modeller med udliggere: Sænk ikke udliggerne, medmindre maskinen er på et fast underlag. Undgå skrænter, huller, ustabile eller glatte underlag og andre potentielt farlige forhold.

Modeller med udliggere: Platformen må kun hæves, hvis maskinen er nivelleret. Maskinen må ikke opstilles på et underlag, hvor den ikke kan nivelleres udelukkende ved brug af udliggerne.

Modeller med udliggere: Brug sund fornuft og god planlægning, når udliggerne sænkes på en skråning. Udliggerne i den styrende ende skal sænkes først.

Platformbetjeningen må ikke bruges til at frigøre platformen, hvis den sidder fast eller på anden måde hindres af en tilstødende bygning/genstand. Alle personer skal være nede fra platformen, inden der gøres forsøg på at frigøre denne vha. det nederste betjeningssted.

SIKKERHEDSBESTEMMELSER

Hældningsalarmen må ikke bruges som niveau-indikator. Hældningsalarmen på chassiset og i platformen lyder, når maskinen befinder sig på en skråning.

Hvis hældningsalarmen lyder:
Sænk platformen. Flyt maskinen til et stabilt og plant underlag. Vær yderst forsigtig ved sænkning af platformen, hvis hældningsalarmen lyder, når platformen er hævet.

Maskinen må ikke betjenes i stærk blæst. Platformens eller lastens overfladeareal må ikke forøges. Forøgelse af det område, der er udsat for vinden, forringer maskinens stabilitet.



Maskinen må ikke køre på eller i nærheden af ujævnt terræn, et ustabilt underlag el. lign. med platformen hævet.

Vær yderst påpasselig, og kør meget langsomt, når maskinen kører i sænket stilling i ujævnt terræn, over murbrokker, på et ustabilt eller glat underlag eller i nærheden af huller eller skrænter.

Man må ikke støde af fra eller trække sig ind mod genstande uden for platformen.

Maks. tilladelig sidekraft - ANSI og CSA
1.557 N

Maks. tilladelig manuel kraft - CE og Australien
400 N



Maskindele, der har indflydelse på sikkerheden og stabiliteten, må ikke ændres eller frakobles.

Dele, der er afgørende for maskinens stabilitet, må ikke udskiftes med dele med en anden vægt eller specifikation.

Fast eller hængende last må ikke placeres på eller fastgøres til nogen del af maskinen.

Transportér ikke værktøj og materialer, medmindre de er jævnt fordelt og kan håndteres sikkert af personen/personerne i platformen.



Stiger eller stilladser må ikke placeres i platformen eller op ad nogen af maskinens dele.

Arbejdsplatformen må ikke modificeres eller ændres uden forud skriftlig tilladelse fra producenten. Montering af udstyr til fastgørelse af værktøj eller andre materialer på platformen, fodbrædderne eller gelænderne kan forøge platformens vægt samt platformens eller lastens overfladeareal.

Maskinen må ikke benyttes på et bevægeligt underlag eller et køretøj.

Kontrollér, at alle dæk er i god stand, og at vingemøtrikkerne er forsvarligt spændt.

Maskinen må ikke bruges som kran.

Platformen må ikke bruges til at skubbe maskinen eller andre genstande.

Platformen må ikke berøre tilstødende bygninger/ genstande.


Platformen må ikke bindes til tilstødende bygninger/genstande.

Lasten må ikke placeres uden for platformens afgrænsning.

Nedstyrtningsfare

Gelændersystemet beskytter mod nedstyrtning. Hvis det kræves, at personen/personerne i platformen bærer personligt faldsikringsudstyr på grund af arbejdspladsens eller arbejdsgiverens regulativer, skal det personlige faldsikringsudstyr og brugen deraf være i overensstemmelse med udstyrsproducentens instruktioner og de gældende offentlige krav.

Der må ikke siddes, stås eller kravles på platformens gelænder. Stå altid med fødderne solidt placeret på platformens gulv.



Der må ikke kravles ned fra platformen, når den er hævet.


Platformens gulv skal holdes rent.

Luk lågen, inden maskinen betjenes.

Maskinen må ikke betjenes, medmindre gelænderet er monteret korrekt, og platformsindgangen er afsikret.

SIKKERHEDSBESTEMMELSER

Kollisionsfare




Vær opmærksom på steder med begrænset udsyn og blinde vinkler, når maskinen køres eller betjenes.

Vær opmærksom på den udvidede platforms placering, når maskinen flyttes.

Operatører skal overholde de regulativer, som foreskrives af arbejdsgiveren, arbejdspladsen og det offentlige, angående brugen af personligt beskyttelsesudstyr.

Kontrollér, at der ikke er hængende forhindringer eller lignende risici i arbejdsområdet.



Vær opmærksom på knusningsfaren, når der gribes fat i platformsgelænderet.

Anvend de farvemarkerede retningspile på platformbetjeningen og platformens mærkeplade til køre- og styrefunktionerne.

Maskinen må ikke betjenes i umiddelbar nærhed af en kran el. lign., medmindre kranens betjeningsgreb er låst, og/eller der er truffet forholdsregler med henblik på at modvirke kollision.

Der må ikke køres vildt eller ”pjattes”, mens maskinen betjenes.

Platformen må ikke sænkes, medmindre alle personer og hindringer er væk fra området omkring maskinen.



Kørehastigheden skal tilpasses underlagets beskaffenhed, hårdhed og hældning, mandskabets placering samt evt. andre faktorer, der kan forårsage kollision.

Fare for komponentbeskadigelse

Der må ikke bruges et batteri eller en oplader på mere end 12V jævnstrøm til start af maskinen med startkabler.

Maskinen må ikke bruges som jordforbindelse ved svejsearbejde.

Maskiner udstyret med hydrauliske afspærringsventiler: Kontrollér, at de hydrauliske afspærringsventiler (placeret ved hydrauliktanken) er åbne, inden motoren startes.

Fare for eksplosion og brand

Motoren må ikke startes, hvis du kan lugte eller se flydende gas (LPG), benzin, dieselolie eller lignende eksplosionsfarlige stoffer.

Der må ikke fyldes brændstof på maskinen, mens motoren kører.

Der må kun fyldes brændstof på maskinen - og batteriet må kun oplades - i et åbent område med god udluftning og på afstand af gnister, åben ild og tændt tobak.

Maskinen må ikke betjenes i farlige områder eller områder, hvor der kan være brand- eller eksplosionsfarlige gasser eller partikler.

Fare ved beskadiget maskine

Maskinen må ikke benyttes, hvis den er beskadiget eller defekt.

Inspicér maskinen omhyggeligt inden brug, og afprøv samtlige funktioner inden hvert skift. En beskadiget eller defekt maskine skal med det samme mærkes og tages ud af drift.

Kontrollér, at alt vedligeholdelsesarbejde, der er anført i denne vejledning og den relevante Genie-servicehåndbog, er udført.

Kontrollér, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret.

Kontrollér, at betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen er fuldstændig, læselig og placeret i opbevaringsboksen på platformen.

Knusningsfare

Hold hænder og lemmer på afstand af saksene.

Brug sund fornuft og god planlægning, når maskinen betjenes fra det nederste betjeningssted. Sørg for, at der er forsvarlig afstand mellem operatøren, maskinen og faste genstande.

Hold godt fast i platformsgelænderet, når gelændertappene tages af. Platformens gelænder må ikke falde ned.

Fare for legemsbeskadigelse

Når motoren kører, skal maskinen altid betjenes i et godt udluftet område for at modvirke kulilteforgiftning.

Maskinen må ikke betjenes, hvis der er luft- eller hydraulikolielækage. En luft- eller hydraulikolielækage kan brænde og/eller gennemtrænge huden.

SIKKERHEDSBESTEMMELSER

Mærkatforklaring

Mærkaterne på Genies produkter anvender symboler, farvemarkering og signalord til at gøre opmærksom på følgende:



Sikkerhedsadvarselssymbol - bruges til at advare om risiko for personskade. Følg alle sikkerheds-oplysninger, der følger efter dette symbol, for at undgå risikoen for personskade eller dødsfald.

⚠ FARE Rød - bruges til at advare om en overhængende faresituation, der - hvis den ikke undgås - vil resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.


⚠ ADVARSEL Orange - bruges til at advare om en potentiel faresituation, der - hvis den ikke undgås - kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.

⚠ FORSIGTIG Gul med sikkerhedsadvarsels-symbol - bruges til at advare om en potentiel faresituation, der - hvis den ikke undgås - kan forårsage mindre eller middelsvær personskade.

FORSIGTIG Gul uden sikkerhedsadvarsels-symbol - bruges til at advare om en potentiel faresituation, der - hvis den ikke undgås - kan resultere i tingskade.


BEMÆRK Grøn - bruges til betjenings- eller vedligeholdelsesoplysninger.

Forklaring



1 Fastgørelsespunkt til sikkerhedswire
2 GFCI-udgang
3 Platformbetjening
4 Låge til platformsindgang
5 Låsehåndtag til platformsudvidelse
6 Platformsgelænder
7 Opbevaringsboks til vejledninger
8 Platformsudvidelse
9 Udliggerhus (hvis monteret)
10 Udliggerfod (hvis monteret)
11 Det nederste betjeningssted med LED-diagnoseindikator
12 Hældningsalarm (bag det nederste betjeningspanel)
13 Indgangsstige
14 Styrehjulsdæk
15 LPG-tank
16 Brændstoftank (bag dæksel)
17 Ikke-styrende hjuldæk
18 Hydrauliktank (bag dæksel)
19 Strømforsyning til platform (ikke umiddelbart synlig)
20 Sikkerhedsarm (ikke umiddelbart synlig)

Styreenheder



Nederste betjeningspanel

1 Vippekontakt til hævning/sænkning af platform og hjælpestrømskontakt til sænkning

2 Funktionsstartvippekontakt

3 Motorstartvippekontakt

4 Kontakt til høj tomgangshastighed

5 Benzin/LPG-modeller: Brændstofvælgerkontakt
Dieselmodeller: Gløderørskontakt (ekstraudstyr)

6 Timetæller

7 20A-afbryder til systemkredsløb


8 LED-diagnoseindikator

9 Rød nødstopkontakt


10 Nøgleafbryder til valg mellem platform/0/ nederste betjeningssted

STYREENHEDER

Dieselmodeller



Benzin/LPG-modeller




Platformbetjening


1 Motorstopknap
2 Motorstartknap
3 Gløderørskontakt (dieselmodeller)
4 Knap til høj tomgangs-hastighed med indikatorlampe
5 Hornkontakt
6 Knap for hældende maskine (med indikatorlampe): Langsom kørsel på stigninger
7 Generatorvælgerkontakt (med indikatorlampe)
8 Knap til udskydning/ tilbagetrækning af platform (ekstraudstyr)
9 Forlygte-/baglygteknap (ekstraudstyr)
10 Rød nødstopkontakt
11 Funktionsstartkontakt
12 Proportionalstyrehåndtag til kørefunktioner og platformens udskydnings-/tilbagetræk-ningsfunktion (ekstraudstyr)
13 Fingervippekontakt til styrefunktion
14 Fejlindikatorlampe
15 Strømindikatorlampe
16 Funktionsstart-/ højhastighedsvælgerknap til op/ned-funktion
17 Funktionsstart-/ lavhastighedsvælgerknap til op/ned-funktion
18 Vippekontakt til hævning/ sænkning af platform
19 ikke anvendt
20 LPG-driftsknap med indikator-lampe (benzin/LPG-modeller)

STYREENHEDER

Dieselmodeller



Benzin/LPG-modeller



Platformbetjening (hvis maskinen er udstyret med auto-nivelleringsudliggere)

1 Motorstopknap
2 Motorstartknap
3 Gløderørskontakt (dieselmodeller)
4 Knap til høj tomgangshastighed med indikatorlampe
5 Udliggerknap/ hornkontakt
6 Udliggerknap
7 Udliggerknap/knap for hældende maskine (med indikatorlampe): Langsom kørsel på stigninger
8 Udligger- og generatorvælgerknap med indikatorlampe
9 Udliggerfunktions-startknap
10 Knap til udligger-auto-nivellering
11 Rød nødstopkontakt
12 Funktionsstart-kontakt
13 Proportional-styrehåndtag til kørefunktioner
14 Fingervippekontakt til styrefunktion
15 Lift-fejlindikator-lampe
16 Fejlindikatorlampe
17 Strømindikatorlampe
18 Funktionsstart-/ højhastigheds-vælgerknap til op/ ned-funktion
19 Funktionsstart-/ lavhastigheds-vælgerknap til hævning/sænkning af platform
20 Vippekontakt til hævning/sænkning af platform og hævning/sænkning af udligger
21 ikke anvendt
22 Udligger- og LPG-driftsknap med indikatorlampe (benzin/LPG-modeller)

Inspektion før ibrugtagning



Undlad at bruge maskinen, medmindre:

☑ Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og retningslinierne i denne betjeningsvejledning.

1 Undgå farlige situationer.

2 Inspicér altid maskinen inden brug.

Sæt dig grundigt ind i, hvad inspektion før ibrugtagning indebærer, inden du fortsætter til næste afsnit.

3 Foretag altid funktionstester inden brug.

4 Inspicér arbejdsstedet.

5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Grundlæggende principper

Det er operatørens ansvar at foretage inspektion før ibrugtagning og rutinemæssig vedligeholdelse.

Inspektion før ibrugtagning er en visuel inspektion, der udføres af operatøren inden hvert skift. Inspektionen har til formål at fastslå, om der er noget galt med maskinen, inden operatøren foretager funktionstesterne.

Inspektion før ibrugtagning har desuden til formål at fastslå, om det er nødvendigt at foretage rutinemæssig vedligeholdelse. Operatøren må kun udføre de rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer, som er anført i denne vejledning.

Se listen på næste side, og kontrollér hvert enkelt punkt for ændringer, beskadigelse eller løse eller manglende dele.

Maskinen må ikke benyttes, hvis den er blevet beskadiget eller ændret. Hvis der konstateres beskadigelse eller afvigelser fra maskinens oprindelige stand, skal den mærkes og tages ud af drift.

Maskinen må kun repareres af en autoriseret servicetekniker i henhold til fabrikantens specifikationer. Når reparationen er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtagning, inden der gås videre til funktionstesterne.

Planlagte vedligeholdelsesinspektioner skal udføres af autoriserede serviceteknikere i henhold til fabrikantens specifikationer og kravene i ansvarsvejledningen.

INSPEKTION FØR IBRUGTAGNING

Inspektion før ibrugtagning

- ❑ Kontrollér, at både betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen er fuldstændig, læselig og placeret i opbevaringsboksen i platformen.
- ❑ Kontrollér, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret. Se afsnittet Mærkater.
- ❑ Kontrollér, om der er motorolielækage, og om oliestanden er korrekt. Påfyld om nødvendigt olie. Se afsnittet Vedligeholdelse.
- ❑ Kontrollér, om der er hydraulikolielækage, og om oliestanden er korrekt. Påfyld om nødvendigt olie. Se afsnittet Vedligeholdelse.
- ❑ Kontrollér, om der er kølervæskelækage, og om kølervæskestanden er korrekt. Påfyld om nødvendigt kølervæske. Se afsnittet Vedligeholdelse.
- ❑ Kontrollér, om der er batterivæskelækage, og om væskestanden er korrekt. Påfyld om nødvendigt destilleret vand. Se afsnittet Vedligeholdelse.

Kontrollér nedenstående dele eller områder for beskadigelse, ændringer og forkert monterede eller manglende dele:

- ❑ Elektriske komponenter, ledninger og elkabler
- ❑ Hydraulikslanger, fittings, cylindre og manifolder
- ❑ Brændstof- og hydrauliktank
- ❑ Drivmotorer
- ❑ Glideplader
- ❑ Dæk og hjul
- ❑ Motor og tilhørende dele
- ❑ Grænseafbrydere, alarmer og horn
- ❑ Møtrikker, bolte og øvrige fastgøringsdele
- ❑ Låge til platformsindgang
- ❑ Advarselsblink og alarmer (hvis monteret)
- ❑ Sikkerhedsarm
- ❑ Platformsudvidelse(r)
- ❑ Saksbolte og fastgøringsdele
- ❑ Platformbetjeningshåndtag
- ❑ Generator (hvis monteret)
- ❑ Udliggerhus og -fødder (hvis monteret)

Kontrollér hele maskinen for:

- ❑ Revner i svejsesamlinger eller konstruktionskomponenter
- ❑ Buler i eller anden beskadigelse af maskine
- ❑ Kontrollér, at samtlige konstruktionskomponenter og andre afgørende dele forefindes, og at samtlige tilhørende fastgørings-dele og tappe er korrekt placeret og spændt
- ❑ Kontrollér, at sidegelænderne er monteret, og at gelændertappene og boltene er spændt

Vedligeholdelse



Nedenstående retningslinier skal overholdes:

- ☑ Operatøren må kun udføre de rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer, som er anført i denne vejledning.
- ☑ Planlagte vedligeholdelsesinspektioner skal udføres af autoriserede serviceteknikere i henhold til fabrikantens specifikationer og kravene i ansvarsvejledningen.

Forklaring af vedligeholdelsessymbolerne

BEMÆRK Nedenstående symboler anvendes i denne betjeningsvejledning som en hjælp til at forstå hensigten med instruktionerne. Når et eller flere af symbolerne vises i begyndelsen af en vedligeholdelsesprocedure, betyder det følgende:



Angiver, at der kræves værktøj for at gennemføre denne procedure.



Angiver, at der kræves nye dele for at gennemføre denne procedure.



Angiver, at motoren skal være kold, før denne procedure må udføres.

Kontrollér motoroliestanden



Det er altafgørende for motorens ydeevne og levetid, at oliestanden er korrekt. Hvis maskinen betjenes med forkert oliestand, kan det medføre beskadigelse af motorens dele.

BEMÆRK Kontrollér oliestanden med motoren slukket.

1 Åbn låsene på motorbakken, og træk den helt ud.

2 Placér en skruetrækker (15 cm) eller en gevindstang i motorbakkens låsehul, der er placeret ved motorbakkens rullehjul, for at forhindre at motorbakken kan bevæge sig.

3 Kontrollér oliepinden.

⊙ Resultat: Oliestanden skal være mellem de to mærker på oliepinden. Påfyld om nødvendigt olie.

GM 1,6 liters motor	
Viskositetskrav til olien	
under 15,5°C	5W-30
-23° til 32°C	5W-30
over -23°C	5W-30
over -4°C	10W-30
Brug olietyper med API-klassifikation SH- eller SG-kvalitet. Den medfølgende olie er 10-40 CC/SG.	

Deutz F3L 1011F-motor	
Viskositetskrav til olien	
under 15,5°C (syntetisk)	5W-30
-23° til 32°C	10W-40
over -20°C	15W-30
Motorolien skal have API-klassifikation CC/SE- eller CC/SF-kvalitet. Den medfølgende olie er 10-40 CC/SG.	

VEDLIGEHOLDELSE

Kontrollér hydraulikoliestanden

Det er altafgørende, for at maskinen fungerer korrekt og sikkert, at hydraulikoliestanden er korrekt. Forkert hydraulikoliestand kan beskadige de hydrauliske dele. Med daglig kontrol er det muligt at opdage ændringer i oliestanden, som kan betyde, at der er problemer med hydrauliksystemet.

BEMÆRK Udfør denne procedure med platformen sænket og motoren slukket.

1 Kontrollér det skueglas, som sidder på siden af hydraulikolietanken.

⊙ Resultat: Hydraulikoliestanden skal være inden for de øverste 5 cm af skueglasset.

2 Påfyld om nødvendigt olie. Undgå overfyldning.

Hydraulikoliespecifikationer	
Hydraulikolietype	Se mærkat på maskine

Kontrollér batterierne

Det er altafgørende for motorens ydeevne og driftssikkerhed, at batterierne er i god stand. Forkert væskestand eller beskadigede kabler og forbindelser kan resultere i beskadigelse af motorens dele samt farlige situationer.

⚠ ADVARSEL Fare for livsfarligt elektrisk stød. Berøring af elektriske kredsløb kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. Fjern alle fingerringe, ure og andre smykker.

⚠ ADVARSEL Fare for legemsbeskadigelse. Batterier indeholder syre. Undgå at spilde eller berøre batterisyren. Spildt batterisyre neutraliseres med natron og vand.

1 Tag beskyttelsesudstyr og -briller på.

2 Kontrollér, at batteriets polsko ikke er korroderede.

3 Kontrollér, at batteriets beslag er spændt korrekt.

4 Tag batteriets ventilationshætter af.

5 Kontrollér batterisyreniveauet. Påfyld om nødvendigt destilleret vand op til bunden af batteriets påfyldningsrør. Undgå overfyldning.

6 Sæt ventilationshætterne på igen.

Kontrollér kølervæskestanden - GM-motorer



Det er altafgørende for motorens levetid, at kølervæskestanden er korrekt. Forkert kølervæskestand vil påvirke motorens køleevne og beskadige motorens dele. Med daglig kontrol er det muligt at opdage ændringer i kølervæskestanden, som kan betyde, at der er problemer med kølersystemet.

1 Kontrollér væskestanden i køleren. Påfyld om nødvendigt kølervæske.

⊙ Resultat: Kølervæsken skal kunne ses i den øverste del af køleren.

⚠ ADVARSEL Fare for legemsbeskadigelse. Væskerne i køleren er under tryk og ekstremt varme. Vær forsigtig, når dækslet tages af, og der påfyldes væske.

Planlagt vedligeholdelse

Den vedligeholdelse, der skal udføres kvartårligt, årligt og hvert andet år, skal udføres af en person, der er uddannet i og kvalificeret til at udføre vedligeholdelse af denne maskine, i henhold til de procedurer der er anført i servicehåndbogen til maskinen.

Maskiner, der har været taget ud af drift i mere end tre måneder, skal gennemgå et kvartårligt eftersyn, før de tages i drift igen.

Funktionstester

Undlad at bruge maskinen, medmindre:

☑ Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og retningslinierne i denne betjeningsvejledning.

1 Undgå farlige situationer.

2 Inspicér altid maskinen inden brug.

3 Foretag altid funktionstester inden brug.

Sæt dig grundigt ind i funktionstestene, inden du fortsætter til næste afsnit.

4 Inspicér arbejdsstedet.

5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Grundlæggende principper

Formålet med funktionstestene er at opdage eventuelle fejlfunktioner, inden maskinen tages i brug. Operatøren skal følge de trinvise instruktioner til at teste samtlige af maskinens funktioner.

En maskine med fejlfunktion må aldrig tages i brug. Hvis der konstateres fejlfunktioner, skal maskinen mærkes og tages ud af drift. Maskinen må kun repareres af en autoriseret servicetekniker i henhold til fabrikantens specifikationer.

Når reparationen er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtagning og funktionstester, inden maskinen tages i brug.

1 Vælg et afprøvningsområde, der er stabilt, plant og uden forhindringer.

På det nederste betjeningssted

2 Træk den røde nødstopkontakt på såvel platformbetjeningen som det nederste betjeningssted ud til ”on”-stillingen.

3 Drej nøgleafbryderen til ”nederste betjeningssted”.

4 Aflæs LED-diagnoseindikatoren.

⊙ Resultat: Indikatoren skal se ud som illustrationen til højre.



5 Start motoren. Se ”Start af motoren” i afsnittet ”Betjeningsinstruktioner”.

Afprøv nødstoppet

6 Skub den røde nødstopkontakt på det nederste betjeningssted ind til "off"-stillingen.

⊙ Resultat: Motoren skal slukkes, og samtlige funktioner skal være deaktiverede.

7 Træk den røde nødstopkontakt ud til "on"-stillingen, og genstart motoren.

Afprøv op/ned-funktionerne og funktionstartknapperne

Lydalarmerne på denne maskine kommer alle fra den samme centrale alarm. Sænkningsalarmen lyder 60 gange i minuttet. Den alarm, der lyder, når maskinen ikke er nivelleret, lyder 180 gange i minuttet.

8 Flyt ikke funktionsstartkontakten, og aktivér hævning af platformen.

⊙ Resultat: Samtlige funktioner skal være deaktiverede.

9 Flyt og hold funktionsstartkontakten nede, og aktivér hævning af platformen.

⊙ Resultat: Platformen skal hæves.

10 Flyt og hold funktionsstartkontakten nede, og aktivér sænkning af platformen.

⊙ Resultat: Platformen skal sænkes. Sænkningsalarmen skal lyde, mens platformen sænkes.

Afprøv den manuelle sænkning

11 Flyt og hold funktionsstartkontakten nede, aktivér hævning af platformen og hæv den ca. 60 cm.

12 Tryk den røde nødstopkontakt ind for at slukke motoren.

13 Drej nøgleafbryderen til "nederste betjeningssted". Træk den røde nødstopkontakt ud til "on"-stillingen.

14 Flyt og hold funktionsstartkontakten nede. Aktivér sænkefunktionen.

⊙ Resultat: Platformen skal sænkes. Sænkningsalarmen lyder ikke.

15 Drej nøgleafbryderen til "platformbetjening", og genstart motoren.

På platformbetjeningen

Afprøv nødstoppet

16 Tryk den røde nødstopkontakt på platformbetjeningen ind til "off"-stillingen.

⊙ Resultat: Ingen funktioner må kunne aktiveres.

17 Træk den røde nødstopkontakt ud til "on"-stillingen.

⊙ Resultat: Det grønne lys skal tændes.

Afprøv hornet

18 Tryk på hornkontakten.

⊙ Resultat: Hornet skal lyde.

FUNKTIONSTESTER

Afprøv op/ned-funktionerne og funktionstartknapperne

19 Start motoren.

20 Undlad at holde en funktionsstart-/hastighedsvælgerknap nede. Aktivér hævning af platformen.

⊙ Resultat: Platformen må ikke hæves.

21 Tryk og hold en funktionsstart-/hastighedsvælgerknap nede.

22 Aktivér hævning af platformen.

⊙ Resultat: Platformen skal hæves.

23 Slip funktionsstartknappen.

⊙ Resultat: Hævning af platformen skal standse.

24 Tryk og hold en funktionsstart-/hastighedsvælgerknap nede. Aktivér sænkning af platformen.

⊙ Resultat: Platformen skal sænkes. Sænkningsalarmen skal lyde, mens platformen sænkes.

Afprøv den manuelle sænkning

25 Tryk og hold en funktionsstart-/hastighedsvælgerknap nede, og hæv platformen ca. 60 cm.

26 Tryk den røde nødstopkontakt ind for at slukke motoren, og træk den derefter ud til ”on”-stillingen.

27 Tryk og hold en funktionsstart-/hastighedsvælgerknap nede. Aktivér sænkning af platformen.

⊙ Resultat: Platformen skal sænkes. Sænkningsalarmen lyder ikke.

Afprøv styrefunktionen

Bemærk: Ved afprøvning af styre- og kørefunktionen skal du stå i platformen vendende mod maskinens styreende.

28 Start motoren.

29 Tryk og hold funktionsstartkontakten nede.

30 Tryk fingervippekontakten ovenpå styrehåndtaget ned i den retning, der er angivet af den blå trekant på betjeningspanelet.

⊙ Resultat: Styrehjulene skal dreje i den retning, som den blå trekant peger på betjeningspanelet.

31 Tryk fingervippekontakten ned i den retning, der er angivet af den gule trekant på betjeningspanelet.

⊙ Resultat: Styrehjulene skal dreje i den retning, som den gule trekant peger på betjeningspanelet.

Afprøv køre- og bremsefunktionen

32 Tryk og hold funktionsstartkontakten nede.

33 Før langsomt styrehåndtaget i den retning, der er angivet af den blå pil på betjeningspanelet, indtil maskinen begynder at bevæge sig, og før derefter håndtaget tilbage til midterstillingen.

⊙ Resultat: Maskinen skal bevæge sig i den retning, som den blå pil peger på betjeningspanelet, og derefter standse brat.

34 Tryk og hold funktionsstartkontakten nede.

35 Før langsomt styrehåndtaget i den retning, der er angivet af den gule pil på betjeningspanelet, indtil maskinen begynder at bevæge sig, og før derpå håndtaget tilbage til midterstillingen.

⊙ Resultat: Maskinen skal bevæge sig i den retning, som den gule pil peger på betjeningspanelet, og derefter standse brat.

Bemærk: Bremserne skal kunne holde maskinen på enhver stigning, som den er i stand til at køre op ad.

Afprøv begrænset kørehastighed

36 Tryk og hold en funktionsstart-/hastighedsvælgerknap nede. Hæv platformen ca. 3,6 m over jorden.

37 Tryk funktionsstartkontakten på styrehåndtaget ned, og hold den nede.

38 Før langsomt styrehåndtaget til den høje hastighedsstilling.

⊙ Resultat: Den maksimalt opnåelige kørehastighed med hævet platform må ikke være højere end 31 cm pr. sekund.

Hvis kørehastigheden med platformen hævet overstiger 31 cm pr. sekund, skal maskinen omgående mærkes og tages ud af drift.

Afprøv hældningsføleren

Bemærk: Denne afprøvning foretages fra jorden med platformbetjeningen. Der må ikke stås i platformen.

39 Sænk platformen helt.

40 Kør begge maskinens hjul i enten venstre eller højre side op på en blok på 18 cm.

41 Hæv platformen mindst 3,6 m.

⊙ Resultat: Platformen skal standse, og hældningsalarmen lyde 180 gange i minuttet.

42 Før kørestyrehåndtaget i den blå pils retning og derefter i den gule pils retning.

⊙ Resultat: Kørefunktionen må ikke kunne betjenes i hverken den ene eller den anden retning.

43 Sænk platformen, og fjern begge stykker træ.

Inspektion af arbejdsstedet



Undlad at bruge maskinen, medmindre:

☑ Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og retningslinierne i denne betjeningsvejledning.

1 Undgå farlige situationer.

2 Inspicér altid maskinen inden brug.

3 Foretag altid funktionstester inden brug.

4 Inspicér arbejdsstedet.

Sæt dig grundigt ind i, hvad inspektion af arbejdsstedet indebærer, inden du fortsætter til næste afsnit.

5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Grundlæggende principper

Inspektion af arbejdsstedet hjælper operatøren med at afgøre, om maskinen kan betjenes sikkert på arbejdsstedet. Den skal foretages af operatøren, inden maskinen flyttes til arbejdsstedet.

Det er operatørens ansvar at være opmærksom på eventuelle risici på arbejdsstedet og holde øje med og undgå disse i forbindelse med flytning, opstilling og betjening af maskinen.

Inspektion af arbejdsstedet

Vær opmærksom på og undgå følgende farlige forhold:

- skrænter eller huller
- bump, forhindringer på underlaget og affald
- skråninger, der overstiger maskinens nivelleringsevne
- ustabile eller glatte underlag
- hængende forhindringer og højspændingsledninger
- farlige placeringer
- utilstrækkeligt bæredygtigt underlag i forhold til maskinens belastningskraft
- vind- og vejrforhold
- tilstedeværelse af uautoriserede personer
- andre potentielt farlige forhold

Betjeningsinstruktioner



Undlad at bruge maskinen, medmindre:

☑ Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og retningslinierne i denne betjeningsvejledning.

1 Undgå farlige situationer.

2 Inspicér altid maskinen inden brug.

3 Foretag altid funktionstester inden brug.

4 Inspicér arbejdsstedet.

5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Grundlæggende principper

I afsnittet Betjeningsinstruktioner er der instruktioner vedr. samtlige aspekter af maskinens betjening. Det er operatørens ansvar at overholde samtlige sikkerhedsbestemmelser og retningslinier i betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen.

Det er farligt at bruge maskinen til andre formål end løft af personer, sammen med deres værktøj og materialer, til et højt placeret arbejdssted.

Maskinen må kun betjenes af autoriserede personer, der er oplært i dens betjening. Hvis mere end én operatør forventes at skulle bruge maskinen på forskellige tidspunkter i løbet af det samme skift, skal samtlige disse være autoriserede operatører og overholde sikkerhedsbestemmelserne og instruktionerne i betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen. Det vil sige, at alle nye operatører skal foretage inspektion før ibrugtagning, funktionstester og inspektion af arbejdsstedet, inden maskinen tages i brug.

Nødstop

Tryk den røde nødstopkontakt ind til ”off”-stillingen på det nederste betjeningssted eller platform-betjeningen for at deaktivere samtlige funktioner og for at slukke for motoren.

Hvis en eller flere funktioner stadig kan betjenes, når den røde nødstopkontakt er skubbet ind, skal den/de repareres.

BETJENINGSINSTRUKTIONER

Manuel sænkning

På det nederste betjeningssted

1 Flyt og hold funktionsstartkontakten nede, og aktivér sænkning af platformen.

I tilfælde af strømsvigt skal hjælpesystemet til manuel sænkning, som sidder under dækslet på siden af det nederste betjeningssted, benyttes.

På platformbetjeningen

1 Tryk den røde nødstopkontakt ind til "off"-stillingen.

2 Vent 10 sekunder, og træk den røde nødstopkontakt ud til "on"-stillingen.

3 Tryk og hold en funktionsstart-/hastighedsvælgerknap nede.

4 Aktivér sænkning af platformen.

Start af motoren

1 Drej nøgleafbryderen til den ønskede stilling på det nederste betjeningssted.

2 Kontrollér, at den røde nødstopkontakt på såvel det nederste betjeningssted som platformbetjeningen er trukket ud til "on"-stillingen.

På det nederste betjeningssted

3 Benzin/LPG-modeller: Vælg brændstoftype ved at flytte brændstofvælgerkontakten til den ønskede stilling.

4 Flyt motorstartvippekontakten til en af siderne.

På platformbetjeningen

3 Benzin/LPG-modeller: Vælg brændstoftype. Tryk på LPG-driftsknappen for at vælge LPG-drift. Indikatorlampen tændes.

4 Tryk på motorstartknappen.

Hvis motoren ikke er startet efter 15 sekunder, skal årsagen findes og eventuelle fejlfunktioner repareres. Vent 60 sekunder, før du igen forsøger at starte motoren.

Samtlige modeller: I ekstrem kulde, dvs. -6°C og derunder, skal motoren først opvarmes i 5 minutter for at forhindre beskadigelse af hydrauliksystemet.

Benzin/LPG-modeller: I ekstrem kulde, dvs. -6°C og derunder, skal maskinen startes på benzindrift og derefter skiftes til LPG-drift.

Betjening fra det nederste betjeningssted

1 Drej nøgleafbryderen til "nederste betjeningssted".

2 Træk den røde nødstopkontakt på såvel det nederste betjeningssted som platformbetjeningen ud til "on"-stillingen.

3 Start motoren.

Placering af platformen

1 Flyt og hold funktionsstartkontakten nede.

2 Flyt vippekontakten til hævning/sænkning i henhold til markeringerne på betjeningspanelet.

Køre- og styrefunktionerne kan ikke aktiveres fra det nederste betjeningssted.

Betjening fra platform

1 Drej nøgleafbryderen til "platformbetjening".

2 Træk den røde nødstopkontakt på såvel platformbetjeningen som det nederste betjeningssted ud til "on"-stillingen.

3 Start motoren.

Placering af platformen

1 Tryk og hold en funktionsstart-/hastighedsvælgerknap nede.

2 Aktivér vippekontakten til hævning/sænkning i henhold til markeringerne på betjeningsboksen.

Styring

1 Tryk og hold funktionsstartkontakten på styrehåndtaget nede.

2 Drej styrehjulene med den fingervippekontakt, som sidder oven på styrehåndtaget.

Kørsel

1 Tryk og hold funktionsstartkontakten på styrehåndtaget nede.

2 Hastighedsforøgelse: Flyt langsomt styrehåndtaget væk fra midterstillingen.

Hastighedssænkning: Flyt langsomt styrehåndtaget ind mod midterstillingen.

Standsning: Flyt styrehåndtaget tilbage til midterstillingen, eller slip funktionsstartkontakten.

Brug de farvemarkerede retningspile på platformbetjeningen og platformen til at identificere i hvilken retning maskinen vil køre.

Maskinens kørehastighed er begrænset, når platformen er hævet.

Kørselsomskifter



Symbol for hældende maskine: Langsom kørsel på stigninger

Udskydning og tilbagetrækning af platformen

1 Løft låsehåndtaget til platformsudvidelsen til den vandrette stilling.

2 Tryk på låsehåndtaget til platformsudvidelsen for at skyde platformen ud til den ønskede stilling.

Der må ikke stås på platformsudvidelsen, mens der gøres forsøg på at skyde platformen ud.

3 Sænk låsehåndtaget til platformsudvidelsen.

BETJENINGSINSTRUKTIONER

Betjening fra jorden med styreenhed

Sørg for, at der er forsvarlig afstand mellem operatøren, maskinen og faste genstande.

Vær opmærksom på, i hvilken retning maskinen vil bevæge sig, når styreenheden benyttes.

Motorstopknap

Tryk på motorstopknappen for at slukke motoren. Sænkningsfunktionen og hornet kan stadig benyttes.

Efter hvert brug

1 Vælg et sikkert parkeringssted - på et fast, plant underlag, hvor der ikke er forhindringer eller trafik.

2 Sænk platformen.

3 Drej nøgleafbryderen til "off"-stillingen, og tag nøglen ud for at forhindre uautoriseret brug.

4 Klods hjulene op.

Auto-nivelleringsudliggere (hvis monteret)

Disse instruktioner gælder for maskiner med en sort betjeningsboks til auto-nivelleringsudliggere.

1 Placér maskinen under det ønskede arbejdsområde.

2 Træk den røde nødstopkontakt ud på det nederste betjeningssted og platformbetjeningen.

3 Tryk og hold auto-nivelleringsknappen nede.



4 Aktivér vippekontakten til hævning/sænkning af udligger til "ned".

⊙ Resultat: Udliggerne sænkes og nivellerer maskinen. Der vil lyde et bip, når maskinen er nivelleret.

Den røde indikatorlampe oven over liftsymbolet på udliggerbetjeningspanelet tændes, når én af udliggerne er nede. Samtlige køre- og liftfunktioner deaktiveres.


Lampen slukkes, når alle udliggere står solidt på jorden. Kørefunktionen er deaktiveret, mens udliggerne er sænket.

Individuel udliggerstyring

1 Tryk og hold udliggerfunktions-startknappen nede.

2 Tryk og hold en udliggerknap nede.

3 Aktivér vippekontakten til hævning/sænkning af udligger i den ønskede retning for at nivellere maskinen.



Placering af maskine på en skråning

Når maskinen opstilles på en skråning, skal udliggerne i den styrende ende sænkes først.

Beskyttelse mod nedstyrtning

Personligt faldsikringsudstyr er ikke påkrævet ved betjening af denne maskine. Hvis arbejdspladsens eller arbejdsgiverens regulativer kræver personligt faldsikringsudstyr, skal følgende gøre sig gældende:

Alt personligt faldsikringsudstyr skal overholde de gældende offentlige regulativer og skal være inspiceret og anvendes i overensstemmelse med producentens instruktioner.

Mærkater


Inspektion af mærkater

Brug billederne på næste side til at kontrollere, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret.

Herunder findes en numerisk liste med antal og betegnelser.

Reservedelsnr.	Betegnelse	Antal
25994DA	Forsigtig - Fare for komponentbeskadigelse	1
28157DA	Mærkat - Dexron	1
28158DA	Mærkat - Blyfri (benzin/LPG-modeller)	1
28159	Mærkat - Diesel (dieselmodeller)	1
28160	Mærkat - LPG (benzin/LPG-modeller) (én ekstra, hvis maskinen er forsynet med en ekstra LPG-tank)	1
28164DA	Bemærk - Farlige materialer	1
28171	Mærkat - Rygning forbudt	1
28174DA	Mærkat - Strømforsyning til platform, 230V	3
28175DA	Forsigtig - Adgang til aflukke	1
28176DA	Bemærk - Manglende vejledninger	1
28235DA	Mærkat - Strømforsyning til platform, 115V	3
28236DA	Advarsel - Undladelse af at læse . . .	1
31060DA	Fare - Der må ikke ændres på grænseafbryder	1
40434DA	Mærkat - Fastgørelsespunkt til sikkerhedswire	8
43091DA	Fare - Generelle sikkerhedsbestemmelser	1
43618	Mærkat - Retningspile	1
43619DA	Mærkat - Sikkerhedsarm	1
43696DA	Fare - Fare for livsfarligt elektrisk stød	2
44255DA	Fare - Knusningsfare	4
44736DA	Fare - Hældningsalarm	1
48694	Platformbetjeningspanel (benzin/LPG-modeller)	1
48695	Platformbetjeningspanel (dieselmodeller)	1
52324DA	Mærkat - Op/ned & funktionsstart	1
52431DA	Mærkat - Nederste betjeningspanel	1
52475DA	Mærkat - Transportfastspænding	4
52494DA	Forsigtig - Knusningsfare, gelænder	1
52966	Staffering - 4x2	2
71245	Platformbetjeningspanel med udliggere, Benzin/LPG-modeller	1
71246	Platformbetjeningspanel med udliggere, Dieselmodeller	1
72186DA	Forsigtig - Knusningsfare	4
72197DA	Fare/Bemærk - Udliggersikkerhed	1
72452DA	Nederste betjeningspanel	1
72453DA	Mærkat - Gløderør	1
72818DA	Mærkat - Testkontakt	1
72822DA	Bemærk - Betjeningsvejledning, nederste betjeningssted	1
72823DA	Mærkat - Hjælpestrømskontakt til manuel sænkning	1
72825DA	Mærkat - Fejlkoder	1
72840DA	Bemærk - Betjeningsvejledning, platform	1
72853DA	Fare - Fare ved forkert anvendelse	1
72868DA	Mærkat - Motorbakkebeslag	1
82210	Staffering - Genie GS-3384	4
82211DA	Bemærk - Maks. sidekraft, ANSI & CSA	2
82212DA	Bemærk - Maks. sidekraft, CE og Australien0	2
82213DA	Bemærk - Maks. kapacitet - 2 platformsudvidelser	2
82214DA	Bemærk - Specifikationer for GM-motor	1
82215DA	Bemærk - Dækspecifikationer	4
82216DA	Bemærk - Specifikationer for Deutz-dieselmotor	1
82366DA	Mærkat - Chevron Rykon	1

MÆRKATER



Skravering angiver, at mærkaten ikke er umiddelbart synlig, men sidder skjult, f.eks. under et dæksel

Transportinstruktioner

Nedenstående retningslinier skal overholdes:

- ☑ Der bør bruges sund fornuft og god planlægning for at styre maksinens bevægelser, når den løftes med en kran.
- ☑ Transportkøretøjet skal være parkeret på et plant underlag.
- ☑ Transportkøretøjet skal fastgøres/afsikres, for at forhindre at det ruller, når maskinen læsses.
- ☑ Kontrollér, at køretøjets lastkapacitet, læssefladen samt kæderne/stropperne er i stand til at bære maskinens vægt. Maskinens vægt er angivet på typeskiltet.
- ☑ Maskinen skal placeres på et plant underlag eller fastgøres, inden bremserne udløses.

Fastspænding til lastbil eller trailer ved transport

Klods altid maskinens hjul op inden transport.

Fastgør maskinen til transportfladen vha. transportfastspændingspunkterne på chassiset.

Brug kæder eller stropper med rigelig belastningsevne.

Drej nøgleafbryderen til "off"-stillingen, og tag nøglen ud inden transport.

Undersøg hele maskinen for løse eller ikke-fastgjorte dele.

Fastgør foldegelænderet inden transport.

Friløbskonfiguration til brug af spil

Klods hjulene op for at forhindre maskinen i at rulle.


Modeller med tohjulstræk (2WD): Frigør de ikke-styrende hjuls bremser ved at vende momentnavenes afmonteringshætter (se nedenfor).

Modeller med firehjulstræk (4WD): Frigør hjulbremserne ved at vende afmonteringshætterne på samtlige fire køremomentnav (se nedenfor).

Kontrollér, at spilwiren er korrekt fastgjort til kørechassisets transportfastspændingspunkter, og at samtlige hindringer er ryddet af vejen.

Gennemfør de beskrevne procedurer i omvendt rækkefølge for at tilkoble bremserne igen.

Bemærk: Pumpens friløbsventil skal altid være lukket.



Specifikationer

GS-3384	
Maks. arbejdshøjde	12,1 m
Maks. platformshøjde	10,1 m
Højde, helt sænket (gelænder oppe)	2,68 m
Højde, helt sænket (gelænder sænket)	2,0 m
Bredde med standarddæk	2,13 m
Længde, platform trukket tilbage (modeller med én platformsudvidelse)	3,9 m
Længde, platform skudt ud (modeller med én platformsudvidelse)	5,4 m
Længde, platform trukket tilbage (modeller med to platformsudvidelser)	3,9 m
Længde, platform skudt ud (modeller med to platformsudvidelser)	6,6 m
Længde, platform trukket tilbage (modeller med udliggere) Modeller med to "super decks"	4,9 m
Længde, platform skudt ud Modeller med to "super decks"	7,4 m
Maks. belastningsevne	1.134 kg
Akselafstand	2,88 m
Venderadius (udvendig)	5,94 m
Venderadius (indvendig)	3,09 m
Frihøjde	33 cm
Vægt (maskinens vægt varierer alt efter den aktuelle ekstraudstyrskonfiguration)	Se typeskiltet
Luftbårne støjemissioner Maks. støjniveau ved normale arbejdsstationer (A-vægtet)	80 dB

Strømkilde	GM 1,6 liters (benzin/LPG) ELLER Deutz Diesel F3L1011F
Styreenheder	Proportionale
Vekselstrømstik i platformen	standard
Maks. hydraulisk tryk (funktioner)	241,3 bar
Dækstørrelse (standarddæk)	10-16,5 NHS
Platformens mål	
Platformens længde x bredde	3,8 m x 1,8 m
Platformsudvidelsens længde	1,53 m
Kørehastigheder	
Helt sænket	6,4 km/t
Platformen hævet (maks.)	1,1 km/t 12,2 m/39 sek
Oplysninger vedr. belastning af underlag	
Totalvægt + nominel belastning	6.473 kg
Maks. akseltryk	3.447 kg
Maks. hjultryk	1.724 kg
Lokalt tryk pr. dæk	7,43 kg/cm^2 728 kPa
Optaget tryk	7,56 kPa

Bemærk: Disse belastningsoplysninger er cirkatal og tager ikke hensyn til forskellige ekstraudstyrs-konfigurationer. De må kun benyttes, hvis alle relevante sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Det er Genies politik løbende at forbedre vore produkter.
Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel eller ansvar.

Udgivet af:

Genie North America
Telefon 425.881.1800
Afgiftsfri USA og Canada
800.536.1800
Fax 425.883.3475

Genie Australia Pty Ltd.
Telefon +61 7 3375 1660
Fax +61 7 3375 1002

Genie Scandinavia
Telefon +46 31 3409612
Fax +46 31 3409613

Genie China
Telefon +86 21 53852570
Fax +86 21 53852569

Genie France
Telefon +33 (0)2 37 26 09 99
Fax +33 (0)2 37 26 09 98

Genie Malaysia
Telefon +65 98 480 775
Fax +65 67 533 544

Genie Iberica
Telefon +34 93 579 5042
Fax +34 93 579 5059

Genie Japan
Telefon +81 3 3453 6082
Fax +81 3 3453 6083

Genie Germany
Telefon +49 (0)4202 88520
Fax +49 (0)4202 8852-20

Genie Korea
Telefon +82 25 587 267
Fax +82 25 583 910

Genie U.K.
Telefon +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

Genie Brasil
Telefon +55 11 41 665 755
Fax +55 11 41 665 754

Genie Mexico City
Telefon +52 55 5666 5242
Fax +52 55 5666 3241

Genie Holland
Telefon +31 10 220 7911
Fax +31 10 220 6642