

Üzemeltetői kézikönyv

karbantartási tudnivalókkal

Third Edition
Third Printing
Part No. 1000061HU

GS™-2046
GS™-2646
GS™-3246

CE Models

Fontos

A munkagép használata előtt olvassa el, értse meg, majd tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat és az üzemeltetési utasításokat. A munkagépet csak arra kiképzett, illetékes személy üzemeltetheti. Jelen kézikönyv a munkagép állandó részének tekintendő, és folyamatosan a munkagépen tartandó. Ha kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba a Genie Industries céggel.

Tartalomjegyzék

	Oldal
Biztonsági előírások	1
Jelmagyarázat	9
Kezelőszervek	10
Üzemeltetés előtti ellenőrzés	12
Karbantartás	14
Működési tesztek	16
Munkahelyi terepszemle	21
Üzemeltetési utasítások	22
Szállítási és emelési utasítások	27
Matricák	30
Specifikációk	32

Kapcsolatfelvétel:

Internet: http://www.genieindustries.com
E-mail: techpub@genieind.com

Copyright © 1997, Genie Industries

Első kiadás: Tizenhetedik utánnyomás, 2002. október

Második kiadás Negyedik utánnyomás, 2004. július

Harmadik kiadás: Harmadik utánnyomás, 2008. március

A „Genie” a Genie Industries USA-ban és több más országban bejegyzett védjegye. A „GS” a Genie Industries védjegye.

♻ Újrahasznosított papírra nyomtatva L

Nyomtatva az USA-ban

Biztonsági előírások



Veszély

Az utasítások és biztonsági előírások betartásának elmulasztása halált vagy súlyos sérülést okozhat.

Csak akkor üzemeltesse, ha:

☑ Az üzemeltetői kézikönyvben leírt biztonságos gépkezelést megtanulta, és a munkagépet ennek megfelelően üzemelteti.

1 Elkerüli a veszélyes helyzeteket.

Megismeri és megérti a biztonsági előírásokat, mielőtt áttérne a következő témakörre.

2 Soha nem mulasztja el az üzemeltetés előtti ellenőrzést.

3 Használat előtt mindig végrehajtja a működési teszteket.

4 Terepszemlét tart a munkahelyen.

5 Csak rendeltetésszerűen használja a munkagépet.

☑ Elolvassa, megérti, majd betartja a gyártó utasításait és a biztonsági előírásokat, a biztonsági és üzemeltetői kézikönyvben leírtakat, illetve a gépen található matricák utasításait.

☑ Elolvassa, megérti, majd betartja a munkaadó biztonsági előírásait és a munkahelyi rendszabályokat.


☑ Elolvassa, megérti, majd betartja a vonatkozó hatósági rendelkezéseket.

☑ A munkagép biztonságos kezelésére megfelelően ki van képezve.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Áramütésveszély

Ez a munkagép elektromosan **nem** szigetelt, és **nem** nyújt védelmet az elektromos áram érintése vagy közelsége esetén.



Tartson biztonságos távolságot a nagyfeszültségű elektromos vezetékek és a berendezés között, az ide vonatkozó hatósági előírások és az alábbi táblázat szerint.

Feszültség fázisok között	Minimális biztonságos megközelítési távolság méter
0 - 300 V	Ne érintse meg
300 V - 50 KV	3,05
50 KV - 200 KV	4,60
200 KV - 350 KV	6,10
350 KV - 500 KV	7,62
500 KV - 750 KV	10,67
750 KV - 1000 KV	13,72

Mindig hagyjon elegendő mozgásteret az emelőkosár számára, vegye figyelembe az elektromos vezeték kilengését, belógását és erős szél vagy széllökések jelenlétét.

Ne közelítse meg a munkagépet, ha az feszültség alatt lévő nagyfeszültségű vezetékkel érintkezik. Amíg a nagyfeszültségű vezeték áramtalanítása meg nem történt, tilos a munkagép érintése vagy üzemeltetése, mind a földön, mind az emelőkosárban tartózkodó személyzet számára.

Villámláskor és viharos időben ne üzemeltesse a munkagépet.

Hegesztés esetén ne használja a munkagépet földelésre.

Borulásveszély

A személyek, berendezés és anyagok összsúlya nem haladhatja meg az emelőkosár vagy az emelőkosár-meghosszabbítás maximális kapacitását.

Kapacitásjelző nélküli gépek

Maximális kapacitás	
GS-2046	544 kg
GS-2646	454 kg
GS-3246	317 kg


Kapacitásjelzővel ellátott gépek

A maximális kapacitás változik az emelőkosár magasságával.

Maximális kapacitás - GS-2046	
Emelőkosár magassága	Maximális kapacitás
6,0 m	544 kg
5,7 m	744 kg
3,5 m	985 kg
2,4 m	873 kg
1 m	635 kg

Maximális kapacitás - GS-2646	
Emelőkosár magassága	Maximális kapacitás
7,9 m	454 kg
5,9 m	744 kg
4,5 m	798 kg
2,8 m	701 kg
1 m	454 kg
Maximális kapacitás - GS-3246	
Emelőkosár magassága	Maximális kapacitás
9,8 m	317 kg
9,1 m	483 kg
5,4 m	699 kg
3,5 m	608 kg
1 m	317 kg

Az emelőkosarat csak akkor szabad felemelni, ha a munkagép szilárd, vízszintes felületen áll.



Ne használja a dőlésszög-riasztást szintjelzőként. Az alvázon lévő dőlésszögriasztás csak akkor szólal meg, amikor a munkagép lejtőn áll.

Ha a dőlésszög-riasztás megszólal:
Engedje le az emelőkosarat. Vigye a munkagépet szilárd, vízszintes felületre. Ha a dőlésszög-riasztás megszólal felemelt emelőkosár esetén, rendkívül óvatosan eressze le az emelőkosarat.


Ne változtassa meg és ne iktassa ki a véghelyzetkapcsolókat.

Felemelt emelőkosár esetén a sebesség nem haladhatja meg az 1,0 km/h-t.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

12,5 m/sec sebességet meghaladó szélben ne emelje fel az emelőkosarat. Ha a szél sebessége meghaladja a 12,5 m/sec-t, amikor az emelőkosár fel van emelve, engedje le, és ne használja tovább a munkagépet.

Erős szélben vagy széllökések esetén ne használja a munkagépet. Ne növelje meg az emelőkosár hordfelületét vagy a terhelést. A szélnek kitett terület növelése csökkenti a munkagép stabilitását.



Felemelt emelőkosár esetén ne vezesse a munkagépet egyenetlen talajon vagy annak közelében, instabil felületen vagy más veszélyes helyeken.

Legyen nagyon óvatos és vezessen lassan, ha a behúzott helyzetű munkagéppel egyenetlen terepen, törmelékes, instabil vagy csúszós talajon, mélyedések és levágások közelében halad.

A munkagépet ne üzemeltesse olyan lejtőn, amelynek meredeksége meghaladja a gépre megengedett névleges értéket a lejtőn vagy oldalirányban. A megengedett hajlásszögek a gép behúzott helyzetére vonatkoznak.

Maximálisan megengedett névleges meredekség, behúzott állapotban	
GS-2046 és GS-2646	30% (17°)
GS-3246	25% (14°)

Maximálisan megengedett névleges meredekség oldalirányban, behúzott állapotban	
GS-2046 és GS-2646	30% (17°)
GS-3246	25% (14°)

Megjegyzés: A névleges hajlásszög csak a talaj megfelelő állapota és elégséges tapadás esetén érvényes.

Tilos az emelőkosár hordfelületén kívül eső tárgytól elrugaszkodni vagy az emelőkosarat ilyen tárgy felé húzni.

Maximálisan megengedhető oldalirányú erő	
GS-2046	
CE - Csak beltéri használat - 2 személy	400 N
CE - Szabadtéri használat - 2 személy	400 N
GS-2646	
CE - Csak beltéri használat - 2 személy	400 N
CE - Szabadtéri használat - 2 személy	400 N
GS-3246	
CE - Csak beltéri használat - 2 személy	400 N
CE - Szabadtéri használat - 1 személy	200 N



Ne változtassa meg és ne hatástalanítsa a biztonságot és stabilitást bármilyen módon befolyásoló alkatrészeket.

Tilos rögzített vagy lelógó terhet bárhol a munkagépre helyezni vagy arra erősíteni.

Szerszámok és anyagok csak akkor szállíthatók, ha elosztásuk egyenletes, és az emelőkosárban tartózkodó személy(ek) képes(ek) azokat biztonságosan kezelni.



Tilos létrát vagy állványt használni az emelőkosárban vagy azokat a munkagép bármely részének támasztani.

A gyártó előzetes írásos engedélye nélkül tilos módosítani vagy megváltoztatni az emelőkosarat. A szerszámok és egyéb anyagok tárolására szolgáló eszközök emelőkosárhoz, padlólemezhez vagy védőkorláthoz erősítése növeli az emelőkosár súlyát, hordfelületét vagy a terhelést.

A munkagép stabilitásához elengedhetetlenül fontos alkatrészeket ne cserélje le eltérő tömegű és specifikációjú alkatrészekre.

Ne használja a munkagépet mozgó vagy elmozdítható felületen vagy járművön.

Győződjön meg arról, hogy minden gumiabroncs jó állapotban van, a koronás anyák jól meg vannak húzva, és a sasszegek jól be vannak helyezve.

Ne használjon olyan akkumulátorokat, amelyek összsúlya az eredetiénél kevesebb. Az akkumulátorok ellensúlyként szolgálnak és elengedhetetlen fontosságúak a munkagép stabilitása szempontjából. Az akkumulátorok súlya egyenként 30 kg kell legyen.

Tilos a munkagépet daruként használni.

Tilos a munkagépet vagy más tárgyakat az emelőkosár segítségével eltolni.

Az emelőkosár ne érintkezzen szomszédos szerkezetekkel.

Tilos az emelőkosarat szomszédos szerkezetekhez erősíteni.

Ne helyezzen el terhelést az emelőkosár hordfelületén kívül.


Ne üzemeltesse a munkagépet, ha az alváztálcák nyitva vannak.

Ha egy szomszédos szerkezet miatt az emelőkosár beszorul, fennakad, illetve más módon mozgásképtelenné válik, kiszabadításához ne használja az emelőkosárban lévő vezérlőket. Az emelőkosarat minden személy feltétlenül el kell hagyja, mielőtt annak földi vezérlőkkel való kiszabadítását meg lehetne kísérelni.

Zuhanásveszély

A védőkorlátrendszer biztosítja a zuhanás elleni védelmet. Ha munkahelyi vagy munkáltatói szabályok megkívánják, hogy az emelőkosárban tartózkodók személyes zuhanás elleni védőfelszerelést (personal fall protection equipment, PFPE) viseljenek, a PFPE-felszerelés és használata összhangban kell legyen a PFPE gyártójának utasításaival és az érvényes hatósági rendelkezésekkel.

Tilos az emelőkosár korlátjára felmászni, illetve arra felülni vagy felállni. Mindig az emelőkosár padlóján álljon, biztonságos helyzetben.



Tilos a felemelt emelőkosárból lemászni.


Tartsa az emelőkosár padlóját tisztán, hulladékmentesen.

Üzemeltetés előtt kapcsolja be az emelőkosár-bejáraton a láncot, vagy pedig csukja be az emelőkosár ajtaját.

Csak akkor üzemeltesse a munkagépet, ha a védőkorlátok megfelelően fel vannak szerelve, és a bejárat üzemeléshez biztosítva van.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Ütközésveszély



A munkagép vezetése vagy üzemeltetése közben figyeljen a korlátozott látótávolságra és a holttérben lévő tárgyakra.

A munkagép mozgatásakor figyeljen a meghosszabbított emelőkosár helyzetére.

A féket csak akkor szabad kiengedni, ha a munkagép vízszintes talajon áll vagy rögzítve van.

A gépkezelőknek be kell tartaniuk a személyes védőfelszerelésre vonatkozó munkáltatói, munkahelyi és hatósági előírásokat.

Nézze meg, nincsenek-e a munkaterület felett akadályok vagy egyéb veszélyforrások.



Az emelőkosár korlátjába való kapaszkodáskor ne hagyja figyelmen kívül a zúzódásveszélyt.

A vezetési és a kormányzási funkciók használatakor nézze meg és használja az emelőkosár-kezelőpanelen és az emelőkosár matricalapján lévő színkódolt nyilakat.

Tilos a munkagép működtetése közben mutatványokat végrehajtani vagy durva tréfákat űzni.

Csak akkor eressze le az emelőkosarat, ha ellenőrizte, hogy sem személy, sem más akadály nincs alatta.



A munkagép haladási sebességét a talaj minősége, a forgalmi dugók, a lejtő szöge, a személyzet elhelyezkedése és a többi ütközésveszélyt jelentő tényezőnek megfelelően kell korlátozni.

Ne használja a munkagépet, ha az bármilyen daru útját vagy mozgó emelőgép útját keresztezi, kivéve, ha a daru vezérlőberendezése zárolva van, és/vagy ha a megfelelő óvintézkedéseket megtették a potenciális ütközés elkerülésére.

Zúzódásveszély

Vigyázzon, hogy keze vagy lába ne kerüljön az ollók útjába.

Tilos a munkavégzés az emelőkosár alatt vagy az ollók szárai között, ha a biztonsági kar nincs a helyén.

Hallgasson a józan észre és tervezzen előre, ha a hajtóműrendszert a vezérlővel talajszintről üzemelteti. A kezelő, a munkagép és a rögzített tárgyak között mindig tartson biztonságos távolságot.

Alkatrészsérülés-veszély

Hegesztés esetén ne használja a munkagépet földelésre.

Robbanás- és tűzveszély

Ne üzemeltesse a munkagépet veszélyes helyen, vagy olyan helyen, ahol potenciálisan lehetséges gyúlékony vagy robbanékony gázok és részecskék jelenléte.

Sérült munkagéphez kapcsolódó veszély

Ne használjon sérült vagy hibásan működő munkagépet.

Minden műszakot megelőzően alapos használat előtti ellenőrzést kell végezni és minden funkció működését meg kell vizsgálni. A sérült vagy hibásan működő munkagépet azonnal meg kell jelölni és további használatát fel kell függeszteni.

Győződjön meg arról, hogy az ezen kézikönyvben és a megfelelő szerviz kézikönyvben előírt összes karbantartási művelet elvégzése megtörtént.

Győződjön meg arról, hogy minden matrica a helyén van és jól olvasható.

Győződjön meg arról, hogy a kezelői, biztonsági és a felelősséget ismertető kézikönyv teljes, jól olvasható és az emelőkosárban elhelyezett tartóban található.

Testi sérülés veszélye

Tilos a munkagépet használni, ha hidraulikaolaj vagy levegő szivárgása észlelhető. A kiáramló levegő vagy hidraulikaolaj felsértheti és/vagy megégetheti a bőrt.

A munkagép bármely védőfedél alatti alkatrészével való nem megfelelő érintkezés súlyos sérüléseket okozhat. A rekeszeket csak megfelelően képzett karbantartó személyzet nyissa fel. A kezelő számára a felnyitás csak üzemeltetés előtti ellenőrzéskor javasolt. Üzemelés alatt minden rekeszt zárva kell tartani és a fedelet rögzíteni kell.

Matricák jelmagyarázata

A Genie termékek a matricákon szimbólumokat, színkódokat és jelzőszavakat használnak az alábbiak azonosítására:



Biztonsági figyelmeztetés szimbólum — a személyzetet a személyi sérülés veszélyére figyelmezteti. A személyi sérülés vagy halál veszélyének elkerülése érdekében a szimbólumot követő utasításokat be kell tartani.



Piros szín — olyan azonnali veszélyhelyzetet jelez, amely, ha el nem kerülik, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.



Narancssárga szín — olyan potenciális veszélyhelyzetet jelez, amely, ha el nem kerülik, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.



Sárga szín biztonsági figyelmeztetés szimbólummal — olyan potenciális veszélyhelyzet jelenlétét jelzi, amely, ha el nem kerülik, kismértékű vagy közepesen súlyos sérüléshez vezethet.



Sárga szín biztonsági figyelmeztetés szimbólum nélkül — olyan potenciális veszélyhelyzet jelenlétét jelzi, amely, ha el nem kerülik, anyagi kárt okozhat.




Zöld szín — üzemeltetési vagy karbantartási információt jelez.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Akkumulátorbiztonság

Égésveszély

Az akkumulátorok savat tartalmaznak. Az akkumulátorral való munkavégzés során mindig viseljen megfelelő védőöltözetet és védőszemüveget.



Vigyázzon, hogy az akkumulátorsav ne ömöljön ki, és kerülje a vele való érintkezést. A kifolyt akkumulátorsavat szódabikarbóna és víz keverékével semlegesítse.

Az akkumulátorokat vagy a töltőt töltés alatt ne tegye ki víz vagy eső hatásának.

Robbanásveszély



Az akkumulátorokat tartsa szikráktól, nyílt lángtól és meggyújtott dohányáruktól távol. Az akkumulátorok robbanékony gázt bocsátanak ki.

Az akkumulátortálca a teljes feltöltési ciklus alatt mindvégig nyitva kell legyen.

Ne érintse meg az akkumulátor csatlakozóit vagy a kábelsarukat olyan szerszámokkal, amelyek szikrákat okozhatnak.

Alkatrészsérülés-veszély

Az akkumulátorok töltéséhez ne használjon 24 V feletti feszültségű töltőt.

Áramütésveszély



Csak földelt, háromeres váltóáramú áramkörre csatlakoztassa az akkumulátortöltőt.

Naponta ellenőrizze, hogy nem sérültek-e a vezetékek, kábelek és huzalok. Használat előtt cserélje ki a sérült tételeket.

Kerülje az akkumulátor csatlakozóival való érintkezést áramütés elkerülése végett. Ne viseljen gyűrűt, órát vagy egyéb ékszert.


Borulásveszély

Ne használjon olyan akkumulátorokat, amelyek összsúlya az eredetiénél kevesebb. Az akkumulátorok ellensúlyként szolgálnak és elengedhetetlen fontosságúak a munkagép stabilitása szempontjából. Az akkumulátorok súlya egyenként 30 kg kell legyen.

Emelési veszély


Az akkumulátorok emelését elegendő számú személy végezze, megfelelő emelési technika alkalmazása mellett.

Jelmagyarázat




1 Rögzítőkötél-kikötési pont
2 Emelőkosár-bejárati lánc vagy bejárati ajtó
3 Emelőkosár-meghosszabbítás kioldópedál
4 Kézikönyvtároló
5 Emelőkosár-kezelőszervek
6 GFCI aljzat
7 Emelőkosár-védőkorlátok
8 Dőlésszög-riasztás (fedél alatt)
9 Kisegítő leeresztés gomb
10 Szállítási lekötési pont
11 Kormányzott abroncs
12 Kátyúvédő
13 LED diagnosztikai kijelző
14 Földi kezelőszervek
15 Nem kormányzott abroncs
16 Fékkioldó szivattyú gombja és kioldógomb
17 Akkumulátortöltő (a munkagép ellenkező oldalán)
18 Bejárati létra/szállítási lekötés
19 Biztonsági kar (GS-3246: a biztonsági kar a hengeres szerelvény felett található)
20 Kapacitásjelző (ha rendelkezésre áll)

Kezelőszervek



Földi kezelőpult

1 7 A-es megszakító az elektromos áramkörökhöz
2 Kulcsos átkapcsoló az emelőkosár/ki/földi vezérlés beállításához
3 Óramérő
4 Emelőkosár emelése/leengedése kapcsoló
5 Piros Vészleállás gomb



Emelőkosárbeli kezelőszervek

1 Piros Vészleállás gomb
2 LED diagnosztikai kijelző/ Akkumulátor-töltésszintjelző
3 Emelési funkciót kiválasztó gomb
4 Kürt gomb
5 Arányos vezérlőkar és funkciót aktiváló kapcsoló az emelési és meghajtási funkciókhoz
6 Billenőkapcsoló kormányzási funkcióhoz
7 Haladási sebesség gomb
8 Meghajtási funkciót kiválasztó gomb

Üzemeltetés előtti ellenőrzés



Csak akkor üzemeltesse, ha:

☑ Az üzemeltetői kézikönyvben leírt biztonságos gépkezelést megtanulta, és a munkagépet ennek megfelelően üzemelteti.

1 Elkerüli a veszélyes helyzeteket.

2 Soha nem mulasztja el az üzemeltetés előtti ellenőrzést.

Megismeri és megérti az üzemelés előtti ellenőrzés alapelveit, mielőtt áttérne a következő témakörre.

3 Használat előtt mindig végrehajtja a működési teszteket.

4 Terepszemlét tart a munkahelyen.

5 Csak rendeltetésszerűen használja a munkagépet.

Alapelvek

A használat előtti vizsgálat és rutinkarbantartás elvégzése az üzemeltető felelőssége.

Az üzemeltetés előtti vizsgálat az üzemeltető által minden műszak előtt végrehajtott vizuális ellenőrzés. A vizsgálat célja az, hogy az üzemeltető még a funkcionális tesztek végrehajtása előtt észrevegye, ha a géppel valami nyilvánvaló probléma van.

A használat előtti vizsgálat célja annak eldöntése is, hogy kell-e rutin jellegű karbantartási műveleteket végezni. A kezelő csak az ebben a kézikönyvben szereplő rutin karbantartási műveleteket végezheti el.

Nézze meg a következő oldalon lévő listát és ellenőrizzen minden tételt.

Ha sérülés vagy a gyári leszállított állapothoz képest nem megengedett változtatás látható, a munkagépet meg kell jelölni, és további használata tilos.

A gép javítását csak szakképzett szerviztechnikus végezheti, a gyártó specifikációi szerint. A javítások elvégzése után és a munkagép újbóli üzemeltetése előtt az üzemeltetőnek újra végre kell hajtania használat -előtti ellenőrzést és minden funkció működését ellenőriznie kell.

A beütemezett karbantartási vizsgálatokat csak szakképzett szerviztechnikus végezheti el, a gyártó előírásai és a felelősséget ismertető kézikönyvben felsorolt követelmények szerint.

Üzemeltetés előtti ellenőrzés

- ❏ Győződjön meg arról, hogy a kezelői, biztonsági és a felelősséget ismertető kézikönyv teljes, jól olvasható és az emelőkosárban elhelyezett tartóban megtalálható.
- ❏ Győződjön meg arról, hogy minden matrica a helyén van és jól olvasható. Lásd a Matricák c. részt.
- ❏ Ellenőrizze, nem szivárog-e a hidraulikaolaj és megfelelő-e az olajszint. Ha szükséges, adjon hozzá olajat. Lásd a Karbantartás c. részt.
- ❏ Ellenőrizze, nem szivárog-e az akkumulátorfolyadék, és a szintje megfelelő-e. Ha szükséges, adjon hozzá desztillált vizet. Lásd a Karbantartás c. részt.

Ellenőrizze az alábbi alkatrészeket vagy térségeket, hogy nincs-e sérülés, nem megfelelően felszerelt vagy hiányzó alkatrész, illetve engedély nélküli módosítás:

- ❏ Elektromos alkatrészek, huzalozás és elektromos kábelek
- ❏ Hidraulikus hajtóműegység, tartály, csővezetékek, csatlakozások, hengerek és csőelágazások
- ❏ Akkumulátoregység és csatlakozások
- ❏ Meghajtómotorok
- ❏ Kopásvédő pofák
- ❏ Abroncsok és kerekek
- ❏ Testkötés
- ❏ Véghelyzetkapcsolók és kürt
- ❏ Anyák, csavarok és más rögzítők
- ❏ Emelőkosár bejárati lánc (ha rendelkezésre áll)
- ❏ Emelőkosár bejárati ajtó (ha rendelkezésre áll)
- ❏ Jelzőfény és vészjelző (ha rendelkezésre áll)
- ❏ Fékkioldó alkatrészek
- ❏ Emelőkosár-túlterhelés komponensek
- ❏ Biztonsági kar
- ❏ Kátyúvédők
- ❏ Emelőkosár-meghosszabbítás
- ❏ Ollópeckek és tartó rögzítők
- ❏ Emelőkosár-kezelő botkormány
- ❏ Generátor (ha rendelkezésre áll)
- ❏ Ellensúly (ha rendelkezésre áll)

Ellenőrizze a teljes munkagépen az alábbiakat:

- ❏ Nincsenek-e repedések a hegesztésekben és a strukturális alkatrészekben
- ❏ Nincsenek-e horpadások vagy sérülések a munkagépen
- ❏ Nincs-e túlzott rozsda, korrózió vagy oxidáció
- ❏ Győződjön meg arról, hogy minden strukturális és más kritikus fontosságú alkatrész jelen van, illetve minden társított rögzítő és pecek a helyén van és megfelelően meg van szorítva.
- ❏ Az oldalsó korlátok fel vannak szerelve és a csavarok rögzítve vannak
- ❏ Győződjön meg arról, hogy az alváztálcák lezártak és rögzítettek és az akkumulátorok jól csatlakoztatottak.

Megjegyzés: Ha az emelőkosarat fel kell emelni a munkagép vizsgálata céljából, győződjön meg arról, hogy a biztonsági kar a helyén van. Lásd az Üzemeltetési utasítások c. részt.

Karbantartás



Jegyezze meg és tartsa be az alábbiakat:

- ☑ A kezelő csak az ebben a kézikönyvben szereplő rutin karbantartási műveleteket végezheti el.
- ☑ A beütemezett karbantartási vizsgálatokat csak szakképzett szerviztechnikus végezheti el, a gyártó előírásai és a felelősséget ismertető kézikönyvben felsorolt követelmények szerint.

Karbantartási szimbólumok jelmagyarázata

FIGYELMEZTETÉS Ebben a kézikönyvben az alábbi szimbólumok használatosak az utasítások céljának jobb megértése érdekében. Ha a karbantartási eljárás elején egy vagy több szimbólum jelenik meg, az az alábbiakat jelenti.



Azt jelenti, hogy ezen eljárás végrehajtásához szerszámok szükségesek.



Azt jelenti, hogy ezen eljárás végrehajtásához új alkatrészek szükségesek.

Ellenőrizze a hidraulikaolaj szintjét



A hidraulikaolaj megfelelő szinten tartása szükséges a gép megfelelő működéséhez. Nem megfelelő hidraulikaolaj-szintek megkárosíthatják a hidraulikus rendszer alkatrészeit. A naponkénti ellenőrzés lehetővé teszi, hogy az ellenőrző észrevegye az olajszint a hidraulikarendszer-problémákra utaló változásait.

FIGYELMEZTETÉS Ezt az eljárást behúzott helyzetben lévő emelőkosárral hajtsa végre.

1 Vizuálisan vizsgálja meg az olajszintet a hidraulikatartályban.

⊙ Eredmény: A hidraulikaolaj szintje a tartályon lévő FULL (TELE) jelnél kell legyen.

2 Ha szükséges, adjon hozzá olajat. Ne töltse túl.

Hidraulikaolaj-specifikációk

Hidraulikaolaj-típus	Chevron Rykon Premium MV-vel egyenértékű

Ellenőrizze az akkumulátorokat



Az akkumulátor megfelelő állapota létfontosságú a motor jó működéséhez és a biztonságos üzemeléshez. Nem megfelelő folyadékszintek vagy sérült kábelek és csatlakozások motoralkatrész-károsodást okoznak és veszélyes munkafeltételeket hoznak létre.

FIGYELMEZTETÉS Ezt az eljárást nem kell végrehajtani lezárt vagy karbantartásmentes akkumulátorokkal ellátott munkagépeken.

⚠ FIGYELEM Áramütésveszély. Feszültség alatti avagy „élő” áramkörök érintése halált vagy súlyos sérülést okozhat. Ne viseljen gyűrűt, órát vagy egyéb ékszert.

⚠ FIGYELEM Testi sérülés veszélye. Az akkumulátorok savat tartalmaznak. Vigyázzon, hogy az akkumulátorsav ne ömöljön ki, és kerülje a vele való érintkezést. A kifolyt akkumulátorsavat szódabikarbóna és víz keverékével semlegesítse.

FIGYELMEZTETÉS Ezt a tesztet az akkumulátorok teljes feltöltése után hajtsa végre.

1 Viseljen védőruházatot és védőszemüveget.
2 Győződjön meg arról, hogy a kábelcsatlakozások szorosak és korrózióméntesek.
3 Győződjön meg arról, hogy az akkumulátort tartó rögzítők stabilan a helyükön vannak.
4 Vegye le az akkumulátor szellőzőnyílását záró kupakokat.
5 Ellenőrizze minden akkumulátorban az akkumulátorsav szintjét. Ha szükséges, töltse fel desztillált vízzel az akkumulátor-töltőcső aljáig. Ne töltse túl.
6 Tegye vissza a szellőzőkupakokat.

Ütemezett karbantartás

Ezen a munkagépen a negyedévenként, évenként és kétévenként végrehajtott karbantartást erre kiképzett és minősített személy kell elvégezze, a munkagép szervizkézikönyvében található eljárások szerint.

Legalább három hónapig nem használt munkagépeken az újbóli használat előtt el kell végezni a negyedévenkénti ellenőrző vizsgálatot.

Működési tesztek



Csak akkor üzemeltesse, ha:

☑ Az üzemeltetői kézikönyvben leírt biztonságos gépkezelést megtanulta, és a munkagépet ennek megfelelően üzemelteti.

1 Elkerüli a veszélyes helyzeteket.

2 Soha nem mulasztja el az üzemeltetés előtti ellenőrzést.

3 Használat előtt mindig végrehajtja a működési teszteket.

Megismeri és megérti a működési teszteket, mielőtt áttérne a következő témakörre.

4 Terepszemlét tart a munkahelyen.

5 Csak rendeltetésszerűen használja a munkagépet.

Alapelvek

A működési tesztek célja minden hibás működés felfedezése a munkagép használatát megelőzően. Az üzemeltetőnek lépésről-lépésre követnie kell az utasításokat a munkagép minden funkciójának ellenőrzése céljából.

Tilos hibásan működő gépet használni. Ha hibás működés észlelhető, a munkagépet meg kell jelölni és további használata tilos. A gép javítását csak szakképzett szerviztechnikus végezheti, a gyártó specifikációi szerint.

A javítások elvégzése után és a munkagép újbóli üzemeltetése előtt az üzemeltetőnek újra végre kell hajtania a használat előtti ellenőrzést és minden funkció működését ellenőriznie kell.

1 A teszt céljára válasszon ki egy olyan területet, ahol a talaj szilárd, vízszintes és akadályoktól mentes.

2 Győződjön meg arról, hogy az akkumulátoregység csatlakoztatva van.

Földi kezelőszerveknél

3 Húzza ki mind a földi, mind az emelőkosárbeli piros Vészleállás gombot bekapcsolt helyzetbe.

4 Fordítsa a kulcsos átkapcsolót földi kezelésre.

5 Olvassa le a diagnosztikai LED kijelzőt.

⊙ Eredmény: A LED úgy kell kinézzen, mint a jobb oldalon látható kép.



Ellenőrizze a vészleállást

6 Nyomja a piros Vészleállás gombot kikapcsolt helyzetbe.

⊙ Eredmény: Egyetlen funkció sem üzemelhet.

7 Húzza ki a piros Vészleállás gombot bekapcsolt helyzetbe.

Ellenőrizze az emelés/leeresztés funkciókat

A hallható figyelmeztetések ezen a munkagépen és a szokásos kürt egyaránt ugyanarról a központi riasztóberendezéstől származnak. A kürtszó állandó hang. A leeresztési riasztás percenként 60 hangjelzés. Az a riasztás, amely akkor szólal meg, ha a kátyúvédők nem kapcsolódtak be, percenként 300 hangjelzést ad. Az a riasztás, amely akkor kapcsolódik be, ha a munkagép nem vízszintes, percenként 600 hangjelzést ad. Opcionális autójellegű kürt is rendelkezésre áll.

8 Aktiválja az emelés funkciót.

⊙ Eredmény: Az emelőkosárnak fel kell emelkednie.

9 Aktiválja a leeresztés funkciót.

⊙ Eredmény: Az emelőkosárnak le kell ereszkednie. A leeresztési riasztásnak meg kell szólalnia az emelőkosár leeresztésekor.

Ellenőrizze a kisegítő leeresztést

10 Aktiválja az emelés funkciót és emelje fel az emelőkosarat kb. 60 cm magasra.

11 Húzza meg a kisegítő leeresztés gombot.

⊙ Eredmény: Az emelőkosárnak le kell ereszkednie. A leeresztési riasztás nem szólal meg.

GS-3246: A kisegítő leeresztés használatakor a felső kapocskészlet esetleg nem ereszkedik le teljesen.

12 Fordítsa a kulcsos átkapcsolót emelőkosárbeli kezelésre.

Az emelőkosárban lévő kezelőszerveknél

Ellenőrizze a vészleállást

13 Nyomja be az emelőkosár piros Vészleállás gombját kikapcsolt helyzetbe.

⊙ Eredmény: Egyetlen funkció sem üzemelhet.

Ellenőrizze a kürtöt

14 Húzza ki a piros Vészleállás gombot bekapcsolt helyzetbe.

15 Nyomja le újra a kürt gombot.

⊙ Eredmény: A kürtnek meg kell szólalnia.

MŰKÖDÉSI TESZTEK

Ellenőrizze a funkcióaktiválás kapcsolót

16 Ne tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron.

17 Lassan mozgassa a vezérlőkart a kék nyíl által jelzett irányba, majd mozgassa a sárga nyíl által jelzett irányba.

⊙ Eredmény: Egyetlen funkció sem üzemelhet.

Ellenőrizze az emelés/leeresztés funkciókat



18 Nyomja le az emelési funkciót kiválasztó gombot.

19 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron.

20 Lassan mozgassa a vezérlőkart a kék nyíl által jelzett irányba.

⊙ Eredmény: Az emelőkosárnak fel kell emelkednie. A kátyúvédőknek be kell kapcsolódniuk.

21 Engedje el a vezérlőkart.

⊙ Eredmény: Az emelőkosár emelkedésének le kell állnia.

22 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás gombot. Lassan mozgassa a vezérlőkart a sárga nyíl által jelzett irányba.

⊙ Eredmény: Az emelőkosárnak le kell ereszkednie. A leeresztési riasztásnak meg kell szólalnia az emelőkosár leeresztésekor.

Ellenőrizze a kormányzást

Megjegyzés: A kormányzási és meghajtási funkciók ellenőrzésének végrehajtásakor álljon az emelőkosárban arccal a munkagép kormányzott vége felé.



23 Nyomja le a meghajtás funkciót kiválasztó gombot.

24 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron.

25 Nyomja le a billenőkapcsolót a vezérlőkar tetején a kezelőpanelen lévő kék háromszög által jelzett irányban.

⊙ Eredmény: A kormányzott kerekeknek el kell fordulniuk a kezelőpanelen lévő kék háromszög által jelzett irányba.

26 Nyomja le a billenőkapcsolót a vezérlőkar tetején a kezelőpanelen lévő sárga háromszög által jelzett irányban.

⊙ Eredmény: A kormányzott kerekeknek el kell fordulniuk a kezelőpanelen lévő sárga háromszög által jelzett irányba.

Ellenőrizze a meghajtást és a fékezést

27 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron.

28 Lassan mozdítsa el a vezérlőkart a kezelőpulton lévő kék nyíllal jelölt irányba, amíg a munkagép meg nem indul, majd állítsa vissza a kart középső helyzetbe.

⊙ Eredmény: A munkagépnek a kezelőpanelen kék nyíllal jelzett irányba kell mozognia, majd hirtelen meg kell állnia.

29 Lassan mozdítsa el a hajtóművezérlő kart a kezelőpulton lévő sárga nyíllal jelölt irányba, amíg a munkagép meg nem indul, majd állítsa vissza a kart középső helyzetbe.

⊙ Eredmény: A munkagépnek a kezelőpanelen sárga nyíllal jelzett irányba kell mozognia, majd hirtelen meg kell állnia.

Megjegyzés: A fékek képesek kell legyenek a munkagép megtartására minden olyan lejtőn, amelyen a munkagép fel tud menni.

Ellenőrizze a korlátozott haladási sebességet

30 Nyomja le az emelési funkciót kiválasztó gombot.

31 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron. Behúzott állapotból emelje fel az emelőkosarat kb. 1,2 m magasra.

⊙ Eredmény: A kátyúvédőknek be kell kapcsolódniuk.

32 Nyomja le a meghajtás funkciót kiválasztó gombot.

33 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron. Lassan mozdítsa a vezérlőkart a teljes meghajtás pozícióba.

⊙ Eredmény: Felemelt emelőkosár mellett a maximális elérhető sebesség nem haladhatja meg a 23 cm/sec-t.

Ha a haladási sebesség felemelt emelőkosár mellett meghaladja a 23 cm/sec-t, azonnal jelölje meg a munkagépet és szüntesse be használatát.

Ellenőrizze a dőlésérzékelő működését

Megjegyzés: Ezt a tesztet a földről hajtsa végre az emelőkosárban lévő vezérlővel. Ne álljon az emelőkosárban.

34 Teljesen engedje le az emelőkosarat.

35 Helyezzen egy 2x4 hüvelyknyi vagy hasonló méretű fadarabot mindkét kerék alá az egyik oldalon, és vezesse fel rájuk a munkagépet.

36 Emelje fel az emelőkosarat a földtől kb. 2,1 m magasságba.

⊙ Eredmény: Az emelőkosárnak meg kell állnia és a dőlésszög-riasztás meg kell szólaljon, percenként 600 hangjelzést adva.

37 Mozgassa a hajtóművezérlő kart a kék nyíl által jelzett irányba, majd mozgassa a hajtóművezérlő kart a sárga nyíl által jelzett irányba.

⊙ Eredmény: A meghajtásfunkciónak üzemképtelennek kell lennie mindkét irányban.

38 Engedje le az emelőkosarat és vegye ki mindkét fadarabot.

MŰKÖDÉSI TESZTEK

Ellenőrizze a kátyúvédőket

Megjegyzés: A kátyúvédőknek automatikusan be kell kapcsolódniuk, ha az emelőkosár fel van emelve. A kátyúvédők két határkapcsolót aktiválnak, amelyek szabályozzák a munkagép haladási sebességét. Ha a kátyúvédők nem kapcsolódtak be, és az emelőkosár 1,8 m-nél magasabbra van felemelve, riasztás szólal meg, és a gép nem mozgatható.

39 Emelje fel az emelőkosarat.

⊙ Eredmény: Ha az emelőkosár 1,2 m magasan van a föld felett, a kátyúvédőknek be kell kapcsolódniuk.

40 Gyakoroljon nyomást a kátyúvédőkre az egyik, majd a másik oldalon.

⊙ Eredmény: A kátyúvédőknek nem szabad mozogniuk.

41 Engedje le az emelőkosarat.

⊙ Eredmény: A kátyúvédőknek vissza kell térniük behúzott helyzetbe.

42 Helyezzen 2x4 hüvelyknyi, vagy hasonló méretű fadarabot kátyúvédő alá. Emelje fel a az emelőkosarat.

⊙ Eredmény: Mielőtt az emelőkosár elérné a föld feletti 2,1 m-es magasságot, a riasztásnak meg kell szólalnia, és a meghajtás funkciónak nem szabad működnie.

43 Engedje le az emelőkosarat és vegye ki a 2x4-t.

Munkahelyi terepszemle



Csak akkor üzemeltesse, ha:

☑ Az üzemeltetői kézikönyvben leírt biztonságos gépkezelést megtanulta, és a munkagépet ennek megfelelően üzemelteti.

1 Elkerüli a veszélyes helyzeteket.

2 Soha nem mulasztja el az üzemeltetés előtti ellenőrzést.

3 Használat előtt mindig végrehajtja a működési teszteket.

4 Terepszemlét tart a munkahelyen.

Megismeri és megérti a munkahelyi terepszemle alapelveit, mielőtt áttérne a következő témakörre.

5 Csak rendeltetésszerűen használja a munkagépet.

Alapelvek

A munkahelyi terepszemle segíti a kezelőt annak eldöntésében, hogy a munkaterület elég biztonságos-e a munkagép működtetéséhez. Ezt az üzemeltetőnek el kell végeznie azelőtt, mielőtt a munkagépet átvinné a munkaterületre.

Az üzemeltető felelőssége a munkaterületen fennálló veszélyek megismerése és megjegyzése, illetve azok figyelembe vétele és elkerülése a munkagép mozgatása, üzembe helyezése és működtetése közben.

Munkahelyi terepszemle

Ismerje fel és kerülje el az alábbi veszélyes helyzeteket:

- levágások vagy mélyedések
- zökkenők, földön lévő akadályok vagy szemét
- lejtős felületek
- instabil vagy csúszós felületek
- fej feletti akadályok vagy nagyfeszültségű vezetékek
- veszélyes helyszínek
- a gépre ható összes terhelőerőnek ellenállni nem képes alátámasztó felület
- szél és más időjárási tényezők
- illetéktelen személyek jelenléte
- más lehetséges nem biztonságos körülmény

Üzemeltetési utasítások



Csak akkor üzemeltesse, ha:

☑ Az üzemeltetői kézikönyvben leírt biztonságos gépkezelést megtanulta, és a munkagépet ennek megfelelően üzemelteti.

1 Elkerüli a veszélyes helyzeteket.

2 Soha nem mulasztja el az üzemeltetés előtti ellenőrzést.

3 Használat előtt mindig végrehajtja a működési teszteket.

4 Terepszemlét tart a munkahelyen.

5 Csak rendeltetésszerűen használja a munkagépet.

Alapelvek

Az Üzemeltetési utasítások c. rész a munkagép üzemeltetésének minden vonatkozásában ellátja utasításokkal. Az üzemeltető felelőssége az üzemeltetői, biztonsági és felelősségi kézikönyvekben lévő minden biztonsági rendszabály és utasítás betartása.

A munkagép személyzet, illetve szerszámok és anyagok föld feletti munkahelyre emelésétől eltérő célra való használata nem biztonságos és veszélyes.

A munkagépet csak arra kiképzett, illetékes személyzet kezelheti. Ha a munkagépet ugyanazon műszak alatt különböző időpontokban több kezelő is üzemelteti, mindegyiknek kezelői képesítéssel kell rendelkeznie és köteles a kezelői, biztonsági és a felelősséget ismertető kézikönyvben található biztonsági szabályokat és utasításokat betartani. Ez azt jelenti, hogy a munkagép használata előtt minden új kezelőnek el kell végeznie a használatot megelőző ellenőrzést, a működési teszteket és a munkahelyi terepszemlét.

Vészleállás

Az összes funkció leállításához nyomja be a piros Vészleállás gombot Ki helyzetbe a földi vagy emelőkosárbeli kezelőszerveken.

Javítson meg minden olyan funkciót, amely valamelyik benyomott piros Vészleállás gomb esetén is működik.

Kisegítő leeresztés

1 Húzza meg a kisegítő leeresztés gombot.

GS-3246: A kisegítő leeresztés használatakor a felső kapocskészlet esetleg nem ereszkedik le teljesen.

Üzemeltetés a földről

1 Fordítsa a kulcsos átkapcsolót földi kezelésre.

2 Húzza ki mind a földi, mind az emelőkosárbeli piros Vészleállás gombot bekapcsolt helyzetbe.

3 A munkagép üzemeltetése előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátoregység csatlakoztatva van.

Az emelőkosár elhelyezése

1 Állítsa be a fel/le billenőkapcsolót a kezelőpanelen található jelölések szerint.

A meghajtás és kormányzás funkciók nem állnak rendelkezésre a földi vezérlés esetén.

Üzemeltetés emelőkosárból

1 Fordítsa a kulcsos átkapcsolót emelőkosárbeli kezelésre.

2 Húzza ki mind a földi, mind az emelőkosárbeli piros Vészleállás gombot bekapcsolt helyzetbe.

3 A munkagép üzemeltetése előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátoregység csatlakoztatva van.

Az emelőkosár elhelyezése



1 Nyomja le az emelési funkciót kiválasztó gombot.

2 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron.

3 Mozgassa a vezérlőkart a kezelőpanelen található jelölések szerint.

Kormányzás

1 Nyomja le a meghajtás funkciót kiválasztó gombot.

2 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron.

3 Fordítsa el a kormánykerekeket a vezérlőkar tetején lévő billenőkapcsolóval.

ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK

Vezetés



1 Nyomja le a meghajtás funkciót kiválasztó gombot.
2 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron.
3 Növelje a sebességet: Lassan mozdítsa ki a vezérlőkart középhelyzetéből.

   Csökkentse a sebességet: Lassan mozdítsa a vezérlőkart a középhelyzet felé.

   Leállás: Vigye vissza a vezérlőkart középhelyzetébe vagy engedje fel a funkcióaktiválás kapcsolót.

A munkagép mozgásirányának meghatározásához az emelőkosárban lévő kezelőpanelen és az emelőkosáron található színkódolt nyílirányokat használja.

A munkagép haladási sebessége korlátozott, ha az emelőkosár fel van emelve.

Az akkumulátor állapota kihat a munkagép teljesítményére. A munkagép haladási sebessége és funkciósebessége csökkenni fog, ha az akkumulátor-töltésszintjelző villog.

A haladási sebesség csökkentése

A meghajtásvezérlések két különböző haladási sebesség módban üzemelhetnek. Ha a haladási sebesség gombon világít a jelzőfény, a lassú haladási sebesség mód aktív. Ha a gombon nem világít a jelzőfény, a gyors haladási sebesség mód aktív.



Nyomja le a haladási sebesség gombot a megfelelő haladási sebesség kiválasztásához.

Haladás lejtőn

Határozza meg a munkagépre érvényes névleges hajlásszöget emelkedőn, lejtőn, illetve oldalirányban, majd határozza meg a lejtő hajlásszögét.

Maximálisan megengedett névleges hajlásszög, behúzott helyzetben	25% (14°)
Maximálisan megengedett névleges oldalirányú hajlásszög, behúzott helyzetben	25% (14°)

Megjegyzés: A névleges hajlásszög csak a talaj megfelelő állapota és elégséges tapadás esetén érvényes.

Nyomja le a haladási sebesség gombot a gyors haladási sebesség kiválasztásához.

A lejtő hajlásszögének meghatározása:

Mérje meg a hajlásszöget digitális inklinométerrel VAGY használja az alábbi eljárást.

Ehhez az alábbiakra lesz szüksége:

ács vízszintező

egyenes faléc, legalább 1 m hosszú

mérőszalag

Fektesse a lécet a lejtőre.

Alsó végénél helyezze a vízszintezőt a léc tetejére, és majd emelje meg a léc alsó végét addig, amíg a léc vízszintes állapotba nem kerül.

Miközben a falécet vízszintes helyzetben tartja, mérje meg a távolságot a faléc alja és a talajszint között.

Ossza el a mérőszalagon leolvasott távolságot (emelkedés) a faléc hosszával (hosszúság), majd szorozza meg százzal.

Példa:



Hosszúság = 3,6 m

Emelkedés = 0,3 m

0,3 m ÷ 3,6 m = 0,083 x 100 = 8,3%

Ha a hajlásszög meghaladja a maximálisan engedélyezett névleges hajlásszöget lejtőn vagy oldalirányú lejtőn, a munkagépet csörlővel kell vontatni vagy szállítani kell a lejtőn fel- vagy lefelé. Lásd: Szállítási és emelési utasítások c. rész.

Hibakijelző



Ha a LED diagnosztikai kijelző hibakódot (pl. LL) jelenít meg, nyomja be, majd húzza ki a piros Vészleállás gombot a rendszer alaphelyzetbe állításához.

Az emelőkosár meghosszabbítása és visszahúzása

1 Lépjen rá az emelőkosár meghosszabbítása kioldópedálra az emelőkosár padlólemezen.

2 Kapaszkodjon meg az emelőkosár védőkorlátjában, majd óvatosan hosszabbítsa meg az emelőkosarat a középső leállóshelyzetig.

3 Lépjen rá újra a kioldópedálra, majd nyomja be az emelőkosár teljes meghosszabbításához.

Ne álljon az emelőkosár-meghosszabbításon meghosszabbítás közben.

4 Lépjen az emelőkosár meghosszabbítása kioldópedálra, majd húzza vissza az emelőkosarat a középső leállóshelyzetig. Lépjen rá ismét, az emelőkosár teljes visszahúzásához.

Üzemeltetés földről vezérlővel

A kezelő, a munkagép és a rögzített tárgyak között mindig tartson biztonságos távolságot.

Figyeljen a munkagép haladási irányára a vezérlő használatakor.

Akkumulátor-töltésszintjelző



Teljes Alacsony

Használja a LED diagnosztikai kijelzőt az akkumulátor töltésszintjének meghatározására.

Emelőkosár-túlterhelés



Ha OL villog a LED diagnosztikai kijelzőn, az emelőkosár túl van terhelve, és egyetlen funkció sem működik. Riasztás szólal meg.

1 Nyomja a piros Vészleállás gombot kikapcsolt helyzetbe.

2 Távolítson el súlyt az emelőkosárból.

3 Húzza ki a piros Vészleállás gombot bekapcsolt helyzetbe.

Minden használat után

1 Válasszon biztonságos parkolóhelyet — szilárd, vízszintes, akadályoktól és forgalomtól mentes felületen.

2 Engedje le az emelőkosarat.

3 Fordítsa a kulcsos átkapcsolót Ki helyzetbe, majd vegye ki a kulcsot az illetéktelen használat megakadályozása céljából.

4 Támassza ki a kerekeket.

5 Töltse fel az akkumulátorokat.

A biztonsági kar használata

1 Emelje fel az emelőkosarat a földtől kb. 2,4 m magasságba.

2 Forgassa a biztonsági kart a munkagéptől elfelé, és hagyja lefelé lógni.

3 Eressze le a munkagépet annyira, hogy a biztonsági kar szilárdan a kapcson nyugodjon. Ne legyen a biztonsági kar közelében az emelőkosár leeresztésekor.

ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK



Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó utasítások

Jegyezze meg és tartsa be az alábbiakat:

- ☑ Ne használjon külső töltőt, vagy segédakkumulátort.
- ☑ Az akkumulátor töltését jól szellőző helyen végezze.
- ☑ A töltéshez használja a töltőn megadott, megfelelő váltakozó áramú bemeneti feszültséget.
- ☑ Csak a Genie által jóváhagyott akkumulátort és töltőt használja.

Az akkumulátor töltése

1 Az akkumulátorok töltése előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátorok csatlakoztatva vannak.

2 Nyissa fel az akkumulátorrekeszt. A rekesznek a teljes feltöltési ciklus alatt mindvégig nyitva kell lennie.

Karbantartásmentes akkumulátorok

3 Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt földelt váltóáramú áramkörre.

4 A töltő jelezni fogja, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Standard akkumulátorok

3 Vegye le az akkumulátor szellőzőnyílásairól a védőkupakokat és ellenőrizze az akkumulátor savszintjét. Ha szükséges, adjon hozzá a lemezek elfedéséhez éppen elegendő desztillált vizet. Ne töltse túl a töltési ciklus előtt.

4 Tegye vissza az akkumulátor szellőzőnyílásaira a védőkupakokat.

5 Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt földelt váltóáramú áramkörre.

6 A töltő jelezni fogja, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.

7 Ellenőrizze az akkumulátor savszintjét, amikor a töltési ciklus befejeződött. Ha szükséges, töltse fel desztillált vízzel a töltőcső aljáig. Ne töltse túl.

Szárazakkumulátor töltése és töltési utasítások

1 Vegye le az akkumulátor szellőzőkupakjait és véglegesen távolítsa el a műanyag tömítést az akkumulátor szellőzőnyílásaiból.

2 Töltse fel mindegyik cellát akkumulátorsavval (elektrolit) mindaddig, amíg a szint elég magas a lemezek elfedéséhez.

Csak a töltési ciklus befejeződése után töltse fel a maximális szintig. A túltöltés az akkumulátorsav túlcsordulását okozhatja töltés alatt. A kifolyt akkumulátorsavat szódabikarbóna és víz keverékével semlegesítse.

3 Tegye vissza az akkumulátor szellőzőkupakjait.

4 Töltse fel az akkumulátort.

5 Ellenőrizze az akkumulátor savszintjét, amikor a töltési ciklus befejeződött. Ha szükséges, töltse fel desztillált vízzel a töltőcső aljáig. Ne töltse túl.

Szállítási és emelési utasítások



Jegyezze meg és tartsa be az alábbiakat:

- ☑ Ha daruval vagy villástargoncával emeli a munkagépet, használja józan eszét és tervezzen előre az elmozdulás irányítása érdekében.
- ☑ A szállító jármű vízszintes felületen kell parkoljon.
- ☑ A szállító járművet rögzíteni kell, hogy ne gurulhasson a rakodás közben.
- ☑ Győződjön meg arról, hogy a jármű kapacitása, a teherhordó felületek, illetve a láncok és hevederek megfelelő teherbírásúak, és képesek a munkagép súlyának ellenállni. Nézze meg a gép súlyát a sorozatcímkén.
- ☑ A féket csak akkor szabad kiengedni, ha a munkagép vízszintes talajon áll vagy rögzítve van.
- ☑ Ne engedje, hogy a korlátok leessenek a rugós csapok eltávolításakor. Tartsa erősen a korlátokat leeresztés közben.
- ☑ A munkagépet ne üzemeltesse olyan lejtőn, amelynek meredeksége meghaladja a gépre érvényes névleges értéket a lejtőn vagy oldalirányban. Lásd a Haladás lejtőn c. szakaszt az Üzemeltetési utasítások c. részben.
- ☑ Ha a szállítójármű hordozófelületének hajlásszöge meghaladja a megadott maximális névleges hajlásszöget, a munkagépet csörlővel kell felrakni és levenni, a fent leírtak szerint.

Fékkioldási művelet



1 Támassza ki a kerekeket, hogy a gép ne gurulhasson el.

2 Győződjön meg arról, hogy a csörlővezeték megfelelően csatlakoztatott a hajtóműszekrény lekötési pontjaira, és sehol nincs az útjában akadály.

3 Nyomja be a fekete fékkioldó gombot a fékszelep megnyitása érdekében.

4 Pumpálja a piros fékkioldó szivattyúgombot.

A munkagép felrakása után:

1 Támassza ki a kerekeket, hogy a gép ne gurulhasson el.

2 Nyomja le a meghajtás funkciót kiválasztó gombot. Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron. Mozdítsa ki a meghajtásvezérlő kart középhelyzetéből a fékek alaphelyzetbe állításához.

A Genie GS-2046, a GS-2646 és a GS-3246 vontatása nem ajánlott. Ha a munkagépet mindenképpen vontatni kell, a sebesség ne lépje túl a 3,2 km/h-t.

SZÁLLÍTÁSI ÉS EMELÉSI UTASÍTÁSOK

Súlypont	X-tengely	Y-tengely
GS-2046	82,7 cm	56,8 cm
GS-2646	88,2 cm	56,7 cm
GS-3246	83,7 cm	59,9 cm

Jegyezze meg és tartsa be az alábbiakat:

- ☑ A munkagép kötélzettel való ellátását és emelését csak szakképzett szállítómunkások végezzék.
- ☑ Győződjön meg arról, hogy a daru kapacitása, a teherhordó felületek, illetve a hevederek vagy vezetékek megfelelő teherbírásúak, és elbírják a munkagép súlyát. Lásd a sorozatcímkét.


Emelési utasítások

Teljesen eressze le az emelőkosarat. Győződjön meg arról, hogy a meghosszabbító plató, a vezérlők és a komponenstálcák megfelelően vannak rögzítve. Távolítson el minden laza tételt a gépről.

Határozza meg a munkagép súlypontját az ezen az oldalon található táblázat és kép segítségével.

A kötélzetet csak a munkagépen lévő kijelölt emelési pontokhoz csatlakoztassa. Emeléshez két 2,5 cm-es lyuk van a gép elején, és két lyuk a létrában.

Állítsa be úgy a kötélzetet, hogy a munkagép sérülése elkerülhető legyen és a munkagép vízszintes helyzetben maradjon.



Rögzítés tehergépkocsihoz vagy utánfutóhoz átszállításkor

A gép szállításakor minden esetben használja a platómeghosszabbítás zárolását.


Fordítsa a kulcsos átkapcsolót Ki helyzetbe, majd vegye ki a kulcsot szállítás előtt.


Vizsgálja meg, hogy nincs-e a gépen laza vagy nem rögzített tárgy.

Nagy terhelési kapacitású láncokat vagy hevedereket használjon.

Legalább 2 láncot vagy hevedert használjon.

Úgy állítsa be a kötélzetet, hogy az ne károsítsa a láncokat.





Matricák


Matrica-ellenőrzés

A következő oldalon lévő képek használatával ellenőrizze, hogy minden matrica jól olvasható és a helyén van.

Alább látható numerikus lista a mennyiségekkel és leírásokkal.

Cikkszám	Leírás	Mennyiség
28174	Címke - emelőkosár-feszültség, 230 V	2
28235	Címke - emelőkosár-feszültség, 115 V	2
40434	Címke - Rögzítőkötel-kikötés	5
43618	Címke - Iránymutató nyilak	2
43658	Címke - Tápfeszültség az akkumulátortöltőhöz, 230 V	1
44980	Címke - Tápfeszültség az akkumulátortöltőhöz, 115 V	1
44981	Címke - Légvezeték az emelőkosárhoz, 7,54 bar	2
52475	Címke - Szállítási lekötés	5
62056	Cosmetic - Genie GS-2046	2
62057	Cosmetic - Genie GS-2646	2
62058	Cosmetic - Genie GS-3246	2
72143	Címke - Vészleállás	1
82474	Figyelem - Biztonsági kitámasztás	2
82476	Veszély - Áramütésveszély	2
82481	Veszély - Akkumulátor/töltő biztonság	1
82482	Címke - Kisegítő leeresztés	1
82487	Címke - Olvassa el a kézikönyvet	2
82495	Veszély - Fékkioldás biztonság Biztonsági és üzemeltetési utasítások	1
82497	Veszély - Oldalirányú erő, GS-3246	1
82502	Címke - LED diagnosztikai kijelző	1
82560	Figyelem - Bőrbe behatolás veszélye	1
82562	Veszély - Zúzódásveszély	4
82567	Földi kezelőpult	1
82703	Címke - Kerékterhelés, GS-2046	4
82704	Címke - Kerékterhelés, GS-2646	4
82705	Címke - Kerékterhelés, GS-3246	4
82787	Veszély - Maximális kapacitás, GS-2046	1
82788	Veszély - Maximális kapacitás, GS-2646	1
82789	Veszély - Maximális kapacitás, GS-3246	1
82790	Címke - Kapacitásjelző, GS-2046 (ha rendelkezésre áll)	1
82791	Címke - Kapacitásjelző, GS-2646 (ha rendelkezésre áll)	1
82792	Címke - Kapacitásjelző, GS-3246 (ha rendelkezésre áll)	1
82905	Veszély - Oldalirányú erő, GS-2046, GS-2646	1
97719	Címke - Biztonsági kar	1
97772	Emelőkosár kezelőpult	1
133243	Címke - Maximális kapacitás, GS-2046	1
133244	Címke - Maximális kapacitás, GS-2646	1
133245	Címke - Maximális kapacitás, GS-3246	1

MATRICÁK


97772
40434
40434
82787
vagy 82788
vagy 82789
vagy 133243
vagy 133244
vagy 133245
62056
vagy 62057
vagy 62058
28174
vagy 28235
43618
Földi kezelőszervek oldal
82562
97719
82474
82476
82502
82703
vagy 82704
vagy 82705
82495
52475 (2)
72143
82567
Sorozatszám címkéje
82487
82560
82482
82703
vagy 82704
vagy 82705
52475 (3)
82487
40434
40434
43618
40434
82497
vagy 82905
82790
vagy 82791
vagy 82792
62056
vagy 62057
vagy 62058
44981
Akkumulátor oldal
82562
82476
82474
28174
vagy 28235
82703
vagy 82704
vagy 82705
44981
82703
vagy 82704
vagy 82705
82481
43658
vagy 44980

Specifikációk

Modell	GS-2046
Magasság, maximális munkavégzéskor	8,1 m
Magasság, maximális, emelőkosáré	6,1 m
Magasság, maximális, behúzott állapotban	2,13 m
Magasság, maximális, behúzott állapotban Lehajtott korlátokkal	1,55 m
Emelőkosár-magasság, Behúzott állapotban, maximális	1,04 m
Szélesség	1,17 m
Hosszúság, behúzott állapotban	2,42 m
Hosszúság, meghosszabbított emelőkosárral	3,32 m
Maximális terhelési kapacitás kapacitásjelző nélküli gépek	544 kg
Maximális terhelési kapacitás kapacitásjelzővel ellátott gépek	544 - 985 kg
Tengelytáv	1,85 m
Fordulási sugár (külső)	2,29 m
Fordulási sugár (belső)	0 cm
Szabad magasság	10,2 cm
Szabad magasság Kátyúvédők bekapcsolva	1,9 cm
Súly (A munkagép súlya változik az opciók függvényében)	Lásd a sorozatcímkét
Zajkibocsátás a légtérbe Maximális hangszint normál üzemelő munkaállomások mellett (A-súlyozott)	<70 dB
Feszültségforrás	4 akkumulátor, 6 V 225 AH
Kezelőszervek	Arányos
Váltóáramú aljzat az emelőkosárban	standard
Maximális hidraulikus nyomás (funkciók)	241 bar
Abroncsméret	15 x 5 x 11¼

Emelőkosár méretei	
Hosszúság x szélesség	2,26 x 1,15 m
Emelőkosár-meghosszabbítás hossza	99 cm
Maximálisan megengedett névleges hajlásszög, behúzott helyzetben	30% (17°)
Maximálisan megengedett névleges oldalirányú hajlásszög behúzott helyzetben	30% (17°)
Megjegyzés: A névleges hajlásszög csak a talaj megfelelő állapota és elégséges tapadás esetén érvényes.	
Haladási sebesség	
Behúzott állapotban, maximális	3,4 km/h
Felemelt emelőkosárral, maximális	1,0 km/h 12,2 m/45,5 sec
Padlófelület terhelési információ	
Abroncsterhelés, maximális	964 kg
Abroncs-érintkezőnyomás	14,96 kg/cm² 1465 kPa
Elfoglalt padlófelületre kifejtett nyomás	963 kg/m² 9,45 kPa

Megjegyzés: A padlófelületre vonatkozó terhelési információ közelítő és nem tartalmazza a különböző opcionális konfigurációkat. Csak megfelelő biztonsági tényezőkkel együtt használandó.

SPECIFIKÁCIÓK

Modell	GS-2646
Magasság, maximális munkavégzéskor	9.9 m
Magasság, maximális, emelőkosáré	7,9 m
Magasság, maximális, behúzott állapotban	2,25 m
Magasság, maximális, behúzott állapotban Lehajtott korlátokkal	1,66 m
Emelőkosár-magasság, Behúzott állapotban, maximális	1,16 m
Szélesség	1,17 m
Hosszúság, behúzott állapotban	2,41 m
Hosszúság, meghosszabbított emelőkosárral	3,32 m
Maximális terhelési kapacitás kapacitásjelző nélküli gépek	454 kg
Maximális terhelési kapacitás kapacitásjelzővel ellátott gépek	454 - 798 kg
Tengelytáv	1,85 m
Fordulási sugár (külső)	2,29 m
Fordulási sugár (belső)	0 cm
Szabad magasság	10,2 cm
Szabad magasság Kátyúvédők bekapcsolva	1,9 cm
Súly (A munkagép súlya változik az opciók függvényében)	Lásd a sorozatcímkét
Zajkibocsátás a légtérbe Maximális hangszint normál üzemelő munkaállomások mellett (A-súlyozott)	<70 dB
Feszültségforrás	4 akkumulátor, 6 V 225 AH
Kezelőszervek	Arányos
Váltóáramú aljzat az emelőkosárban	standard
Maximális hidraulikus nyomás (funkciók)	241 bar
Abroncsméret	15 x 5 x 11¼

Emelőkosár méretei	
Hosszúság x szélesség	2,26 x 1,15 m
Emelőkosár-meghosszabbítás hossza	99 cm
Maximálisan megengedett névleges hajlásszög, behúzott helyzetben	30% (17°)
Maximálisan megengedett névleges oldalirányú hajlásszög, behúzott helyzetben	30% (17°)
Haladási sebesség	
Behúzott állapotban, maximális	3,5 km/h
Felemelt emelőkosárral, maximális	1,0 km/h 12,2 m/45,5 sec
Padlófelület terhelési információ	
Abroncsterhelés, maximális	1136 kg
Abroncs-érintkezőnyomás	17,63 kg/cm² 1727 kPa
Elfoglalt padlófelületre kifejtett nyomás	1110 kg/m² 10,89 kPa

Megjegyzés: A padlófelületre vonatkozó terhelési információ közelítő és nem tartalmazza a különböző opcionális konfigurációkat. Csak megfelelő biztonsági tényezőkkel együtt használandó.

SPECIFIKÁCIÓK

Modell	**GS-3246**
Magasság, maximális munkavégzéskor	11,75 m
Magasság, maximális, emelőkosáré	9,75 m
Magasság, maximális, behúzott állapotban	2,39 m
Magasság, maximális, behúzott állapotban Lehajtott korlátokkal	1,80 m
Emelőkosár-magasság, Behúzott állapotban, maximális	1,28 m
Szélesség	1,17 m
Hosszúság, behúzott állapotban	2,41 m
Hosszúság, meghosszabbított emelőkosárral	3,32 m
Maximális terhelési kapacitás kapacitásjelző nélküli gépek	544 kg
Maximális terhelési kapacitás kapacitásjelzővel ellátott gépek	544 - 985 kg
Tengelytáv	1,85 m
Fordulási sugár (külső)	2,29 m
Fordulási sugár (belső)	0 cm
Szabad magasság	10,2 cm
Szabad magasság Kátyúvédők bekapcsolva	1,9 cm
Súly (A munkagép súlya változik az opciók függvényében)	Lásd a sorozatcímkét
Zajkibocsátás a légtérbe Maximális hangszint normál üzemelő munkaállomások mellett (A-súlyozott)	<70 dB
Feszültségforrás	4 akkumulátor, 6 V 225 AH
Kezelőszervek	Arányos
Váltóáramú aljzat az emelőkosárban	standard
Maximális hidraulikus nyomás (funkciók)	241 bar
Abroncsméret	15 x 5 x 11¼

Emelőkosár méretei	
Hosszúság x szélesség	2,26 x 1,15 m
Emelőkosár-meghosszabbítás hossza	99 cm
Maximálisan megengedett névleges hajlásszög, behúzott helyzetben	25% (14°)
Maximálisan megengedett névleges oldalirányú hajlásszög, behúzott helyzetben	25% (14°)
Haladási sebesség	
Behúzott állapotban, maximális	3,5 km/h
Felemelt emelőkosárral, maximális	1,0 km/h 12,2 m/45,5 sec
Padlófelület terhelési információ	
Abroncsterhelés, maximális	1183 kg
Abroncs-érintkezőnyomás	18,36 kg/cm^2 1799 kPa
Elfoglalt padlófelületre kifejtett nyomás	1198 kg/m^2 11,75 kPa

Megjegyzés: A padlófelületre vonatkozó terhelési információ közelítő és nem tartalmazza a különböző opcionális konfigurációkat. Csak megfelelő biztonsági tényezőkkel együtt használandó.

Forgalmazza:

Genie North America
Telefon 425.881.1800
Díjmentesen az USA-ban és Kanadában
800.536.1800
Fax 425.883.3475

Genie Australia Pty Ltd.
Telefon +61 7 3375 1660
Fax +61 7 3375 1002

Genie China
Telefon +86 21 53852570
Fax +86 21 53852569

Genie Malaysia
Telefon +65 98 480 775
Fax +65 67 533 544

Genie Japan
Telefon +81 3 3453 6082
Fax +81 3 3453 6083

Genie Korea
Telefon +82 25 587 267
Fax +82 25 583 910

Genie Brasil
Telefon +55 11 41 665 755
Fax +55 11 41 665 754

Genie Holland
Telefon +31 183 581 102
Fax +31 183 581 566

Genie Scandinavia
Telefon +46 31 575100
Fax +46 31 579020

Genie France
Telefon +33 (0)2 37 26 09 99
Fax +33 (0)2 37 26 09 98

Genie Iberica
Telefon +34 93 579 5042
Fax +34 93 579 5059

Genie Germany
Telefon +49 (0)4202 88520
Fax +49 (0)4202 8852-20

Genie U.K.
Telefon +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

Genie Mexico City
Telefon +52 55 5666 5242
Fax +52 55 5666 3241