Genie
A TEREX BRAND

Руководство оператора

Диапазон серийных номеров

SX™-135 XC™

с SX135H-515
с SX135D-101

CE

включена
информация об
обслуживании

Перевод оригинальных
инструкций
Second Edition
Second Printing
Part No. 1301106RUGT

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

Содержание

Введение 1
Описание символов и изображений, обозначающих опасность 7
Общая безопасность 10
Личная безопасность 13
Безопасность в рабочей зоне 14
Обозначения 24
Органы управления 25
Осмотры 33
Инструкция по эксплуатации 48
Инструкция по транспортировке и подъему 64
Техническое обслуживание 70
Технические характеристики 74

© Terex Corporation, 2016

Второе издание: Второй выпуск, октябрь 2021 г.

Genie – это зарегистрированный товарный знак компании Terex South Dakota, Inc. в США и во многих других странах.

«SX» и «XC» являются товарными знаками компании Terex South Dakota, Inc.

CE Соответствует требованиям Директивы ЕС 2006/42/EC
См. Декларацию соответствия нормам ЕС

Введение


Сведения о руководстве

Компания Genie благодарит вас за выбор нашей машины. Мы придаем первостепенное значение безопасности пользователя, которая вернее всего достигается совместными усилиями. Данное пособие – это руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию машины компании Genie, предназначенное для пользователя или оператора.

Это руководство считается неотъемлемой частью комплектации машины и должно постоянно находиться в машине. При возникновении вопросов обращайтесь в компанию Genie.

Маркировка продукта

Наклейка с серийным номером машины указан на соответствующей наклейке.



Предполагаемое использование и ознакомительные инструкции

Эта машина предназначена для подъема персонала, инструментов и материалов на рабочее место на высоте. Прежде чем приступить к управлению машиной, оператор обязан прочесть и понять данное ознакомительное руководство.

- ☑ Каждый обязан пройти обучение по управлению передвижной подъемной рабочей площадкой.
- ☑ Ознакомиться с передвижной подъемной рабочей площадкой следует каждому лицу, имеющему разрешение, компетентному и обученному управлению ею.
- ☑ К управлению машиной допускается только специально обученный персонал с требуемыми разрешениями.
- ☑ Оператор обязан прочесть, понять и соблюдать указания производителя и правила техники безопасности, приведенные в руководстве оператора.
- ☑ Руководство оператора находится в контейнере для хранения руководств на рабочей площадке.
- ☑ Для специальных применений продукта см. раздел **Взаимодействие с изготовителем**.

Введение

Условные обозначения органов управления рабочей площадкой и соответствующие движения машины


Выравнивание рабочей площадки


Вращение рабочей площадки



Подъем/опускание гуська стрелы


Подъем и опускание рукояти


Выдвижение/втягивание стрелы


Вращение поворотной платформы


Передний/задний ход



Поворот колес вправо/влево



Выдвижение/втягивание гуська стрелы



Выдвижение осей


Втягивание осей



Поворот колес квадратного конца


Поворот колес круглого конца


Одновременный поворот всех колес в одну сторону


Поворот передних и задних колес в противоположных направлениях

Условные обозначения органов управления нижнего пульта и соответствующие движения машины



Выравнивание рабочей площадки, подъем/опускание гуська стрелы, выдвижение/втягивание стрелы и подъем/опускание стрелы



Вращение поворотной платформы, вращение рабочей площадки

Последовательные функции и движение

- Движение и рулевое управление.

Блокируемые функции

- Скорость хода с поднятой рабочей площадкой.
- Движение с поднятой рабочей площадкой в условиях наклона машины.
- Активация движения, когда стрела заведена за неуправляемые колеса или неуправляемые гусеницы.
- Все органы управления на рабочей площадке и нижнем пульте.

Ограничения использования

- Эта машина предназначена для подъема персонала, инструментов и материалов на рабочее место на высоте.
- Рабочую площадку разрешается поднимать, только когда машина стоит на устойчивой и ровной поверхности.

Средства повышения устойчивости

- X-образное шасси

Ограничение рабочего диапазона

- Грузоподъемность рабочей площадки 1000 фунтов/454 кг.

Введение

Распространение бюллетеней и соблюдение требований

Компания Genie придает первостепенное значение обеспечению безопасности пользователей своей техники. С целью информирования дилеров и владельцев машин компания Genie предоставляет различные бюллетени по технике безопасности и эксплуатации машин.

В бюллетенях содержатся сведения, относящиеся к машинам конкретных моделей с определенными серийными номерами.

Основанием для распространения бюллетеней являются самые последние записи, сделанные о владельцах машин и их дилерах; поэтому необходимо регистрировать свою машину и своевременно предоставлять контактные данные.

При условии, что вы будете следовать указаниям, содержащимся в соответствующем бюллетене, гарантируется безопасность персонала и безупречная работа вашей машины в течение продолжительного времени.

Для просмотра доступных бюллетеней о данной машине посетите наш сайт по адресу www.genielift.com.

Взаимодействие с изготовителем

Иногда может потребоваться обратиться в компанию Genie. При обращении в компанию вы должны предоставить следующую информацию: номер модели и серийный номер вашей машины, свое имя и фамилию, контактные данные. Обращение в компанию Genie является обязательным в ситуациях, указанных далее.

Уведомление о несчастном случае

Появление вопросов, касающихся сфер применения продукта и безопасности

Получение информации о стандартах и нормативных требованиях

Обновление данных о текущем владельце, таких как: изменения в праве собственности на машину или изменения контактных данных. Информация о передаче права собственности приведена ниже.

Передача права собственности на машину

От вас потребуется лишь несколько минут, чтобы предоставить новую информацию о владельце, а взамен вы получите важные сведения по технике безопасности, обслуживанию и эксплуатации вашей машины.

Вы можете зарегистрировать машину, посетив наш веб-сайт по адресу www.genielift.com или позвонив по телефону бесплатной линии: 1-800-536-1800.



Опасность

Несоблюдение инструкций и правил техники безопасности, изложенных в этом руководстве, приведет к смерти или к получению серьезных травм.

Не приступайте к работе, пока не будут соблюдены следующие требования.

☑ Ознакомьтесь с принципами безопасной эксплуатации машины, изложенными в этом руководстве оператора, и применяйте их на практике.

1 Не допускайте возникновения опасных ситуаций.

Прежде чем перейти к следующему разделу, изучите правила техники безопасности и усвойте их.

2 Перед началом работы всегда проводите предпусковой осмотр.

3 Перед началом работы всегда выполняйте функциональную проверку.

4 Произведите осмотр места работы.

5 Используйте машину только по назначению.

☑ Прочтите, усвойте и соблюдайте инструкции изготовителя и правила техники безопасности – они содержатся в руководстве по технике безопасности и руководстве оператора, а также на наклейках машины.

☑ Прочтите, усвойте и соблюдайте инструкции работодателя по технике безопасности и правила работы на объекте.

☑ Прочтите, усвойте и соблюдайте все применимые требования государственного законодательства.

☑ Вам необходимо пройти соответствующую подготовку для того, чтобы осуществлять безопасное управление машиной.

Обслуживание предупреждающих знаков

Заменяйте недостающие или поврежденные предупреждающие знаки. Всегда помните о безопасности операторов. Для очистки предупреждающих знаков используйте воду с мылом мягкого действия. Не пользуйтесь чистящими средствами на основе растворителей, т. к. они могут повредить материал, из которого изготовлены предупреждающие знаки.

Введение

Классификация опасности

На наклейках этой машины используются следующие символы, цветовые коды и предупреждающие надписи:



Предостерегающий символ – предупреждает персонал о возможности телесного повреждения. Выполняйте все инструкции по технике безопасности, которые следуют за этим символом, чтобы избежать возможной травмы или смерти.




⚠ ОПАСНОСТЬ Обозначает опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к смерти или тяжелой травме.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Обозначает опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смерти или тяжелой травме.







⚠ ОСТОРОЖНО Обозначает опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травме малой или средней тяжести.

УКАЗАНИЕ Предупреждение о возможности материального ущерба.





Описание символов и изображений, обозначающих опасность

 Опасность защемления	 Не приближайтесь к движущимся частям	 Опасность защемления	 Препятствия на высоте	 Опасность столкновения
 Опасность поражения электрическим током	 Соблюдайте необходимую дистанцию	 Опасность опрокидывания	 Опасность опрокидывания	 Опасность опрокидывания
 Опасность поражения электрическим током	 Избегайте контакта	 Отключение аккумулятора	 Прочтите руководство оператора	 Прочтите руководство по обслуживанию


Описание символов и изображений, обозначающих опасность


 Опасность взрыва	 Не курить. Не зажигать огонь. Заглушить двигатель.	 Опасность взрыва	 Опасность ожога	 Огнетушитель
 Опасность возгорания	 Не курить	 Опасность взрыва	 Не становиться	 Точка крепления стропа / защита от падения
 Инструкции по креплению рабочей площадки	 Инструкции по подъему и креплению		 Точка крепления	 Точка подъема
 Скорость ветра	 Опасность выхода из-под контроля	 Грузоподъемность уменьшается на вес сварочного аппарата	 Нагрузка на колесо	 Технические характеристики шин

Описание символов и изображений, обозначающих опасность


Порядок действий в случае включения звукового сигнала наклона при подъеме.  Рабочая площадка обращена вверх. 1 Опустите стрелу. 2 Задвиньте стрелу.  Рабочая площадка обращена вниз. 1 Задвиньте стрелу. 2 Опустите стрелу.		 Не используйте эфир или другие высокоэнергетические средства запуска на машинах, оснащенных свечами предпускового подогрева.	 Номинальное напряжение для питания рабочей площадки	 Номинальное давление для линии подачи воздуха на рабочую площадку
 Цветные стрелки-указатели направления	 Доступ разрешен только для специально обученного и уполномоченного персонала	 Ручное усилие	 Максимальная грузоподъемность	 Опасность защемления
 Обеспечьте поддержку рабочей площадки или стрелы во время обслуживания	 Аварийное опускание			

Общая безопасность






Общая безопасность



Общая безопасность





Индивидуальная защита от падения

При эксплуатации машины необходимо использовать индивидуальные средства защиты от падения.

Персонал на рабочей площадке обязан надевать ремень безопасности или страховочный пояс в соответствии с требованиями государственного законодательства. Пристегивайте предохранительный строп к захвату на рабочей площадке.

Операторы обязаны соблюдать правила работодателя, правила, действующие на объекте, а также требования законодательства в отношении индивидуальных средств защиты.

Все индивидуальные средства защиты от падения должны соответствовать действующим требованиям государственного законодательства, проходить проверку и использоваться в соответствии с инструкциями их изготовителя.

Безопасность в рабочей зоне

⚠ Опасность поражения электрическим током

Машина не изолирована электрически и не обеспечивает защиты в случае прикосновения к токоведущим частям или приближения к ним.



Соблюдайте все местные и государственные правила, касающиеся соблюдения необходимых дистанций до линий электропередач. Как минимум, должны соблюдаться дистанции, содержащиеся в таблице ниже.

Линейное напряжение	Необходимая дистанция	
0 – 50 кВ	10 футов	3,05 м
50 – 200 кВ	15 футов	4,60 м
200 – 350 кВ	20 футов	6,10 м
350 – 500 кВ	25 футов	7,62 м
500 – 750 кВ	35 футов	10,67 м
750 – 1000 кВ	45 футов	13,72 м

Учитывайте вылет рабочей площадки, возможность раскачивания или провисания линий электропередачи, а также остерегайтесь сильного или порывистого ветра.



Не подходите к машине, если она касается находящихся под напряжением линий электропередач. Персонал, находящийся внизу или на рабочей площадке, не должен дотрагиваться до машины или управлять ею, пока линии электропередачи не будут обесточены.

Эксплуатация машины в условиях грозы или бури не допускается.

Не используйте машину в качестве заземляющего устройства при сварке.

⚠ Опасность опрокидывания

Суммарный вес персонала, оборудования и материалов не должен превышать максимальной грузоподъемности площадки для ограниченного и неограниченного диапазона движения.

Максимальная грузоподъемность рабочей площадки Неограниченный диапазон движения	660 фунтов	300 кг
Максим. количество персонала		2
Максимальная грузоподъемность рабочей площадки Ограниченный диапазон движения	1000 фунтов	454 кг
Максим. количество персонала		3

Безопасность в рабочей зоне

Не прикрепляйте рабочую площадку с номинальной грузоподъемностью 660 фунтов/300 кг (неограниченный диапазон движения) или 1000 фунтов/454 кг (ограниченный диапазон движения) к машинам с другой номинальной грузоподъемностью. См. максимальную номинальную грузоподъемность на наклейке с серийным номером.

Суммарный вес дополнительного и вспомогательного оборудования, например, трубных люлек и сварочных аппаратов, снижает номинальную грузоподъемность рабочей площадки и должен учитываться при расчете общей нагрузки на рабочую площадку. См. наклейки с указанием дополнительного и вспомогательного оборудования.

При использовании вспомогательного оборудования прочтите, усвойте и соблюдайте указания, содержащиеся на наклейках, в инструкциях и в руководствах, поставляемых вместе со вспомогательным оборудованием.




Стрелу разрешается поднимать и выдвигать, только если машина находится на устойчивой и ровной поверхности.



Не полагайтесь на звуковой сигнал наклона как на показатель выравнивания машины. Звуковой сигнал наклона на рабочей площадке включается, только если машина находится на крутом склоне.

Если звуковой сигнал наклона сработает при поднятой рабочей площадке, соблюдайте особую осторожность. Определите положение стрелы по отношению к склону, как показано ниже. Прежде чем переместиться на устойчивую и ровную поверхность, выполните указанные ниже операции по опусканию стрелы. Не поворачивайте стрелу при опускании.


Режим восстановления разрешен только для специально обученного и уполномоченного персонала.



При срабатывании звукового сигнала наклона, когда рабочая площадка обращена вверх, выполните следующие действия.

1 Опустите стрелу.

2 Втяните стрелу.



При срабатывании звукового сигнала наклона, когда рабочая площадка обращена вниз, выполните следующие действия.

1 Втяните стрелу.

2 Опустите стрелу.



Не поднимайте стрелу, если скорость ветра может превысить 12,5 м/с. Если при поднятой стреле скорость ветра превышает 12,5 м/с, опустите стрелу и прекратите работу на машине.

Не работайте на машине при сильном или порывистом ветре. Не увеличивайте площадь поверхности рабочей площадки или нагрузку. Увеличение площади поверхности приводит к снижению устойчивости машины при ветре.

Безопасность в рабочей зоне



Соблюдайте особую осторожность и ограничивайте скорость движения при перемещении машины в походном положении по неровной, замусоренной, неустойчивой или скользкой поверхности, а также рядом с ямами и обрывами.

Не перемещайте машину с поднятой или выдвинутой стрелой по неровным или неустойчивым поверхностям, а также в любых других опасных условиях.

Не используйте машину в качестве подъемного крана.

Не толкайте машину или другие объекты стрелой.

Не задевайте стрелой близлежащие объекты.

Не прикрепляйте стрелу или рабочую площадку к близлежащим конструкциям.

Не размещайте грузы за пределами периметра рабочей площадки.



Не отталкивайте и не подтягивайте никакие объекты, находящиеся вне рабочей площадки.

Максимально допустимое ручное усилие:
90 фунтов/400 Н

Не переделывайте и не выводите из строя те компоненты машины, которые могут в какой-либо степени повлиять на безопасность и устойчивость.

Не заменяйте узлы машины, обеспечивающие ее устойчивость, узлами с иным весом или техническими характеристиками.

Не заменяйте шины, установленные на заводе-изготовителе, шинами с другими техническими характеристиками или с другой нормой слойности.

Не используйте шины, заполненные воздухом. Эти машины снабжены шинами с пенорезиновым заполнением. Вес колес играет важную роль в обеспечении устойчивости машины.

Не используйте пульт управления на рабочей площадке для ее освобождения, если она зацепилась за близлежащий объект, застопорилась или, если из-за этого возникли затруднения для нормального движения. Перед освобождением рабочей площадки с помощью нижнего пульта управления с нее необходимо удалить весь персонал.

Не модифицируйте передвижную подъемную рабочую площадку, не получив предварительного письменного разрешения от изготовителя. Монтаж оснастки для крепления инструмента или других материалов к рабочей площадке, бортовым доскам или защитным ограждениям может привести к увеличению веса, площади поверхности или нагрузки на рабочую площадку.

Безопасность в рабочей зоне



Не размещайте и не прикрепляйте к частям машины неподвижные или свисающие грузы.



Не ставьте лестницы и подмости на рабочую площадку и не прислоняйте их к частям машины.

Не перевозите инструменты и материалы, пока они не будут равномерно распределены по рабочей площадке, чтобы находящийся там персонал мог безопасно с ними работать.

Не пользуйтесь машиной на движущейся или подвижной поверхности или на транспортном средстве.

Убедитесь, что шины находятся в хорошем состоянии, а зажимные гайки надежно затянуты.

⚠ Опасность при работе на склонах


Не перемещайте машину на склонах, уклон которых превышает максимально допустимый для машины уклон при подъеме, спуске или на боковом склоне. Допустимый уклон относится только к машинам в походном положении.

Максимально допустимый уклон в походном положении	
Рабочая площадка обращена вниз	35% (19°)
Рабочая площадка обращена вверх	35% (19°)
Боковой уклон	25% (14°)

Примечание. Допустимый уклон определяется условиями грунта и соответствующей тягой с одним человеком на площадке. Дополнительная нагрузка на площадку может снизить допустимый уклон. См. подраздел «Движение на склоне» раздела «Инструкция по эксплуатации».

Безопасность в рабочей зоне

⚠ Опасность падения



Персонал на рабочей площадке обязан надевать ремень безопасности или страховочный пояс в соответствии с требованиями государственного законодательства. Пристегивайте предохранительный строп к захвату на рабочей площадке.



Не садитесь, не вставайте и не забирайтесь на поручни рабочей площадки. Всегда твердо стойте на рабочей площадке.



Не спускайтесь с рабочей площадки, когда она поднята.


На рабочей площадке не должно быть мусора.

Перед началом работы опустите входную перекладину рабочей площадки или закройте дверцу.

Входить на рабочую площадку и сходить с нее разрешается только тогда, когда машина находится в походном положении, а рабочая площадка на уровне земли.

При проектировании машины были учтены опасности, связанные с конкретным применением продукта при высотных работах. Для получения дополнительной информации обратитесь в Genie (см. раздел «Взаимодействие с изготовителем»).

⚠ Опасность столкновения



При перемещении или эксплуатации учитывайте ограниченность расстояния видимости и мертвые зоны.

Вращая поворотную платформу, контролируйте положение стрелы и вылет задней части.



Проверьте рабочую зону на предмет надземных препятствий или иных возможных источников опасности.



Держась за поручень ограждения рабочей площадки, не забывайте о возможности защемления.

Операторы обязаны соблюдать правила, установленные работодателем, правила, действующие на стройплощадке, а также требования законодательства в отношении средств индивидуальной защиты.

Безопасность в рабочей зоне

Управляя движением и поворотом колес, руководствуйтесь цветными стрелками-указателями направления на пульте управления на рабочей площадке и на шасси.



Не опускайте стрелу, пока не убедитесь, что под ней нет людей и механических препятствий.



Ограничивайте скорость движения, сообразуясь с такими факторами, как состояние грунта, заторы, склоны, расположение персонала и другие факторы, которые могут послужить причиной столкновения.

Не вводите стрелу в зону работы крана, если органы управления крана не заблокированы и/или если не приняты меры по предотвращению возможного столкновения.

Лихачество при управлении машиной запрещено.

⚠ Опасность травмы

Эксплуатация машины должна осуществляться в хорошо проветриваемой зоне во избежание отравления угарным газом.

Не пользуйтесь машиной при наличии утечки гидравлической жидкости или воздуха. Утечка воздуха или гидравлической жидкости грозит повреждением кожи или даже ожогом.

Прикосновение к компонентам, находящимся под крышками, недопустимо. Оно может стать причиной тяжелой травмы. Доступ к внутренним отсекам разрешен только специально обученному обслуживающему персоналу. Доступ к ним оператора рекомендован только для предпускового осмотра. Во время эксплуатации все отсеки должны оставаться закрытыми и запертыми.

⚠ Опасность взрыва и возгорания

Не запускайте двигатель, почувствовав по запаху или обнаружив утечку сжиженного нефтяного газа, бензина, дизтоплива и прочих взрывоопасных веществ.

Не заправляйте машину топливом при работающем двигателе.

Выполняйте дозаправку машины и зарядку аккумулятора только в открытой, хорошо проветриваемой зоне, в которой отсутствуют искры и пламя, а также запрещено курение.

Эксплуатировать машину и заряжать аккумуляторы в опасных зонах или местах, где могут присутствовать потенциально горючие или взрывоопасные газы и частицы, запрещено.

Не распыляйте эфир на двигатели, оснащенные свечами предпускового подогрева.

Безопасность в рабочей зоне

⚠ Опасность при использовании поврежденной машины

Эксплуатация поврежденной или неисправной машины запрещена.

Перед началом каждой рабочей смены проводите тщательный предпусковой осмотр машины и проверяйте все ее функции. При наличии повреждений или неисправностей незамедлительно обозначьте машину как неисправную и исключите возможность ее использования.

Убедитесь, что выполнены все процедуры технического обслуживания, указанные в данном руководстве и в соответствующем руководстве по техобслуживанию оборудования Genie.

Проверьте наличие всех наклеек и отчетливость надписей на них.

Убедитесь, что руководство оператора, правила техники безопасности и должностная инструкция оператора в полном комплекте и в удобочитаемом виде помещены в контейнер для хранения, расположенный на машине.

⚠ Опасность повреждения компонентов

Не используйте для запуска двигателя от внешнего источника аккумулятор или зарядное устройство с напряжением выше 12 В.

Не используйте машину в качестве заземляющего устройства при сварке.

Не используйте машину в местах, в которых может иметь место сильное магнитное поле.

⚠ Техника безопасности при работе с аккумуляторами

Опасность ожога



Аккумуляторные батареи содержат электролит. При работе с аккумуляторами всегда надевайте защитную одежду и очки.

Не проливайте электролит и не допускайте его контакта с кожей. Пролитый электролит нейтрализуйте пищевой содой и водой.

Опасность взрыва



Вблизи батарей не должно быть искр, пламени или зажженных сигарет. Батареи выделяют взрывоопасный газ.





⚠ Опасность поражения электрическим током

Избегайте контакта с электрическими клеммами.

Безопасность в рабочей зоне

⚠ Обеспечение безопасности с помощью оповещения о касании

Прочтите, усвойте и соблюдайте все предупреждения и инструкции, предоставляемые для системы оповещения о касании.

Не превышайте номинальную грузоподъемность рабочей площадки. Вес системы оповещения о касании в сборе снижает номинальную грузоподъемность рабочей площадки и должен вычитаться из общей нагрузки на рабочую площадку.

Система оповещения о касании в сборе весит 10 lb/4,5 кг.

Обеспечьте надежную установку системы оповещения о касании.

⚠ Техника безопасности при использовании трубных люлек

Прочтите, усвойте и соблюдайте все предупреждения и инструкции, поставляемые с трубными люльками.

Не превышайте номинальную грузоподъемность рабочей площадки. Вес трубных люлек в сборе и груза в них снижает номинальную грузоподъемность рабочей площадки машины и должен учитываться при расчете общей грузоподъемности рабочей площадки.

Вес трубной люльки в сборе составляет 21 lb/ 9,5 кг.

Максимальная грузоподъемность трубной люльки в сборе равна 200 lb/91 кг.

Вес трубных люлек в сборе и суммарный вес груза в них может являться фактором, ограничивающим максимальное количество персонала на рабочей площадке.

Расположите груз по периметру рабочей площадки.

Закрепите груз на рабочей площадке.

Не преграждайте вход или выход с рабочей площадки.

Не преграждайте доступ к пульту управления на рабочей площадке или к красной кнопке аварийного останова.

Прежде чем приступать к работе, пройдите необходимый инструктаж и ознакомьтесь со всеми возможными опасностями, связанными с перемещением рабочей площадки со свисающим грузом.

Не поднимайте и не опускайте закрепленный или свисающий груз, так как это создает горизонтальное усилие или боковую нагрузку на машину.

Опасность поражения электрическим током. Не допускайте контакта труб с находящимися под напряжением электрическими линиями.

Безопасность в рабочей зоне

⚠ Безопасность при использовании панельной люльки

Прочтите, усвойте и соблюдайте все предупреждения и инструкции, поставляемые с панельными люльками.

Не превышайте номинальную грузоподъемность рабочей площадки. Суммарный вес люлек, панелей, персонала, инструментов и другого оборудования не должен превышать номинальной грузоподъемности.

Вес панельной люльки в сборе составляет 30 фунтов/13,6 кг.

Максимальная грузоподъемность панельных люлек равна 250 фунтов/113 кг.

Вес панельных люлек и суммарный вес груза в них может являться фактором, ограничивающим максимальное количество персонала на рабочей площадке одним человеком.

Закрепите люльки на рабочей площадке. Прикрепите панели к поручням рабочей площадки с помощью прилагаемых стропов.

Прежде чем приступать к работе, пройдите необходимый инструктаж и ознакомьтесь со всеми возможными опасностями, связанными с подъемом панелей.

Не поднимайте и не опускайте закрепленный или свисающий груз, так как это создает горизонтальное усилие или боковую нагрузку на машину.

Максимальная высота панелей: 4 фута/1,2 м.

Максимальная скорость ветра: 15 миль/ч/6,7 м/сек.

Максимальная площадь панели: 32 кв. фута/3 м^2.

⚠ Техника безопасности при работе со сварочным аппаратом

Прочтите, усвойте и соблюдайте все предупреждения и инструкции, поставляемые с блоком питания, предназначенным для сварки.

Не подключайте сварочные провода или кабели, не отключив предварительно блок питания, предназначенный для сварки, на пульте управления на рабочей площадке.

Производите сварку, только если сварочные кабели подключены должным образом и сварочный аппарат заземлен.

Вес сварочного аппарата снижает номинальную грузоподъемность рабочей площадки и должен учитываться при расчете ее общей грузоподъемности. Вес сварочного аппарата составляет 75 фунтов/34 кг.

Не используйте сварочный аппарат, если под рукой нет огнетушителя.

Блокировка машины после каждого использования


1 Выберите для стоянки безопасное место с твердой, ровной поверхностью, без препятствий и дорожного движения.

2 Втяните и опустите стрелу в походное положение.

3 Поверните платформу так, чтобы стрела оказалась между колесами круглого конца.

4 Переведите переключатель постов управления в положение «Выключено». Извлеките ключ во избежание несанкционированного использования машины.


Обозначения



1 Шина круглого конца
2 Шина квадратного конца
3 Нижний пульт управления
4 Стрела
5 Гусек стрелы
6 Рабочая площадка
7 Пульт управления на рабочей площадке
8 Скользящая перекладина ограждения
9 Контейнер для хранения руководства
10 Точка крепления стропа
11 Педаль

Органы управления

Нижний пульт управления следует использовать для подъема рабочей площадки при функциональной проверке машины или подготовке ее к хранению. Нижний пульт управления можно использовать в чрезвычайной ситуации для спасения находящегося на рабочей площадке недееспособного работника. При выборе нижнего пульта управления пульт управления на рабочей площадке не работает, включая аварийный останов.



Нижний пульт управления

Органы управления

Нижний пульт управления

1 Кнопка вращения поворотной платформы вправо

Нажмите кнопку вращения поворотной платформы вправо, и поворотная платформа повернется вправо.

2 Кнопка вращения поворотной платформы влево

Нажмите кнопку вращения поворотной платформы влево, и поворотная платформа повернется влево.

3 Кнопка опускания стрелы

Нажмите кнопку опускания стрелы, и стрела опустится.

4 Кнопка втягивания главной стрелы

Нажмите кнопку втягивания стрелы, и стрела будет втянута.

5 Кнопка подъема стрелы

Нажмите кнопку подъема стрелы, и стрела будет поднята.

6 Кнопка выдвижения главной стрелы

Нажмите кнопку выдвижения стрелы, и стрела будет выдвинута.

7 Световой индикатор неограниченного диапазона движения

Горящий индикатор указывает, что диапазон движения неограничен.

8 Кнопки управления ЖК-дисплеем

9 Световой индикатор ограниченного диапазона движения

Горящий индикатор указывает, что диапазон движения ограничен.

10 ЖК-дисплей



a Индикатор низкого уровня топлива
b Индикатор давления моторного масла
c Индикатор температуры воды
d Индикатор вспомогательного питания
e Индикатор оборотов двигателя
f Счетчик

11 Красная кнопка аварийного останова

При нажатии красной кнопки аварийного останова (при переводе ее в положение выключения) отключаются все функции, и выключается двигатель. Чтобы включить машину, вытяните красную кнопку аварийного останова в положение включения.

12 Кнопки выбора скорости работы функций

Для выбора скорости работы функций нажмите соответствующую кнопку. Когда загорится стрелка над значком черепахи, функции машины будут работать с низкой скоростью. Когда загорится стрелка над значком кролика, функции машины будут работать с высокой скоростью.

13 Переключатель постов управления «Выключено – Нижний пульт – Рабочая площадка»

Переведите переключатель постов управления в положение «Выключено», чтобы выключить машину. Переведите переключатель постов управления в положение «Нижний пульт». Заработает нижний пульт управления. Переведите переключатель постов управления в положение «Рабочая площадка». Заработает пульт управления на рабочей площадке.

14 Кнопка запуска двигателя

Чтобы запустить двигатель, нажмите кнопку запуска двигателя.

Органы управления

15 Кнопка втягивания гуська стрелы

Нажмите кнопку втягивания гуська стрелы, и гусек стрелы втянется.

16 Кнопка подъема гуська стрелы

Нажмите кнопку подъема гуська стрелы, и гусек стрелы поднимется.

17 Кнопка подъема уровня рабочей площадки

Нажмите кнопку подъема рабочей площадки, и рабочая площадка поднимется.

18 Кнопка опускания рабочей площадки

Нажмите кнопку опускания рабочей площадки, и рабочая площадка опустится.

19 Кнопка выдвижения гуська стрелы

Нажмите кнопку выдвижения гуська стрелы, и гусек стрелы выдвинется.

20 Автоматический выключатель на 20 А

21 Звуковой сигнал

22 Переключатель сервисного режима/возврата

Переключатель сервисного режима служит только для выравнивания рабочей площадки, когда на дисплее нижнего пульта управления указывается, что рабочая площадка не выровнена (P22), а регуляторы выравнивания рабочей площадки не работают. См. инструкции по эксплуатации.

Переключатель возврата может использовать только специально обученный и уполномоченный персонал.

23 Кнопка вращения рабочей площадки вправо

Нажмите кнопку поворота рабочей площадки вправо, и рабочая площадка повернется вправо.

24 Кнопка вращения рабочей площадки влево

Нажмите кнопку поворота рабочей площадки влево, и рабочая площадка повернется влево.

25 Кнопка вспомогательного питания

При отказе основного источника питания воспользуйтесь вспомогательным источником питания.
Удерживая нажатой кнопку вспомогательного питания, включите нужную функцию.

26 Кнопка опускания гуська стрелы

Нажмите кнопку опускания гуська стрелы, и гусек стрелы опустится.

27 Кнопка включения функций

Для управления функциями с нижнего пульта управления нажмите и удерживайте кнопку включения функций.


28 Индикатор неисправности EAT

Горящий индикатор неисправности EAT указывает на неисправность системы доочистки выхлопных газов. Обратитесь за помощью в сервисный центр.

29 Индикатор регенерации


Когда замигает индикатор регенерации, выполните процедуру регенерации фильтра DPF на стоянке, как описано в разделе «Управление с рабочей площадки» данного руководства.

Органы управления



Пульт управления на рабочей площадке

Органы управления



Органы управления

Пульт управления на рабочей площадке

1 Кнопка звукового сигнала

При нажатии этой кнопки раздается звуковой сигнал. При отпускании этой кнопки звуковой сигнал прекращается.

2 Световой индикатор «Рабочая площадка не выровнена»

Выравнивайте рабочую площадку, пока световой индикатор не погаснет. Тумблер выравнивания рабочей площадки действует только в том направлении, которое выравнивает площадку.

3 Индикатор включения режима машины на склоне

Горящий индикатор указывает на то, что выполнение всех функций остановлено. См. инструкции в разделе «Инструкции по эксплуатации».

4 Световой индикатор опускания стрелы

Опускайте стрелу, пока световой индикатор не погаснет.

5 Световой индикатор подъема/втягивания стрелы

Поднимайте/втягивайте стрелу, пока световой индикатор не погаснет.

6 Предназначен для дополнительного оборудования

7 Переключатель генератора со световым индикатором

Чтобы включить генератор, поверните переключатель. Чтобы выключить генератор, снова поверните переключатель.

8 Выключатель вспомогательного питания

При отказе основного источника питания (двигателя) воспользуйтесь вспомогательным источником питания.
Нажмите педаль, одновременно поверните выключатель вспомогательного питания и включите требуемую функцию. При использовании источника вспомогательного питания включится световой индикатор.

9 Модели с дизельным двигателем: Световой индикатор свечи предпускового подогрева

Включенный световой индикатор указывает на то, что свечи предпускового подогрева включены.

10 Переключатель запуска двигателя со световым индикатором

Чтобы запустить двигатель, поверните пусковой переключатель. Световой индикатор запуска двигателя начнет мигать во время запуска и загорится ровным светом, как только двигатель заработает.

11 Переключатель оборотов холостого хода двигателя со световым индикатором



Чтобы установить обороты холостого хода, поверните этот переключатель. Горящий значок кролика указывает на то, что выбраны высокие обороты холостого хода. Горящий значок черепахи указывает на то, что выбраны низкие обороты холостого хода.

12 Световой индикатор ограниченного диапазона движения

Горящий индикатор указывает, что диапазон движения ограничен.

13 Световой индикатор неограниченного диапазона движения

Горящий индикатор указывает, что диапазон движения неограничен.

14 Световой индикатор перегрузки рабочей площадки

Мигание индикатора свидетельствует о перегрузке рабочей площадки. Двигатель выключится, и никакие функции не будут работать. Снимайте грузы, пока индикатор не погаснет, затем перезапустите двигатель.

15 Световой индикатор питания

Горящий индикатор указывает на то, что машина включена.

16 Световой индикатор неисправности двигателя

Горящий индикатор указывает на неисправность двигателя.

17 Световой индикатор низкого уровня в топливном баке

Горящий индикатор указывает на низкий уровень топлива в топливном баке машины.

18 Световой индикатор неисправности

Горящий индикатор указывает на неисправность системы.

Органы управления


19 Красная кнопка аварийного останова

При нажатии красной кнопки аварийного останова (при переводе ее в положение выключения) отключаются все функции, и выключается двигатель. Чтобы включить машину, вытяните красную кнопку аварийного останова в положение включения.

20 Ручка пропорционального регулирования по двум осям для движения и управления поворотом колес
ИЛИ
Ручка пропорционального управления движением и тумблер рулевого управления.

Поверните ручку управления в направлении, указанном на пульте управления синей стрелкой, и машина будет двигаться вперед. Поверните ручку управления в направлении, указанном на пульте управления желтой стрелкой, и машина будет двигаться назад. Поверните ручку управления в направлении, указанном синим треугольником, и машина повернет влево. Поверните ручку управления в направлении, указанном желтым треугольником, и машина повернет вправо
ИЛИ
Поверните ручку управления в направлении, указанном на пульте управления синей стрелкой, и машина будет двигаться вперед. Поверните ручку управления в направлении, указанном на пульте управления желтой стрелкой, и машина будет двигаться назад. Нажмите на левую сторону тумблера, и машина повернет влево. Нажмите на правую сторону тумблера, и машина повернет вправо.

21 Переключатель выбора режима рулевого управления со световыми индикаторами



Чтобы выбрать режим рулевого управления, нужно повернуть этот переключатель в соответствующее положение. Загорится световой индикатор у выбранного режима рулевого управления.

22 Тумблер выдвижения и втягивания гуська стрелы

Нажмите на верхнюю часть тумблера, и гусек стрелы втянется. Нажмите на нижнюю часть тумблера, и гусек стрелы выдвинется.



23 Ручка пропорционального регулирования по двум осям для управления подъемом и опусканием гуська стрелы и вращением поворотной платформы влево и вправо

Поверните ручку управления вверх, и гусек стрелы поднимется. Поверните ручку управления вниз, и гусек стрелы опустится.



Поверните ручку управления влево, и рабочая площадка повернется влево. Поверните ручку управления вправо, и рабочая площадка повернется вправо.



Органы управления

24 Переключатель выбора режима движения со световыми индикаторами



Чтобы выбрать режим движения, поверните переключатель. Рядом с выбранным режимом загорится индикатор.

Символ «Машина на склоне»: работа на склонах только на малой скорости.

Символ «Машина на ровной поверхности»: работа в широком диапазоне скоростей с возможностью максимальной скорости движения.

25 Ручка однокоординатного пропорционального управления выдвижением и втягиванием стрелы



Поверните ручку управления вниз, и стрела выдвинется. Поверните ручку управления вверх, и стрела будет втягиваться.

26 Переключатель выдвижения/втягивания осей со световыми индикаторами



Чтобы выбрать положение осей, поверните переключатель выбора положения осей. Во время движения осей будут мигать световые индикаторы выдвижения и втягивания осей. Индикатор выдвижения осей загорается ровным светом, когда оси полностью выдвинутся. Индикатор втягивания осей загорается ровным светом, когда оси полностью втянутся.

27 Переключатель включения привода движения со световым индикатором



Включенный световой индикатор показывает, что стрела перешла через одну из шин круглого конца, и функция движения прервана. Чтобы возобновить движение, поверните переключатель разрешения движения и медленно выведите ручку управления движением из среднего положения. Для определения направления движения машины пользуйтесь цветными стрелками направления на блоке рабочей площадки и на шасси.

28 Ручка пропорционального регулирования по двум осям для управления подъемом и опусканием стрелы и вращением поворотной платформы влево и вправо



Поверните ручку управления вверх, и стрела поднимется. Поверните ручку управления вниз, и стрела опустится.



Поверните ручку управления влево, и поворотная платформа повернется влево. Поверните ручку управления вправо, и поворотная платформа повернется вправо.

29 Переключатель уровня рабочей площадки



При повороте переключателя уровня рабочей площадки вверх рабочая площадка поднимается. При повороте переключателя уровня рабочей площадки вниз рабочая площадка опускается.

Осмотры



Не приступайте к работе, пока не будут соблюдены следующие требования.

☑ Ознакомьтесь с принципами безопасной эксплуатации машины, изложенными в этом руководстве оператора, и применяйте их на практике.

1 Не допускайте возникновения опасных ситуаций.

2 Перед началом эксплуатации всегда проводите предпусковой осмотр.

Изучите процедуру предпускового осмотра и усвойте ее, прежде чем перейти к следующему разделу.

3 Перед началом работы всегда выполняйте функциональную проверку.

4 Произведите осмотр места работы.

5 Используйте машину только по назначению.

Основные принципы предпускового осмотра

Предпусковой осмотр и текущее техническое обслуживание входят в обязанности оператора.

Предпусковой осмотр – это визуальная проверка, выполняемая оператором перед каждой рабочей сменой. Осмотр производят с целью обнаружения явных неисправностей машины до того, как оператор приступит к функциональной проверке.

Предпусковой осмотр показывает также, требуется ли производить текущее обслуживание. Оператор имеет право выполнять только те операции текущего обслуживания, которые указаны в данном руководстве.

Проверьте каждый узел по списку, приведенному на следующей странице.

При обнаружении повреждения или несанкционированных модификаций (по сравнению с состоянием на момент поставки с завода) пометьте машину как неисправную и исключите возможность ее использования.

Ремонт машины может производить только квалифицированный специалист в соответствии с техническими условиями изготовителя. По завершении ремонта оператор обязан еще раз выполнить предпусковой осмотр, прежде чем перейти к функциональной проверке.

Предупредительное обслуживание могут проводить только квалифицированные техники в соответствии с техническими условиями изготовителя и требованиями, содержащимися в должностных инструкциях.

Осмотры

Предпусковой осмотр

- ❑ Убедитесь, что руководство оператора, правила техники безопасности и должностная инструкция оператора в полном комплекте и в удобочитаемом виде помещены в контейнер для хранения на рабочей площадке.
- ❑ Проверьте наличие всех наклеек и отчетливость надписей на них. См. раздел «Осмотр».
- ❑ Убедитесь в отсутствии утечек гидравлической жидкости и проверьте ее уровень. При необходимости долейте масло. См. раздел «Техническое обслуживание».
- ❑ Убедитесь в отсутствии утечек электролита и проверьте его уровень. При необходимости долейте дистиллированную воду. См. раздел «Техническое обслуживание».
- ❑ Убедитесь в отсутствии утечек моторного масла и проверьте его уровень. При необходимости долейте масло. См. раздел «Техническое обслуживание».
- ❑ Убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости двигателя и проверьте ее уровень. При необходимости долейте охлаждающую жидкость. См. раздел «Техническое обслуживание».

Проверьте следующие компоненты или узлы на предмет повреждений, неправильно установленных или отсутствующих деталей, а также на предмет несанкционированных модификаций.

- ❑ Электрические компоненты, проводка и электрические кабели
- ❑ Гидравлические шланги, фитинги, цилиндры и коллекторы
- ❑ Топливный и гидравлический баки
- ❑ Привод, двигатели поворотной платформы и приводные ступицы
- ❑ Система оповещения о касании
- ❑ Изнашиваемые накладки
- ❑ Шины и колеса
- ❑ Двигатель и связанные с ним компоненты
- ❑ Концевые выключатели и сирена
- ❑ Датчики вращения
- ❑ Датчики положения колес и осей
- ❑ Сигналы и маячки (если имеются)
- ❑ Гайки, болты и другие детали крепления
- ❑ Входная перекладина или дверца рабочей площадки
- ❑ Динамометрический датчик рабочей площадки
- ❑ Датчик наклона углового рычага
- ❑ Точка крепления стропа

Осмотрите всю машину на предмет наличия следующих недостатков:

- ❑ трещин в сварных швах и элементах конструкции;
- ❑ вмятин или иных повреждений машины;
- ❑ чрезмерной ржавчины, коррозии или окисления.

- ❑ Убедитесь, что все конструкции и прочие ключевые компоненты присутствуют, весь крепеж и штифты на месте и должным образом затянуты.
- ❑ По завершении осмотра убедитесь в том, что все крышки отсеков находятся на своих местах и заперты.

Осмотры



Не приступайте к работе, пока не будут соблюдены следующие требования.

☑ Ознакомьтесь с принципами безопасной эксплуатации машины, изложенными в этом руководстве оператора, и применяйте их на практике.

1 Не допускайте возникновения опасных ситуаций.

2 Перед началом работы всегда проводите предпусковой осмотр.

3 Перед началом работы всегда выполняйте функциональную проверку.

Прежде чем перейти к следующему разделу, изучите процедуру функциональной проверки и усвойте ее.

4 Произведите осмотр места работы.

5 Используйте машину только по назначению.

Основные принципы функциональной проверки

Функциональная проверка производится с целью обнаружения возможных неисправностей перед началом эксплуатации машины. Оператор обязан выполнить пошаговые инструкции для проверки всех функций машины.

Эксплуатация неисправной машины запрещена. При обнаружении неисправностей необходимо обозначить машину как неисправную и исключить возможность ее использования. Ремонт машины может производить только квалифицированный специалист в соответствии с техническими условиями изготовителя.

По завершении ремонта оператор должен еще раз выполнить предпусковой осмотр и функциональную проверку, прежде чем запустить машину в работу.

Осмотры

Нижний пульт управления

1 Выберите твердую, ровную площадку без препятствий.

2 Переведите переключатель постов управления в положение нижнего пульта.

3 Вытяните красную кнопку аварийного останова в положение включения.

⊙ Результат: должны мигать сигнальные маячки (если предусмотрено).

4 Запустите двигатель. См. раздел «Инструкция по эксплуатации».

Проверка аварийного останова

5 Нажмите красную кнопку аварийного останова, чтобы перевести ее в положение выключения.

⊙ Результат: двигатель должен выключиться, ни одна функция не должна работать.

6 Вытяните красную кнопку аварийного останова в положение включения и снова запустите двигатель.

Проверка выдвижных осей

Примечание. Начинайте эту проверку при втянутых осях.

7 На нижнем пульте управления нажмите и удерживайте нажатой кнопку включения функции и нажмите кнопку подъема стрелы.

⊙ Результат: стрела должна подняться примерно на 10° и остановиться. На ЖК-дисплее начнет мигать стрелка около символа выдвинутой оси. Стрела не должна подниматься, если оси не выдвинуты.

8 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку включения функции и нажмите кнопку выдвижения стрелы.

⊙ Результат: стрела должна выдвинуться примерно на 1 фут/30 см и остановиться. На ЖК-дисплее начнет мигать стрелка около символа выдвинутой оси. Стрела не должна выдвигаться, если оси не выдвинуты.

9 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку включения функций и нажмите кнопку вращения поворотной платформы влево.

⊙ Результат: поворотная платформа должна повернуться на 15° и остановиться. Если оси не выдвинуты, поворотная платформа не должна поворачиваться более чем на 15°.

10 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку включения функций и нажмите кнопку вращения поворотной платформы вправо.

⊙ Результат: поворотная платформа должна вернуться в среднее положение, повернуться на 15° вправо и остановиться. Если оси не выдвинуты, поворотная платформа не должна поворачиваться более чем на 15°.

11 При полностью втянутом гуське нажмите и удерживайте кнопку включения функций, затем нажмите кнопку выдвижения гуська.

⊙ Результат: гусек не должен выдвигаться, если оси не выдвинуты.

12 Переведите переключатель постов управления в положение пульта управления рабочей площадки. На пульте управления рабочей площадки поверните ручку управления движением в положение «Вперед» и поверните тумблер выдвижения осей.

⊙ Результат: машина должна двинуться вперед, а оси – выдвинуться. Световые индикаторы выдвижения и втягивания осей будут мигать во время движения осей, и индикатор выдвижения осей загорится ровным светом, когда оси полностью выдвинутся.

13 Вернитесь к нижнему пульту управления. Переведите переключатель постов управления в положение нижнего пульта.

14 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку включения функции и нажмите сначала кнопку подъема стрелы, а затем кнопку опускания стрелы.

⊙ Результат: стрела должна нормально подняться и опуститься.

15 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку включения функции и нажмите сначала кнопку выдвижения главной стрелы, а затем кнопку втягивания стрелы.

⊙ Результат: стрела должна нормально выдвинуться и задвинуться.

16 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку включения функций и нажмите сначала кнопку вращения поворотной платформы влево, а затем кнопку вращения поворотной платформы вправо.

⊙ Результат: поворотная платформа должна нормально поворачиваться.

17 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку включения функций и нажмите сначала кнопку выдвижения гуська, а затем кнопку втягивания гуська.

⊙ Результат: гусек должен нормально выдвинуться и втянуться.

Функциональная проверка машины

18 Не нажимайте и не удерживайте кнопку включения функций. Попробуйте активизировать каждую кнопку управления стрел и рабочей площадки.

⊙ Результат: ни одна функция стрелы и рабочей площадки не должна работать.

19 Удерживая нажатой кнопку включения функций, активируйте каждый кнопку управления функциями стрелы и рабочей площадки.

⊙ Результат: все функции стрелы и рабочей площадки должны отработать полный цикл. В процессе опускания стрелы должен звучать аварийный сигнал опускания.

Проверка вспомогательных органов управления

20 Нажмите на красную кнопку аварийного останова, переведя ее в положение выключения, чтобы выключить двигатель.

21 Вытяните красную кнопку аварийного останова в положение включения.

22 Нажав и удерживая нажатой кнопку вспомогательного питания, одновременно нажимайте на каждую кнопку управления стрелой.



Примечание. Для экономии заряда батареи проверяйте каждую функцию в неполном цикле.

⊙ Результат: все функции стрелы должны работать.

23 Запустите двигатель.

Осмотры

Проверка датчика наклона

24 Нажмите одну из кнопок управления ЖК-дисплеем и подождите, пока не появится текст TURNTABLE LEVEL SENSOR X-DIRECTION (ДАТЧИК НАКЛОНА ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ ПО ОСИ X).




⊙ Результат: на ЖК-дисплее должно появиться значение угла наклона в градусах.

25 Нажимайте кнопки управления ЖК-дисплеем, пока не появится текст TURNTABLE LEVEL SENSOR Y-DIRECTION (ДАТЧИК НАКЛОНА ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ ПО ОСИ Y).

⊙ Результат: на ЖК-дисплее должно появиться значение угла наклона в градусах.

26 Нажимайте кнопки управления ЖК-дисплеем, пока не появится текст PLATFORM LEVEL SENSOR DEGREES (ДАТЧИК НАКЛОНА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ).

⊙ Результат: на ЖК-дисплее должно появиться значение угла наклона в градусах.

Проверка рабочего диапазона

27 Одновременно нажмите 2 указанные на рисунке кнопки управления ЖК-дисплеем, чтобы активировать режим состояния.




28 Нажимайте одну из указанных на рисунке кнопок управления ЖК-дисплеем, пока не появится текст PRIMARY ANGLE DEGREES (УГОЛ НАКЛОНА ГЛАВНОЙ СТРЕЛЫ).




29 Поднимайте стрелу и следите за ЖК-дисплеем.

⊙ Результат: на ЖК-дисплее появится значение угла наклона стрелы относительно земли в градусах.

30 Нажимайте одну из указанных на рисунке кнопок управления ЖК-дисплеем, пока не появится текст LENGTH SENSOR EXTENSION INCHES (ДАТЧИК ДЛИНЫ ВЫДВИЖЕНИЯ, ДЮЙМЫ).




31 Выдвиньте стрелу и следите за ЖК-дисплеем.

⊙ Результат: на ЖК-дисплее появится значение длины растягивания проволочного потенциометра.

32 Втяните стрелу.

На пульте управления на рабочей площадке

Проверка аварийного останова

33 Переведите переключатель постов управления в положение пульта управления рабочей площадки.

34 Нажмите красную кнопку аварийного останова рабочей площадки, чтобы перевести ее в положение выключения.

⊙ Результат: двигатель должен выключиться, ни одна функция не должна работать.

35 Вытяните красную кнопку аварийного останова и снова запустите двигатель.

Проверка сирены

36 Нажмите кнопку звукового сигнала.

⊙ Результат: должна прозвучать сирена.

Проверка сигнала тревоги датчика наклона

37 Поверните какой-либо тумблерный переключатель, например, переключатель оборотов холостого хода двигателя.

⊙ Результат: на пульте управления на рабочей площадке раздастся сигнал тревоги.

Проверка педали

38 Нажмите красную кнопку аварийного останова рабочей площадки, чтобы перевести ее в положение выключения.

39 Вытяните красную кнопку аварийного останова в положение включения, но не запускайте двигатель.

40 Нажмите педаль и попытайтесь запустить двигатель.

⊙ Результат: двигатель не должен запуститься.

41 Не нажимая на педаль, еще раз запустите двигатель.

⊙ Результат: двигатель должен запуститься.

42 Не нажимая на педаль, опробуйте каждую функцию машины.

⊙ Результат: никакие функции не должны работать.

Функциональная проверка машины

43 Нажмите педаль.


44 Активируйте все ручки управления функциями машины или все тумблеры.

⊙ Результат: все функции стрелы и рабочей площадки должны отработать полный цикл.

Осмотры

Проверка рулевого управления

45 Поверните переключатель выбора режима рулевого управления колесами в режим управления колесами квадратного конца (синяя стрелка).



46 Нажмите педаль.

47 Медленно перемещайте ручку управления движением в направлении, указанном синим треугольником на панели управления, ИЛИ поверните тумблер в направлении, указанном синим треугольником.

⊙ Результат: колеса квадратного конца должны повернуться в направлении, указанном синими треугольниками на шасси.

48 Медленно перемещайте ручку управления движением в направлении, указанном желтым треугольником на панели управления, ИЛИ поверните тумблер в направлении, указанном желтым треугольником.

⊙ Результат: колеса квадратного конца должны повернуться в направлении, указанном желтыми треугольниками на шасси.

49 Поверните переключатель выбора режима рулевого управления колесами в режим управления колесами круглого конца (желтая стрелка).



50 Нажмите педаль.


51 Медленно перемещайте ручку управления движением в направлении, указанном желтым треугольником на панели управления, ИЛИ поверните тумблер в направлении, указанном желтым треугольником.

⊙ Результат: колеса круглого конца должны повернуться в направлении, указанном синими треугольниками на шасси.

52 Медленно перемещайте ручку управления движением в направлении, указанном синим треугольником на панели управления, ИЛИ поверните тумблер в направлении, указанном синим треугольником.

⊙ Результат: колеса круглого конца должны повернуться в направлении, указанном желтыми треугольниками на шасси.

53 Поверните переключатель выбора режима рулевого управления колесами в режим одновременного поворота всех колес в одну сторону.



54 Нажмите педаль.


55 Медленно перемещайте ручку управления движением в направлении, указанном синим треугольником на панели управления, ИЛИ поверните тумблер в направлении, указанном синим треугольником.

⊙ Результат: все колеса должны повернуться в направлении, указанном синими треугольниками на шасси.

56 Медленно перемещайте ручку управления движением в направлении, указанном желтым треугольником на панели управления, ИЛИ поверните тумблер в направлении, указанном желтым треугольником.

⊙ Результат: все колеса должны повернуться в направлении, указанном желтыми треугольниками на шасси.

57 Поверните переключатель выбора режима рулевого управления колесами в режим поворота передних и задних колес в противоположных направлениях.



58 Нажмите педаль.

59 Медленно перемещайте ручку управления движением в направлении, указанном синим треугольником на панели управления, ИЛИ поверните тумблер в направлении, указанном синим треугольником.

⊙ Результат: колеса квадратного конца должны повернуться в направлении, указанном синими треугольниками на шасси. колеса круглого конца должны повернуться в направлении, указанном желтыми треугольниками на шасси.

60 Медленно перемещайте ручку управления движением в направлении, указанном желтым треугольником на панели управления, ИЛИ поверните тумблер в направлении, указанном желтым треугольником.

⊙ Результат: колеса квадратного конца должны повернуться в направлении, указанном желтыми треугольниками на шасси. Колеса круглого конца должны повернуться в направлении, указанном синими треугольниками на шасси.

Проверка движения и торможения

61 Нажмите педаль.

62 Медленно перемещайте ручку управления движением в направлении, указанном синей стрелкой на пульте управления, пока машина не начнет двигаться, затем верните ручку в среднее положение.

⊙ Результат: машина должна начать движение в направлении, указанном синей стрелкой на шасси, а затем резко остановиться.

63 Медленно перемещайте ручку управления в направлении, указанном желтой стрелкой на пульте управления, пока машина не начнет двигаться, затем верните ручку в среднее положение.

⊙ Результат: машина должна начать движение в направлении, указанном желтой стрелкой на шасси, а затем резко остановиться.

Примечание. Тормоза должны удержать машину на любом склоне, на который она может подняться.

Осмотры

Проверка системы разрешения движения

64 Нажмите на педаль и опустите стрелу в походное положение.

65 Вращайте поворотную платформу, пока стрела не перейдет за одно из колес круглого конца и не окажется вне диапазона, указанного на значке включения привода.

⊙ Результат: световой индикатор разрешения движения должен загореться и продолжать гореть, пока стрела находится за пределами указанной на рисунке зоны.



66 Выведите ручку управления движением из среднего положения.

⊙ Результат: функция движения машины не должна работать.

67 Поверните тумблер разрешения движения и медленно выведите ручку управления движением из среднего положения.

⊙ Результат: функция движения должна работать.

Примечание. Когда система разрешения движения включена, машина может двигаться в направлении, противоположном направлению перемещения ручки управления движением и поворотом колес.

Для определения направления движения пользуйтесь цветными стрелками на пульте управления на рабочей площадке и на шасси.



Если в течение двух секунд после поворота тумблера разрешения движения ручка управления движением не будет сдвинута, функция движения работать не будет.

Проверка ограничения скорости движения

68 Нажмите педаль.

69 Поднимите стрелу на 10 градусов над горизонталью.

70 Медленно переместите ручку управления движением в положение полного хода.

⊙ Результат: максимальная скорость хода с поднятой главной стрелой не должна превышать 0,6 фута/18 см в секунду.

Примечание. Машина переместится на 40 футов/12 м за 68 секунд.

71 Опустите стрелу в походное положение.

72 Выдвиньте стрелу на 4 фута/1,2 м.

73 Медленно переместите ручку управления движением в положение полного хода.

⊙ Результат: максимальная скорость хода с поднятой главной стрелой не должна превышать 0,6 фута/18 см в секунду.

Примечание. Машина переместится на 40 футов/12 м за 68 секунд.

74 Втяните стрелу в походное положение.

75 Выдвиньте гусек стрелы на 1 фут/30 см.

76 Медленно переместите ручку управления движением в положение полного хода.

⊙ Результат: максимальная скорость хода с выдвинутым гуськом стрелы не должна превышать 1 фута/30 см в секунду.

Если скорость движения с поднятой или выдвинутой стрелой превышает 0,6 фута/18 см в секунду, немедленно обозначьте машину как неисправную и исключите возможность ее использования. Если скорость движения с выдвинутым гуськом стрелы превышает 1 фут/30 см в секунду, немедленно обозначьте машину как неисправную и исключите возможность ее использования.

Проверка блокировки функции движения на склоне

77 Нажмите педаль.

78 Сложите стрелу полностью в походное положение и заезжайте на такой склон, на котором угол наклона шасси машины составит более 4,5° по оси Y (продольной).

⊙ Результат: машина должна продолжать движение.

79 Вернитесь на ровную поверхность и выдвиньте стрелу примерно на 3 фута/ 91,4 см.

80 Заезжайте на склон, чтобы угол наклона шасси машины был более 4,5° по оси Y (продольной).

⊙ Результат: машина должна остановиться, когда угол наклона шасси машины превысит 4,5°, а с пульта управления на рабочей площадке должен прозвучать аварийный сигнал.

81 Втяните стрелу в походное положение.

⊙ Результат: машина должна начать движение.

82 Вернитесь на ровную поверхность и поднимите стрелу примерно на 15° выше ее горизонтального положения.

83 Заезжайте на склон, чтобы угол наклона шасси машины был более 4,5° по оси Y (продольной).

⊙ Результат: машина должна остановиться, когда угол наклона шасси машины превысит 4,5°, а с пульта управления на рабочей площадке должен прозвучать аварийный сигнал.

84 Опустите стрелу в походное положение.

⊙ Результат: машина должна начать движение.

85 Вернитесь на ровную поверхность и сложите стрелу в походное положение.

86 Нажмите педаль.

87 Сложите стрелу полностью в походное положение и заезжайте на такой склон, на котором угол наклона шасси машины составит более 4,5° по оси X (поперечной).

⊙ Результат: машина должна продолжать движение.

88 Вернитесь на ровную поверхность и выдвиньте стрелу примерно на 3 фута/ 91,4 см.

89 Заезжайте на склон, чтобы угол наклона шасси машины был более 4,5° по оси X (поперечной).

⊙ Результат: машина должна остановиться, когда угол наклона шасси машины превысит 4,5°, а с пульта управления на рабочей площадке должен прозвучать аварийный сигнал.

90 Втяните стрелу в походное положение.

⊙ Результат: машина должна начать движение.

91 Вернитесь на ровную поверхность и поднимите стрелу примерно на 15° выше ее горизонтального положения.

92 Заезжайте на склон, чтобы угол наклона шасси машины был более 4,5° по оси X (поперечной).

⊙ Результат: машина должна остановиться, когда угол наклона шасси машины превысит 4,5°, а с пульта управления на рабочей площадке должен прозвучать аварийный сигнал.

93 Опустите стрелу в походное положение.

⊙ Результат: машина должна начать движение.

94 Вернитесь на ровную поверхность и сложите стрелу в походное положение.

Осмотры

Проверка вспомогательных органов управления

95 Нажмите на красную кнопку аварийного останова, переведя ее в положение выключения, чтобы выключить двигатель.

96 Вытяните красную кнопку аварийного останова в положение включения.

97 Нажмите педаль.

98 Нажмите и удерживайте переключатель вспомогательного источника питания и одновременно активируйте ручки управления функциями, тумблеры или перекидные переключатели.

Примечание. Для экономии заряда батареи проверяйте каждую функцию в неполном цикле.

⊙ Результат: все функции стрелы и рулевого управления должны работать.

99 Запустите двигатель.

Проверка системы оповещения о касании (если имеется)

100 Не нажимайте на педаль и на кабель системы оповещения о касании для освобождения приводного элемента из патрона с ключом.

⊙ Результат: световые сигналы системы оповещения о касании не будут мигать, и звуковой сигнал не раздастся.

101 Нажмите педаль вниз.

⊙ Результат: световые сигналы системы оповещения о касании замигают, и раздастся звуковой сигнал.

102 Вставьте приводной элемент в патрон с ключом.

⊙ Результат: световые сигналы и звуковой сигнал будут отключены.

103 Нажмите педаль вниз и на кабель системы оповещения о касании для освобождения приводного элемента из патрона с ключом.

⊙ Результат: световые сигналы системы оповещения о касании замигают, и раздастся звуковой сигнал.

104 Попробуйте выполнить все функции машины.


⊙ Результат: все функции машины не должны работать.

105 Вставьте приводной элемент в патрон с ключом.

⊙ Результат: световые сигналы и звуковой сигнал будут отключены.

106 Попробуйте выполнить все функции машины.

⊙ Результат: должны работать все функции машины.



a приводной элемент
b кабель системы оповещения о касании
c мигающий сигнал
d патрон с ключом

Осмотры



Не приступайте к работе, пока не будут соблюдены следующие требования.

☑ Ознакомьтесь с принципами безопасной эксплуатации машины, изложенными в этом руководстве оператора, и применяйте их на практике.

1 Не допускайте возникновения опасных ситуаций.

2 Перед началом работы всегда проводите предпусковой осмотр.

3 Перед началом работы всегда выполняйте функциональную проверку.

4 Произведите осмотр места работы.

Изучите правила осмотра места работы и усвойте их, прежде чем перейти к следующему разделу.

5 Используйте машину только по назначению.

Основные правила осмотра рабочего места

Осмотр места работы помогает оператору определить, подходит ли оно для безопасной эксплуатации машины. Оператор должен произвести осмотр до перемещения машины к месту работы.

Оператор должен оценить и запомнить возможные источники опасности на месте работы, внимательно следить за ними и избегать их во время движения, установки и эксплуатации машины.

Осмотр места работы

Помните о следующих источниках опасности и избегайте их:

- ❑ обрывы или ямы
- ❑ неровности, препятствия на поверхности или строительный мусор
- ❑ наклонные поверхности
- ❑ неустойчивые или скользкие поверхности
- ❑ препятствия на высоте и высоковольтные линии
- ❑ опасные места
- ❑ поверхности, не способные полностью выдержать нагрузку, сообщаемую машиной
- ❑ ветер и погодные условия
- ❑ присутствие посторонних лиц
- ❑ другие потенциально небезопасные ситуации

Осмотры

Осмотр наклеек с символами

Пользуясь рисунками, приведенными на следующей странице, проверьте наличие всех наклеек и отчетливость надписей на них.


Ниже приведен нумерационный перечень, в котором указано количество наклеек и дано их описание.

Номер компонента	Описание наклейки	Количество
27204	Синяя стрелка	2
27205	Желтая стрелка	2
27206	Синий треугольник	4
27207	Желтый треугольник	4
28159	Наклейка – Дизельное топливо	1
28174	Наклейка – питание рабочей площадки, 230 В	3
28235	Наклейка – питание рабочей площадки, 115 В	3
38149	Наклейка – патент	1
44981	Наклейка – линия подачи воздуха на рабочую площадку (дополнительное оборудование)	2
52475	Наклейка – Транспортировочное крепление	8
65278	Осторожно – Не становиться	6
72086	Наклейка – точка подъема	4
82481	Наклейка – техника безопасности при работе с аккумулятором/зарядным устройством	2
82487	Наклейка – прочтите руководство	2
82487	Наклейка – прочтите руководство (трубная люлька) (дополнительное оборудование)	2
97757	Наклейка – Уровень гидравлической жидкости	1
97815	Наклейка – Опустить перекладину	1
114249	Наклейка – Опасность опрокидывания, шины	4
114251	Наклейка – Опасность взрыва	1
114252	Наклейка – Опасность опрокидывания, концевые выключатели	5
114473	Наклейка – Звуковой сигнал наклона	1
133067	Наклейка – Опасность поражения электрическим током	3
133205	Наклейка – Опасность поражения электрическим током/опасность ожога	2
161691	Наклейка – Уровень уклона	1
219956	Наклейка – Перегрузка рабочей площадки	1
219958	Наклейка – Опасность опрокидывания, защемления	1
230984	Нижний пульт управления	1
1254807	Наклейка – Уровень шума 112 дБ	1
1256425	Наклейка – Опасность поражения электрическим током	1
1262446	Пульт управления на рабочей площадке, SX-135 XC	1
1263540	Наклейка – опасность опрокидывания	1
1263542	Наклейка – доступ в отсек	5
1263544	Переключатель сервисного режима	1
1263545	Инструкции – Переключатель сервисного режима	1
1272242	Наклейка – регистрация машины/передача собственнику	1
1273026	Наклейка – опасность опрокидывания	1
1273027	Наклейка – нагрузка на колесо	4
1274962	Наклейка – инструкции по транспортировке и подъему	2
1275417	Наклейка – инструкции по складыванию	1
1275451	Наклейка – инструкции по аварийному опусканию	1
1276008	Наклейка – опасность поражения электрическим током, складывание	1
1276684	Наклейка – инструкции по складыванию, нижний пульт управления	1
1276685	Наклейка – индикатор складывания	1
1278542	Наклейка – вес системы оповещения о касании	1
1278982	Наклейка – патрон с ключом приводного элемента	1
1281175	Наклейка – точка крепления стропа, ограничение падения	8
1286362	Наклейка – опасность защемления при обслуживании	2
1296907	Предупреждение – наклейка, неисправность фильтра DPF и системы EAT	1
1298991	Предупреждение – панельная люлька (дополнительно)	2
1301030	Наклейка – дизельный двигатель стандарта Stage V	1
1301075	Наклейка – центровка шланга подачи сырого воздуха (Stage V)	1
1304217	Наклейка – Опасность взрыва	1

Штриховка означает, что наклейка на рисунке не видна, т.е. находится под крышками.

* Зависит от модели, параметра или конфигурации.

Осмотры


97757
82487
1275451
1255582
1263542
1263540
1276684
230984
1263544
1276008
1275417
1276685
1263545
1255581
1263542
82481
133067
1286362
38149
1272242
*28174
*28235
44981
1281175
1278542
1278982
1298991
82487
1254807
1273027
114249
133205
114252
1274962
1263542
114249
1273027
27207
27205
65278
65278
72086
52475
27207
27204
65278
52475
27204
27206
52475
72086
65278
27205
27206
114252
114252
65278
72086
52475
27207
65278
27206
52475
72086
822724
232978
1281174
97815
1281174
1273026
114473
161691
219956
133067
44981
219958
82487
*1256420
*1258677
*28235
*28174
1281175
114252
1273993
52475
1273994
114252
1273991
1273992
28159
114251
*28174
*28235
1256425
1255581
1304217
1286362
1273027
114249
133205
1263542
1274962
133067
82481
114249
1273027
1263542

Инструкция по эксплуатации



Не приступайте к работе, пока не будут соблюдены следующие требования.

☑ Ознакомьтесь с принципами безопасной эксплуатации машины, изложенными в этом руководстве оператора, и применяйте их на практике.

1 Не допускайте возникновения опасных ситуаций.

2 Перед началом работы всегда проводите предпусковой осмотр.

3 Перед началом работы всегда выполняйте функциональную проверку.

4 Произведите осмотр места работы.

5 Используйте машину только по назначению.

Основные принципы

Раздел «Инструкция по эксплуатации» содержит указания по каждому аспекту работы на машине. Оператор обязан соблюдать все правила техники безопасности и инструкции, приведенные в руководстве оператора, в руководстве по технике безопасности и в должностных инструкциях.

Использование машины в иных целях, кроме подъема персонала с его инструментами и материалами на рабочее место на высоте, представляет опасность.

К эксплуатации машины допускается только специально обученный персонал с требуемыми разрешениями. Если в течение одной рабочей смены машину будут в разное время использовать несколько операторов, все они должны иметь надлежащую квалификацию и соблюдать все правила техники безопасности и инструкции, приведенные в руководстве оператора, в руководстве по технике безопасности и в должностных инструкциях. Таким образом, перед началом эксплуатации каждый новый оператор обязан выполнить предпусковой осмотр машины, функциональную проверку и осмотр рабочего места.

Инструкция по эксплуатации

Запуск двигателя

1 На нижнем пульте управления переведите переключатель постов управления в желаемое положение.

2 Убедитесь, что обе красные кнопки аварийного останова (на нижнем пульте управления и на пульте на рабочей площадке) вытянуты в положение включения.

Модели с двигателем Deutz

1 Нажмите кнопку запуска двигателя. Кнопку запуска двигателя можно нажать в любой момент при включенной свече предпускового подогрева. Если двигатель не запустится или заглохнет, в результате задержки запуска пусковой выключатель двигателя отключится на 3 секунды.



Модели с двигателем Perkins

1 Нажмите кнопку запуска двигателя.



Если двигатель не запустится после проворачивания в течение 15 секунд, определите причину неисправности и устраните ее. Подождите 60 секунд перед повторной попыткой запуска.

В холодных условиях, при – 6°C (20°F) и ниже, прогрейте двигатель в течение 5 минут, прежде чем начать работать, чтобы предотвратить повреждение гидравлической системы.

В условиях мороза, от -18°C (0°F) и ниже, машины следует оснащать дополнительными комплектами для холодного пуска. Для запуска двигателя при температуре ниже -18°C (0°F) может потребоваться добавочная батарея.

Аварийный останов

Нажмите красную кнопку аварийного останова на нижнем пульте управления или пульте управления на рабочей площадке, чтобы заблокировать все функции машины и выключить двигатель.

Если после нажатия любой из красных кнопок аварийного останова какая-либо функция продолжает работать, найдите и устраните неисправность.

Органы управления машиной на нижнем пульте функционируют независимо от положения красной кнопки аварийного останова на рабочей площадке.

Вспомогательный источник питания

При отказе основного источника питания (двигателя) воспользуйтесь вспомогательным источником питания.

1 Переведите переключатель постов управления на нижний пульт управления или на пульт управления на рабочей площадке.

2 Вытяните красную кнопку аварийного останова в положение включения.

3 При использовании органов управления с рабочей площадки нажимайте педаль.

4 Удерживая выключатель вспомогательного источника питания в положении включения, активируйте нужную функцию.



При питании от вспомогательного источника функция движения не должна действовать.

Инструкция по эксплуатации

Выдвижение и втягивание осей

1 Переведите переключатель постов управления в положение пульта управления рабочей площадки.

2 На пульте управления на рабочей площадке нажмите на педаль, поверните ручку управления движением в любом направлении и переведите переключатель управления осями в необходимое положение.



Во время движения осей будут мигать световые индикаторы выдвижения и втягивания осей. Индикатор выдвижения осей загорается ровным светом, когда оси полностью выдвинутся. Индикатор втягивания осей загорается ровным светом, когда оси полностью втянутся.

Втягивание осей возможно только тогда, когда стрела полностью опущена и втянута, а рабочая площадка находится между колесами круглого конца.

Управление с нижнего пульта

1 Переведите переключатель постов управления в положение нижнего пульта.

2 Вытяните красную кнопку аварийного останова в положение включения.

3 Запустите двигатель.

Управление положением рабочей площадки

1 Нажмите и удерживайте кнопку включения функций.

2 Нажмите требуемую функциональную кнопку в соответствии с обозначениями на пульте управления.



Для выбора скорости функций используйте соответствующие кнопки.



Когда загорится стрелка над значком черепахи, функции машины будут работать с низкой скоростью. Когда загорится стрелка над значком кролика, функции машины будут работать с высокой скоростью.

Управление функциями движения и поворота колес с нижнего пульта не предусмотрено.

Инструкция по эксплуатации

Управление с рабочей площадки

1 Переведите переключатель постов управления в положение пульта управления рабочей площадки.

2 Вытяните обе красные кнопки аварийного останова на нижнем пульте управления и на рабочей площадке в положение включения.

3 Запустите двигатель.Не нажимайте педаль при запуске двигателя.

Управление положением рабочей площадки


1 Нажмите педаль.

2 Медленно переместите ручку управления соответствующей функцией или соответствующий перекидной переключатель, или тумблер в соответствии с маркировкой на пульте управления.

Рулевое управление поворотом колес

1 Нажмите педаль.

2 Поворачивая переключатель режимов рулевого управления, выберите необходимый режим. Загорится световой индикатор рядом с выбранным режимом рулевого управления.



3 Медленно поверните ручку управления движением в направлении, указанном синим или желтым треугольником, ИЛИ поверните тумблер, расположенный в верхней части ручки управления движением.



Для определения направления поворота колес пользуйтесь цветными стрелками на пульте управления на рабочей площадке и на шасси.

Ведение машины

1 Нажмите педаль.

2 Увеличение скорости: медленно перемещайте ручку управления движением в направлении, указанном синей или желтой стрелкой.



Уменьшение скорости: медленно перемещайте ручку управления движением к среднему положению.

Останов: верните ручку управления движением в среднее положение или отпустите педаль.

Для определения направления движения машины пользуйтесь цветными стрелками направления на пульте управления на рабочей площадке и на шасси.

Если стрела поднята или выдвинута, скорость движения машины ограничена.

Инструкция по эксплуатации

⚠ Движение на склоне

Определите допустимые для машины уклоны при движении вверх, вниз и поперек склона и определите величину уклона.



Максимально допустимый уклон, рабочая площадка обращена вниз (преодолеваемый уклон):
35% (19°)



Максимально допустимый уклон, рабочая площадка обращена вверх:
35% (19°)



Максимальный допустимый уклон при движении поперек склона:
25% (14°)

Примечание. Допустимый уклон определяется условиями грунта и соответствующей тягой с одним человеком на площадке. Дополнительная нагрузка на площадку может снизить допустимый уклон. Термин «преодолеваемый уклон» относится только к движению с противовесом, обращенным вверх.

Стрела должна находиться ниже горизонтального уровня, а рабочая площадка – между колесами круглого конца.

Переведите переключатель скорости движения машины к символу «Машина на склоне».

Определение уклона

Измерьте уклон цифровым уклономером ИЛИ воспользуйтесь следующей процедурой.

Принадлежности:

- плотницкий уровень;
- прямая деревянная рейка длиной не менее 1 м;
- рулетка.


Положите деревянную рейку на склон.

Положите уровень на нижний край деревянной рейки и поднимите этот край так, чтобы рейка заняла горизонтальное положение.

Удерживая рейку в горизонтальном положении, измерьте расстояние по вертикали от ее поднятого конца до земли.

Разделите измеренное рулеткой расстояние (подъем) на длину деревянной рейки (ход) и умножьте на 100.

Пример:



Длина рейки =144 дюйма (3,6 м)

Ход = 144 дюйма (3,6 м)

Подъем = 12 дюймов (0,3 м)

12 дюймов ÷ 144 дюйма =0,083 x 100 = уклон 8,3%
0,3 м ÷ 3,6 м = 0,083 x 100 = уклон 8,3%

Если уклон превышает допустимое для машины значение, машина должна транспортироваться по склону вверх или вниз с помощью лебедки. См. раздел «Транспортировка и подъем».

Инструкция по эксплуатации

Активация движения



Включенный световой индикатор показывает, что стрела перешла через одну из шин круглого конца, и функция движения прервана.

Чтобы возобновить движение, поверните переключатель разрешения движения и медленно выведите ручку управления движением/поворотом колес из среднего положения.


Если в течение двух секунд после поворота переключателя разрешения движения ручка управления движением/поворотом колес не будет сдвинута, функция движения работать не будет. Отпустите и снова поверните переключатель разрешения движения.

Помните, что машина может двигаться в направлении, противоположном направлению перемещения органов управления движением и поворотом колес.

Всегда определяйте направление движения машины по цветным стрелкам направления на пульте управления на рабочей площадке и на шасси.

Когда горит световой индикатор разрешения движения, оси не могут быть втянуты.

Выбор оборотов холостого хода двигателя (об/мин)



Выберите обороты холостого хода (об/мин), нажав переключатель оборотов холостого хода двигателя. Рядом с выбранным режимом загорится индикатор.

- Значок черепахи: низкие обороты холостого хода
- Значок кролика: высокие обороты холостого хода

Индикатор неисправности двигателя



Индикатор горит, а двигатель остановился: обозначьте машину как неисправную и исключите возможность ее использования.

Индикатор горит, и двигатель по-прежнему работает: свяжитесь с обслуживающим персоналом в течение 24-х часов.

Инструкция по эксплуатации

Регенерация на стоянке


Когда на ЖК-дисплее отобразится сообщение «Требуется регенерация» и замигает соответствующий индикатор, потребуется выполнить регенерацию дизельного сажевого фильтра (DPF) на стоянке.

Чтобы начать регенерацию, выполните следующее.

1 Закройте боковую крышку двигателя.

2 Выберите безопасное место для стоянки с ровной твердой поверхностью в стороне от препятствий и дорожного движения, без воспламеняющихся материалов и взрывоопасных газов.

3 Одновременно нажмите 2 указанные на рисунке кнопки управления ЖК-дисплеем.



4 Нажимайте указанную кнопку управления ЖК-дисплеем, пока не отобразится сообщение DEUTZ 2.2 STANDSTILL REGEN (DEUTZ 2.2 – РЕГЕНЕРАЦИЯ НА СТОЯНКЕ).



5 Нажмите указанную на рисунке кнопку управления ЖК-дисплеем и выберите YES (ДА).



6 На ЖК-дисплее отобразится сообщение WARNING HIGH EXHAUST TEMP, PRESS ENTER (ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЕ, НАЖМИТЕ КНОПКУ ВВОДА).

7 Нажмите указанную на рисунке кнопку управления ЖК-дисплеем.



8 На ЖК-дисплее отобразится сообщение NOTICE: ALL FUNCTIONS WILL BE LOCKED. REGEN WILL TAKE APPROX. 1 HOUR. PRESS ENTER (УВЕДОМЛЕНИЕ: ВСЕ ФУНКЦИИ БУДУТ ЗАБЛОКИРОВАНЫ. РЕГЕНЕРАЦИЯ ЗАЙМЕТ ПРИМЕРНО 1 ЧАС. НАЖМИТЕ КНОПКУ ВВОДА).

9 Нажмите указанную на рисунке кнопку управления ЖК-дисплеем.



10 Если двигатель не запущен, на ЖК-дисплее отобразится сообщение START THE ENGINE THEN PRESS ENTER (ЗАПУСТИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И НАЖМИТЕ КНОПКУ ВВОДА).

11 Запустите двигатель (если тот еще не запущен) и нажмите указанную на рисунке кнопку управления ЖК-дисплеем.



12 На ЖК-дисплее отобразится сообщение REGEN REQUESTED (ПОЛУЧЕН ЗАПРОС НА РЕГЕНЕРАЦИЮ). При этом система прогреет двигатель, если это будет необходимо, и процесс продолжится.

13 В случае успешного начала процесса регенерации на ЖК-экране отобразится сообщение REGEN TIME REMAINING (ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ РЕГЕНЕРАЦИИ).

14 По завершении регенерации на ЖК-экране отобразится сообщение REGEN SUCCESSFUL (РЕГЕНЕРАЦИЯ УСПЕШНО ВЫПОЛНЕНА).

15 Если на ЖК-экране отобразится сообщение REGEN CANCELLED (РЕГЕНЕРАЦИЯ ОТМЕНЕНА), значит, что-то мешает завершению процесса регенерации. Обратитесь за помощью в отдел технического обслуживания компании Genie.

Инструкция по эксплуатации

- ⚠ Во время регенерации фильтра DPF на стоянке все функции стрелы отключены.
- ⚠ Не подходите близко к глушителю системы выпуска отработавших газов двигателя.
- ⚠ Не оставляйте машину без присмотра.
- ⚠ Включить регенерацию фильтра DPF на стоянке без соответствующего запроса двигателя или при наличии в нем каких-либо неисправностей невозможно.
- ⚠ Если проигнорировать запрос на регенерацию, количество сажи в фильтре DPF может достичь критического уровня. Фильтр будет необратимо поврежден, и для его замены потребуется привлечь квалифицированного специалиста по техобслуживанию.
- ⚠ В аварийной ситуации прервать регенерацию фильтра DPF на стоянке можно двумя способами:
  - Выключить двигатель, повернув ключ зажигания.
  - Нажать кнопку АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА.

  Возможно, в этом случае потребуется запустить регенерацию повторно.
- ⚠ Регенерация фильтра DPF на стоянке не начнется, пока двигатель не проработает как минимум две минуты и температура охлаждающей жидкости не достигнет 35 °C.

Световые индикаторы рабочего диапазона

Световые индикаторы рабочего диапазона включатся, чтобы указать оператору на то, что выполнение какой-либо функции прервано, и что оператор должен выполнить некоторые действия.

Мигает световой индикатор подъема/втягивания стрелы: поднимайте/втягивайте стрелу, пока световой индикатор не погаснет.




Мигает световой индикатор опускания стрелы: опускайте стрелу, пока световой индикатор не погаснет.



Мигает световой индикатор «Машина не выровнена»: когда индикатор мигает, дополнительно звучит предупредительный сигнал наклона. Переместите машину на устойчивую и ровную поверхность.






При срабатывании звукового сигнала наклона, когда рабочая площадка обращена вверх, выполните следующие действия.

1 Опустите стрелу.

2 Втяните стрелу.



При срабатывании звукового сигнала наклона, когда рабочая площадка обращена вниз, выполните следующие действия.

1 Втяните стрелу.

2 Опустите стрелу.

Инструкция по эксплуатации

Мигает световой индикатор «Рабочая площадка не выровнена»: когда индикатор мигает, дополнительно звучит предупредительный сигнал наклона. Тумблер выравнивания рабочей площадки действует только в направлении ее выравнивания. Выравнивайте рабочую площадку, пока световой индикатор не погаснет.



Световой индикатор перегрузки рабочей площадки



Мигание индикатора свидетельствует о перегрузке рабочей площадки. Двигатель выключится, и никакие функции не будут работать.

Снимайте груз с рабочей площадки, пока индикатор не погаснет, а затем снова запустите двигатель.

Рабочая площадка не выровнена (код P22)


Переключатель сервисного режима служит для выравнивания рабочей площадки, когда на дисплее нижнего пульта управления указывается, что рабочая площадка не выровнена (P22), а регуляторы выравнивания рабочей площадки не работают.

Для активации:

1 Выключите двигатель.

2 Переведите главный переключатель постов управления на нижний пульт управления. Извлеките ключ из главного переключателя постов управления и вставьте его в переключатель сервисного режима/возврата.

3 Переведите переключатель сервисного режима/возврата в положение сервисного режима.



4 Включите вспомогательный источник питания и с помощью кнопок выравнивания рабочей площадки выровняйте ее.

5 Переведите переключатель сервисного режима/возврата в положение работы.

6 Выньте ключ из переключателя сервисного режима/возврата и вставьте его в главный переключатель постов.

7 Нажмите, а затем вытяните кнопку аварийного останова.

8 Если код P22 не пропал, обозначьте машину как неисправную и исключите возможность ее использования до устранения неисправности квалифицированным специалистом по техобслуживанию.

Рабочая площадка не выровнена (Смещение уровня рабочей площадки > 15 градусов)

Если на дисплее нижнего пульта управления отображается сообщение PLATFORM LEVEL > 15 DEGREES FAULT (СМЕЩЕНИЕ УРОВНЯ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ > 15 ГРАДУСОВ), а регуляторы выравнивания рабочей площадки не работают, ремонт машины должен проводиться специально обученным и уполномоченным персоналом или квалифицированным специалистом.

Световой индикатор перегрузки рабочей площадки



Мигание индикатора свидетельствует о перегрузке рабочей площадки. Двигатель выключится, и никакие функции не будут работать.

Снимайте груз с рабочей площадки, пока индикатор не погаснет, а затем снова запустите двигатель.


Система оповещения о касании (при наличии)

Система оповещения о касании разработана для уведомления персонала, работающего на земле, о касании оператором пульта управления на рабочей площадке. При этом прерывается движение стрелы, раздается звуковой сигнал и мигают аварийные индикаторы.

При срабатывании кабеля системы оповещения о касании функции подъема и движения на рабочей площадке блокируются. Включаются звуковой и визуальный сигналы, оповещая других, что может потребоваться помощь. Сигнализация будет работать до сброса системы.

1 Сработал кабель системы оповещения о касании, освободив приводной элемент из патрона с ключом.

2 Вставьте приводной элемент в патрон с ключом, чтобы выключить мигающие индикаторы и звуковой сигнал.



1 приводной элемент
2 кабель системы оповещения о касании
3 мигающий сигнал
4 патрон с ключом

Инструкция по эксплуатации

Генератор

Для запуска генератора переведите тумблер генератора в соответствующее положение.

Примечание. Если во время запуска генератора нажата педаль, то генератор не заработает.

Во время запуска генератора будет мигать соответствующий световой индикатор. После запуска генератора индикатор генератора загорается ровным светом, и двигатель переходит в режим работы на высоких оборотах (значок кролика).

На рабочей площадке подключайте электроинструменты к штепсельной розетке с защитой от замыкания на землю. В блок управления генератором, который находится на шасси поворотной платформы, встроена защита от замыкания на землю.

Чтобы отключить генератор, переведите тумблер генератора в соответствующее положение. При отключении генератора замигает его световой индикатор. После отключения генератора индикатор погаснет, а двигатель перейдет в режим работы на низких оборотах (значок черепахи).

Выбор грузоподъемности рабочей площадки


Диапазон движения автоматически контролируется в зависимости от нагрузки на рабочую площадку.



Неограниченный диапазон движения:
если нагрузка на рабочую площадку не превышает 661 фунта/300 кг, горит индикатор неограниченного диапазона движения.



Ограниченный диапазон движения:
если нагрузка на рабочую площадку составляет 661–1000 фунтов/ 301–454 кг, горит индикатор ограниченного диапазона движения, при этом функциональные возможности гуська ограничены.



Инструкция по эксплуатации

Настройки активации датчика наклона

Нагрузка рабочей площадки: 660 фунтов/300 кг			
Угол наклона шасси (продольный)	**Угол наклона шасси (поперечный)**	**Макс. высота**	**Макс. вынос**
0°	4,5°	135 футов 41,15 м	90 футов 27,43 м
2,5°	4,5°	135 футов 41,15 м	87 футов 26,52 м
4,5°	4,5°	129 футов 39,32 м	87 футов 26,52 м
-2,5°	4,5°	136 футов 41,45 м	86 футов 26,21 м
-4,5°	4,5°	133 фута 40,54 м	86 футов 26,21 м
Нагрузка рабочей площадки: 1000 фунтов/454 кг			
Угол наклона шасси (продольный)	**Угол наклона шасси (поперечный)**	**Макс. высота**	**Макс. вынос**
0°	4,5°	123 фута 37,49 м	78 футов 23,77 м
2,5°	4,5°	124 фута 37,8 м	75 футов 22,86 м
4,5°	4,5°	118 футов 35,97 м	75 футов 22,86 м
-2,5°	4,5°	125 футов 38,1 м	74 фута 22,56 м
-4,5°	4,5°	121 фут 36,38 м	74 фута 22,56 м



Кода горит индикатор машины на склоне и раздается звуковой сигнал наклона, это влияет на следующие функции: функции движения отключены.

Выполните процедуру опускания стрелы (см. раздел «Инструкция по эксплуатации») для восстановления функций движения.



Когда машина находится в походном положении на склоне и раздается звуковой сигнал наклона, это влияет на следующие функции: функции подъема отключены.

Вернитесь на ровную поверхность для восстановления функций подъема.

Инструкция по эксплуатации

ЖК-дисплей (если имеется)

На ЖК-дисплее отображаются счетчик наработки, напряжение, давление масла и температура охлаждающей жидкости. На экране также отображаются коды неисправностей и другие данные по техническому обслуживанию.


Двигатель Perkins

Машины с дизельными двигателями Perkins 854F-34T имеют режим регенерации, который при необходимости должен запускаться автоматически.

Когда запущен режим регенерации, на ЖК-дисплее отобразятся сообщения REGEN FORCED (ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ РЕГЕНЕРАЦИИ) и WARNING HIGH EXHAUST SYSTEM TEMP (ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЕ). Обслуживание не требуется.

Инструкции по использованию трубной люльки

Трубная люлька в сборе состоит из 2 трубных люлек, расположенных по сторонам рабочей площадки и прикрепленных к поручням с помощью U-образных болтов.



1 строп
2 U-образные болты
3 монтажное крепление трубной люльки
4 верхние поручни рабочей площадки
5 сварная конструкция трубной люльки
6 средние поручни рабочей площадки
7 плоские шайбы
8 гайки с нейлоновой вставкой

Инструкция по эксплуатации

Общие правила безопасности

- ☑ Трубные люльки должны крепиться к внутренней части рабочей площадки.
- ☑ Трубные люльки не должны преграждать доступ к пульту управления на рабочей площадке или препятствовать входу на площадку.
- ☑ Нижняя часть трубной люльки должна располагаться на дне рабочей площадки.
- ☑ Перед установкой трубной люльки убедитесь, что рабочая площадка выровнена.

Установка трубной люльки

1 Установите по одной трубной люльке на каждой стороне рабочей площадки. См. рисунок слева. Убедитесь, что нижняя часть трубной люльки располагается на полу рабочей площадки.

2 Установите два U-образных болта в монтажные крепления каждой трубной люльки на внешней стороне ограждений рабочей площадки.

3 Закрепите каждый U-образный болт с помощью двух шайб и двух гаек.

Инструкция по эксплуатации

Управление трубной люлькой

1 Убедитесь, что все инструкции по сборке и установке трубной люльки тщательно выполняются, и что трубные люльки надежно крепятся к поручням рабочей площадки.

2 Разместите груз так, чтобы он располагался в обеих трубных люльках. Длина груза должна соответствовать длине рабочей площадки.

3 Расположите груз по центру в трубных люльках.

4 Закрепите груз на каждой трубной люльке. Пропустите нейлоновый строп поверх груза. Нажмите на замок и протяните через него строп. Затяните строп.


5 Аккуратно нажмите и потяните груз, чтобы убедиться, что он надежно закреплен в трубных люльках.


6 При движении машины груз должен быть надежно закреплен.

⚠ Опасность переворота. Вес трубных люлек в сборе и груза в них снижает номинальную грузоподъемность рабочей площадки машины и должен учитываться при расчете общей грузоподъемности рабочей площадки.

⚠ Опасность переворота. Вес трубных люлек в сборе и суммарный вес груза в них может являться фактором, ограничивающим максимальное количество персонала на рабочей площадке.

Максимальная грузоподъемность трубной люльки	
Все модели	200 фунтов 90,7 кг
Вес трубной люльки в сборе	21 фунт 9,5 кг





Эксплуатация панельной люльки

1 Закрепите обе панельные люльки на рабочей площадке.

2 Разместите груз так, чтобы он располагался в обеих панельных люльках.

3 Расположите груз по центру рабочей площадки.

4 Закрепите груз на рабочей площадке с помощью стропа. Затяните строп.

Инструкция по эксплуатации

После каждого использования машины

1 Выберите для стоянки безопасное место – с устойчивой и ровной поверхностью, без препятствий и дорожного движения.

2 Втяните и опустите стрелу в походное положение.

3 Поверните платформу так, чтобы стрела оказалась между колесами круглого конца.

4 Поверните переключатель замка зажигания в положение выключения и извлеките ключ во избежание несанкционированного использования машины.

Инструкция по транспортировке и подъему


Соблюдайте следующие правила.

- ☑ Компания Genie предоставляет эту информацию по безопасности как рекомендательную. Водители полностью отвечают за надлежащее крепление машин и правильный выбор прицепа в соответствии с нормативами Министерства транспорта США, другими местными нормативами, а также политикой их компании.
- ☑ В случае необходимости контейнерной перевозки какого-либо подъемника или изделия компании Genie клиенты этой компании должны обратиться в подтвердившее свою пригодность транспортно-экспедиционное агентство, имеющее опыт в подготовке, погрузке и креплении строительно-подъемного оборудования для международных перевозок.
- ☑ Погрузку машины на грузовик или ее выгрузку с грузовика должны выполнять только квалифицированные операторы передвижной подъемной рабочей площадки.
- ☑ Транспортное средство должно стоять на ровной поверхности.
- ☑ Чтобы транспортное средство не покатилось во время погрузки машины, его необходимо закрепить.
- ☑ Убедитесь в том, что грузоподъемность транспортного средства, погрузочные площадки и цепи или стропы выдержат вес машины. Подъемники Genie для своего размера имеют весьма значительный вес. См. вес машины на наклейке с серийным номером.
- ☑ Перед транспортировкой убедитесь, что поворотная платформа закреплена упором против вращения. Перед эксплуатацией обязательно разблокируйте поворотную платформу.
- ☑ Не перемещайте машину на склоне, продольный или поперечный уклон которого превышает номинальное значение такого уклона. См. подраздел «Движение на склоне» раздела «Инструкция по эксплуатации».
- ☑ Если уклон платформы транспортного средства превышает максимально допустимый уклон при подъеме или спуске, загрузка и разгрузка машины должны производиться с помощью лебедки в соответствии с описанием, представленным в разделе «Операция отпускания тормоза».

Свободный ход для перемещения при помощи лебедки

Поставьте упоры под колеса во избежание скатывания машины.

отсоедините тормоза колес, перевернув все четыре разъединительные крышки приводных ступиц.



Убедитесь, что лебедочный трос надежно закреплен в точках соединения ходового шасси, и на пути нет препятствий.


Повторное сцепление тормозов производится в обратном порядке.

Примечание. Клапан свободного хода на насосе всегда должен быть закрытым.

Инструкция по транспортировке и подъему

Закрепление на грузовике или прицепе перед транспортировкой

При транспортировке машины всегда блокируйте вращение поворотной платформы стопорным штифтом.



1 Стопорный штифт для блокировки вращения поворотной платформы

Перед транспортировкой переместите переключатель постов управления в положение выключения и извлеките ключ.

Полностью осмотрите машину на наличие незакрепленных предметов.

Складывание для транспортировки


Примечание. Перед складыванием машины для транспортировки убедитесь, что гусек, стрела и оси полностью втянуты, а поворотная платформа находится между колесами круглого конца.

1 Подведите и расположите машину на платформе грузовика и покиньте рабочую площадку.

2 Вытяните красную кнопку аварийного останова на нижнем пульте управления в положение включения.

3 Переведите переключатель постов управления в положение нижнего пульта.


4 Вставьте ключ в переключатель сервисного режима/возврата, который находится сбоку на нижнем пульте управления. Переведите ключ в положение сервисного режима, P22.




5 Запустите двигатель.

Инструкция по транспортировке и подъему


6 Поднимите стрелу, так чтобы угол ее подъема составил 20–30 градусов. Стрела не должна касаться ни платформы грузовика, ни каких-либо других препятствий.




7 Нажмите желтый рычаг, расположенный рядом с приводами поворота, чтобы установить транспортировочный упор стрелы.



8 Нажмите и удерживайте кнопку включения и кнопку опускания гуська, чтобы опустить гусек стрелы. Гусек начнет подгибаться под стрелу. Когда гусек остановится, продолжайте удерживать кнопку опускания гуська нажатой. Цилиндры выравнивания гуська и рабочей площадки полностью втянутся, и рабочая площадка сложится.



9 Опустите стрелу ниже горизонтального положения. Проверьте индикатор сложенной главной стрелы, находящийся сбоку на нижнем пульте управления. Когда стрела находится ниже горизонтального положения, этот индикатор должен гореть, указывая, что стрела сложена.



10 Накиньте нейлоновые стропы поверх черной пластины на конце гуська. Закрепите гусек на платформе грузовика. При закреплении гуська не прилагайте слишком большого усилия.


Инструкция по транспортировке и подъему

Возврат машины к работе

1 Вытяните красную кнопку аварийного останова в положение включения.


2 Переведите переключатель постов управления в положение нижнего пульта.

3 Вставьте ключ в переключатель сервисного режима/возврата и переведите его в положение сервисного режима, P22.




4 Запустите двигатель.


5 Поднимите стрелу, так чтобы угол ее подъема составил 20–30 градусов. Стрела не должна касаться ни платформы грузовика, ни каких-либо других препятствий.



6 Вытяните желтый рычаг, расположенный рядом с приводами поворота, чтобы убрать транспортировочный упор стрелы.



7 Поднимайте гусек стрелы, пока рабочая площадка не выйдет из-под стрелы, не остановится угловой рычаг и не начнет выдвигаться цилиндр подъема гуська.




8 Выровняйте платформу, если окажется, что она не выровнена.

9 Опустите стрелу, так чтобы угол ее наклона составил менее 10 градусов.



10 Переведите ключ в положение пуска, а затем извлеките ключ из переключателя сервисного режима/возврата. Вставьте ключ в переключатель на нижнем пульте управления.



Инструкция по транспортировке и подъему

Закрепление шасси


Используйте цепи достаточной грузоподъемности.


Используйте не менее 6 цепей.

Отрегулируйте стропы во избежание повреждения цепей.

SX-135 XC

1	6 футов 4 дюйма 1,93 м		5	13 футов 6 дюймов 4,11 м
2	6 футов 1,83 м		6	1 фут 11 дюймов 0,58 м
3	8 футов 3 дюйма 2,51 м		7	4 фута 11 дюймов 1,5 м
4	39 футов 7 дюймов 12,06 м		8	10 футов 3,05 м





Инструкция по транспортировке и подъему

Общие правила безопасности

☑ Опускать машину разрешается только квалифицированным строповщикам.

☑ Поднимать машину могут только квалифицированные операторы крана, которые при этом обязаны строго соблюдать действующие правила по работе с краном.

☑ Убедитесь, что подъемная сила крана, поверхности загрузки, стропы и тросы соответствуют весу машины. См. вес машины на наклейке с серийным номером.

Инструкция по подъему

Выдвиньте оси полностью. Полностью опустите и втяните стрелу. Полностью опустите гусек стрелы.


Снимите с машины все незакрепленные предметы.


Определите центр тяжести машины, пользуясь таблицей и рисунком, помещенными на этой странице.

Прикрепляйте стропы только в предназначенных для этого точках подъема на машине.

Отрегулируйте стропы во избежание повреждения машины и для сохранения ее устойчивости.

Центр тяжести	Ось X	Ось Y
SX-135 XC	81 дюйм 2,1 м	63 дюйма 1,6 м





1 Ось X

2 Ось Y

Техническое обслуживание



Соблюдайте следующие правила.

- ☑ Оператор должен выполнять только те операции текущего обслуживания, которые указаны в этом руководстве.
- ☑ Обслуживание по расписанию могут производить только квалифицированные техники, которые при этом обязаны соблюдать спецификации изготовителя и требования, указанные в руководстве по обязанностям.
- ☑ Используйте только разрешенные компанией Genie запасные детали.

Символы технического обслуживания

В руководстве использованы указанные ниже символы, которые помогают пользователю понять указания. Один или несколько символов в начале описания процедуры технического обслуживания имеют указанное ниже значение.



Для выполнения данной процедуры потребуются инструменты.



Для выполнения данной процедуры потребуются новые детали.



Для выполнения данной процедуры необходимо дать двигателю остыть.

Проверка уровня моторного масла



Поддержание надлежащего уровня масла крайне важно для обеспечения высоких рабочих характеристик двигателя и длительного срока его службы. Эксплуатация машины при ненадлежащем уровне масла может привести к повреждению компонентов двигателя.

Примечание. Проверьте уровень масла при выключенном двигателе.

1 Проверьте уровень масла с помощью масломерного щупа. При необходимости долейте масло.

Двигатель Perkins 1104D-44T	
Тип масла	15W-40
Тип масла – низкие температуры	10W-30
Двигатель Deutz TD2011 L04i	
Тип масла	15W-40
Тип масла – низкие температуры	5W-30
Двигатель Perkins 854F-34T	
Тип масла	15W-40
Тип масла – низкие температуры	5W-30
Двигатель Deutz TD2.9L	
Тип масла	15W-40
Тип масла – низкие температуры	5W-30
Двигатель Deutz TCD 2.2L стандарта Stage V	
Тип масла	15W-40
Тип масла – низкие температуры	5W-40

Требования к дизельному топливу

Удовлетворительные характеристики работы двигателя зависят от использования топлива хорошего качества. Использование топлива хорошего качества даст следующие результаты: длительный срок службы двигателя и допустимые уровни выбросов выхлопных газов.

Минимальные требования к дизельному топливу для каждого двигателя перечислены ниже.

Двигатель Perkins 1104D-44T	
Тип топлива	Дизельное топливо с низким содержанием серы (LSD)
Двигатель Perkins 854F-34T	
Тип топлива	Дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (ULSD)
Двигатель Deutz TD2011 L04i	
Тип топлива	Дизельное топливо с низким содержанием серы (LSD)
Двигатель Deutz TD2.9L	
Тип топлива	Дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (ULSD)
Двигатель Deutz TCD 2.2L стандарта Stage V	
Тип топлива	Дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (ULSD)

Проверка уровня гидравлического масла

Поддержание должного уровня гидравлической жидкости необходимо для обеспечения исправной работы машины. Ненадлежащий уровень гидравлической жидкости может привести к повреждению деталей гидравлической системы. Рекомендуется проводить ежедневную проверку для обнаружения изменений уровня гидравлической жидкости, которые могут свидетельствовать о проблемах в гидравлической системе.

1 Обязательно полностью опустите и втяните стрелу и выключите двигатель.

2 Проверьте уровень масла по визуальному указателю на боковой стенке бака с гидравлической жидкостью.

Примечание. Проверку гидравлического масла следует выполнять, когда масло холодное или его температура близка к температуре окружающей среды.

⊙ Результат: уровень гидравлической жидкости должен быть между двумя метками на наклейке рядом с визуальным указателем.

3 При необходимости долейте масло. Не превышайте предписанный уровень.



Максимальный уровень масла



Минимальный уровень масла

Технические характеристики гидравлической жидкости	
Тип гидравлической жидкости	Эквивалент Chevron Rando HD

Техническое обслуживание

Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя – модели с жидкостным охлаждением




Поддержание надлежащего уровня охлаждающей жидкости крайне важно для обеспечения длительного срока службы двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости приведет к снижению охлаждающей способности и повреждению компонентов двигателя. Рекомендуется проводить ежедневную проверку для обнаружения изменений уровня охлаждающей жидкости, которые могут свидетельствовать о проблемах в системе охлаждения.

1 Проверьте уровень охлаждающей жидкости. При необходимости долейте жидкость.

⊙ Результат (двигатель Deutz TD2.9L): уровень жидкости должен доходить до уровня смотрового стекла на баке для дегазации.

⊙ Результат (остальные модели двигателей): уровень жидкости должен находиться в пределе NORMAL (обычный).

⚠ Опасность травмы. жидкость в радиаторе и в баке для дегазации находится под давлением и имеет очень высокую температуру. Будьте осторожны, когда снимаете крышку и добавляете жидкость.

Проверка аккумуляторов



Исправное состояние аккумуляторов имеет большое значение для обеспечения хороших рабочих характеристик и безопасной эксплуатации машины. Несоответствующий уровень электролита, а также повреждение кабелей и соединений могут привести к повреждению компонентов и возникновению опасных ситуаций.

⚠ Опасность поражения электрическим током. Контакт с электрическими цепями, находящимися под напряжением, может привести к смерти или к серьезной травме. Снимите кольца, часы и другие драгоценности.

⚠ Опасность травмы. Аккумуляторные батареи содержат электролит. Не проливайте электролит и не допускайте его контакта с кожей. Пролитый электролит нейтрализуйте пищевой содой и водой.

1 Наденьте защитную одежду и очки.

2 Убедитесь, что кабельные соединения аккумулятора затянуты, и на них нет следов коррозии.

3 Убедитесь, что зажимные кронштейны аккумулятора находятся на месте и закреплены.

Примечание. Применение протекторов клемм и антикоррозионного герметика поможет предотвратить коррозию на клеммах аккумулятора и кабелях.

Планово-предупредительное обслуживание

Техническое обслуживание один раз в квартал, в год и в два года должен производить техник, владеющий специальными знаниями и имеющий квалификацию, достаточную для обслуживания этой машины в соответствии с процедурами, приведенными в руководстве по обслуживанию.

Если машины не используются более трех месяцев, то перед возобновлением их эксплуатации необходимо произвести ежеквартальную проверку.

Технические характеристики

Модель		SX-135 XC
Максимальная рабочая высота	141 фут	43,15 м
Максимальная высота рабочей площадки	135 футов	41,15 м
Максимальная высота в походном положении	10 футов	3,05 м
Максимальный горизонтальный вылет	90 футов	27,43 м
Ширина, оси втянуты	8 футов 2 дюйма	2,49 м
Ширина, оси выдвинуты	12 футов 11 дюймов	3,91 м
Длина в походном положении	64 фута 10 дюймов	19,76 м
Длина в походном положении для транспортировки (гусек сложен для транспортировки)	43 фута 7 дюймов	13,28 м
Максимальная грузоподъемность рабочей площадки, неограниченный диапазон движения	660 фунтов	300 кг
Максимальная грузоподъемность, ограниченный диапазон движения	1000 фунтов	454 кг
Максимальная скорость ветра	28 миль/ч	12,5 м/с
Колесная база при выдвинутых осях	13 футов 6 дюймов	4,11 м
Колесная база при втянутых осях	13 футов 6 дюймов	4,11 м
Клиренс	15 дюймов	38,1 см
Радиус поворота при выдвинутых осях		
Внутри	9 футов 6 дюймов	2,9 м
Снаружи	20 футов 3 дюйма	6,17 м
Радиус поворота при втянутых осях		
Внутри	26 футов 4 дюйма	8,03 м
Снаружи	32 фута 8 дюймов	9,96 м
Вращение поворотной платформы (градусы)		360° (непрерывно)
Вылет задней части поворотной платформы, оси в выдвинутом положении	5 футов 7 дюймов	1,7 м
Вылет задней части поворотной платформы, оси во втянутом положении	3 фута 9 дюймов	1,14 м
Органы управления		12 В пост. тока (пропорциональное управление)
Размеры рабочей площадки, 6 футов (длина x ширина)	72 x 30 дюймов	183 x 76 см
Размеры рабочей площадки, 8 футов (длина x ширина)	96 x 36 дюймов	244 x 91 см
Выравнивание рабочей площадки		самовыравнивание
Вращение рабочей площадки		160°
Поворот гуська по вертикали, вверх		70°
Поворот гуська по вертикали, вниз		55°
Розетка переменного тока на рабочей площадке		стандартная
Емкость топливного бака	40 галлонов	151 л

Максимальное гидравлическое давление (функции стрелы)	2900 фунтов/кв. дюйм	200 бар
Максимальное давление гидравлического масла (вспомогательный гидроагрегат)	3200 фунтов/кв. дюйм	220 бар
Напряжение в системе		12 В
Размер шин		445D50/710, 18 слоев HD FF
Вес	47 900 фунтов	21 727 кг

(Вес машины зависит от конфигурации дополнительного оборудования. См. вес машины на наклейке с серийным номером.)

Рабочая температура окружающей среды	От -20 до 120 °F От -29 до 49 °C

При работе в нижней части температурного диапазона требуется использовать специальные гидравлические и моторные масла.

Уровень воздушного шума	
Уровень звукового давления в рабочей области на земле	<87 дБ
Уровень звукового давления на рабочей площадке	<68 дБ
Гарантируемый уровень звуковой мощности	112 дБ

Суммарное значение вибрации, воздействующей на руки/кисти рук, не должно превышать 2,5 м/с^2.

Наибольшее среднеквадратичное значение взвешенного ускорения, воздействующего на все тело, не должно превышать 0,5 м/с^2.

Максимально допустимый уклон, походное положение, 4WD (Привод на четыре колеса)		
Противовес при установке на подъеме	35%	19°
Противовес при установке на спуске	35%	19°
Боковой уклон	25%	14°

Примечание. Допустимый уклон определяется условиями грунта и соответствующей тягой с одним человеком на площадке. Дополнительная нагрузка на площадку может снизить допустимый уклон.

Максимально допустимый наклон шасси	См. раздел «Настройки активации датчика наклона».

Скорости движения		
Скорость движения в походном положении	2,7 миль/ч 40 футов/11,8 с	4,3 км/ч 12 м/11,8 с
Скорость движения с поднятой или выдвинутой стрелой	0,4 мили/ч 40 футов/68 с	0,65 км/ч 12 м/68 с


Допустимая нагрузка на грунт		
Максимальная нагрузка на шины	26 400 фунтов	11 975 кг
Контактное давление шин	130 фунтов/кв. дюйм	9,13 кг/см^2 896 кПа
Давление на занимаемую площадь (оси выдвинуты)	222 фунта/кв. фут	1082 кг/м^2 10,62 кПа
Давление на занимаемую площадь (оси втянуты)	351 фунт/кв. фут	1712 кг/м^2 16,79 кПа

Примечание. Данные о нагрузке на грунт приблизительны, без учета различных конфигураций дополнительного оборудования. Их можно использовать только с соответствующими коэффициентами безопасности.

Компания Genie стремится постоянно совершенствовать свою продукцию. Компания вправе изменять технические характеристики продукта без уведомления и каких бы то ни было обязательств.

Технические характеристики

SX-135 XC Диаграмма диапазона перемещения



Максимальная грузоподъемность рабочей площадки

1 660 фунтов/300 кг

2 1000 фунтов/454 кг

Макс. высота			Макс. вынос		
3	150 футов	45,72 м	**21**	-10 футов	-3,05 м
4	140 футов	42,67 м	**22**	0 футов	0 м
5	130 футов	39,62 м	**23**	10 футов	3,05 м
6	120 футов	36,58 м	**24**	20 футов	6,1 м
7	110 футов	33,53 м	**25**	30 футов	9,14 м
8	100 футов	30,48 м	**26**	40 футов	12,19 м
9	90 футов	27,43 м	**27**	50 футов	15,24 м
10	80 футов	24,39 м	**28**	60 футов	18,29 м
11	70 футов	21,34 м	**29**	70 футов	21,34 м
12	60 футов	18,29 м	**30**	80 футов	24,39 м
13	50 футов	15,24 м	**31**	90 футов	27,43 м
14	40 футов	12,19 м			
15	30 футов	9,14 м			
16	20 футов	6,1 м			
17	10 футов	3,05 м			
18	0 футов	0 м			
19	-10 футов	-3,05 м			
20	-20 футов	-6,1 м			

Технические характеристики

Contents of EC Declaration of Conformity

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, under consideration of harmonized European standard EN280 as described in EC type-examination certificate <variable field> issued by:

<notified body's name>

<notified body's number>

2. EC Directive EMC: 2014/30/EU, under consideration of harmonized European standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. EC Directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative: Genie Industries B.V Boekerman 5, 4751 XK Oud Gastel, The Netherlands
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field> Date of Issue: <variable field>

Распространитель:

www.genielift.com