Genie
A TEREX BRAND

Kullanım Kılavuzu Eki

Lift Tools™ Access Deck for Slab Scissors

ANSI/CSA
- North America
- South America
- Asia

AUS
- Australia

CE
UK CA

Orijinal Talimatların Çevirisi
Second Edition
First Printing
Part No. 1328644TRGT

Giriş

Önemli

Bu makinayı kullanmaya başlamadan önce güvenlik kurallarını ve çalıştırma talimatlarını dikkatlice okuyun, anlayın ve bu kural ve talimatlara uyun. Yalnızca eğitilmiş ve yetkili kişilerin bu makinayı kullanmasına izin verilir. Bu kılavuz makinanızın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmeli ve daima makina üzerinde bulundurulmalıdır. Herhangi bir sorunuz olursa, bizimle temasa geçin.

İletişim Bilgileri:

İnternet: www.genielift.com

E-posta: awp.techpub@terex.com

Onaylı Modeller

Düz Zemin Makasları için "Lift Tools™ Access Deck for Slab Scissors Erişim Deck'i, yalnızca aşağıdaki Genie Makaslı Mobil Yükseltilebilen Çalışma Platformlarında kullanılabilir.

Model	Seri Numarası
GS™-1932 (D)	sonrası GS32D-25101
GS™-2632	sonrası GS32D-25101
GS™-3232	sonrası GS32D-25101

Not: GS™-1932, (P) ve (D) olmak üzere iki üretim tesisinde üretilmektedir. Onaylı model için D tesis kodunu belirlemek üzere makinanızın seri numarasına bakın.

⚠ UYARI Erişim Deck'ini, belirlenmiş modeller hariç hiçbir Genie ürünü üzerine monte etmeyin.

Telif Hakkı © 2019 Terex Corporation

İkinci Edisyon: Birinci Baskı, Kasım 2024

Genie, Terex South Dakota, Inc.'in ABD'de ve başka pek çok ülkede tescilli ticari bir markasıdır. “GS”, Terex South Dakota, Inc.'in ticari bir markasıdır.

Bu aksesuar
ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B.354.6 ile uyumludur

AUS 1418.10

CE 2006/42/EC sayılı AT Direktifine uygundur
AT Uygunluk Beyanına bakınız

UKCA Makina Temini (Güvenlik) Yönetmeliği 2008

Giriş

Genie Kendinden Tahrikli Makaslı Ürünler ve Lift Tools Erişim Deck'i Kılavuzu

Makas Destekli Yükseltilebilen İş Platformları, havadaki bir çalışma bölgesine erişmeleri için aletleri ve malzemeleriyle birlikte personeli taşımak amacıyla tasarlanmıştır. Platforma erişimin sınırlı olduğu ve personelin çalışma yüksekliğinin ötesindeki bir alana ulaşması gerektiği durumlarda, Erişim Deck'i, ana platform zemininden daha yüksek bir zemin sağlayarak personelin çalışma yüksekliğini artırmasına olanak tanır.

Bu belge, Genie kendinden tahrikli makaslı ürünleri üzerinde Erişim Deck'inin kullanımı için bir kılavuz teşkil etmektedir.

Tanımlar

Kalifiye kişi

Bir “kalifiye kişi”; kabul gören bir diploma, sertifika veya mesleki konuma sahip veya engin bilgisi, eğitim ve tecrübesi sayesinde söz konusu mesele, iş veya proje ile ilgili problemleri çözme veya halletme kabiliyetini ortaya koymuş olan bir kişidir.

Düşüş Kısıtlama Sistemleri

Kısıtlama sistemleri, işçilerin düşüşe maruz kalmasını önler. Çalışan kişi bir kısıtlama sistemiyle korunuyorsa, bir vücut kemeri veya koşumu kullanılabilir. Makas destekli bir mobil yükseltilen çalışma platformunda düşüş koruması için bir kısıtlama sistemi kullanıldığında, işveren/kullanıcı/operatörün; lanyard ve ankrajı, operatörün platformun dışına herhangi bir mesafede düşüşe maruz kalmayacak şekilde düzenlendiğinden emin olması şarttır.

Düşüş Tutucu Sistemler

Tutmalı bir düşüşe izin veren sistemler, düşüş tutucu sistem olarak değerlendirilir. Düşüş tutucu sistemlerde vücut kemeri yasaktır ve bunun yerine düşme mesafesini ve kişi üzerindeki tutma kuvvetini kısıtlayan bir tam vücut koşumu ve lanyard zorunludur. Düşüş tutucu lanyardlarda tipik olarak bir şok absorbe kısmı veya kendinden geri sarmalı bir yaşam hattı/lanyard bulunur.

Kendinden geri sarmalı yaşam hattı/lanyard

Çalışanın normal hareketi sırasında, hafif gerginlik varlığında tamburdan yavaşça uzayabilen veya tambura geri sarılabilen bir tambura sarılı halat içeren bir yavaşlatma cihazıdır. Bu cihaz, düşüşün başlamasının ardından tamburu otomatik olarak kilitleyerek düşüşü durdurur. Makas destekli havai çalışma platformlarında, kendinden geri sarmalı yaşam hattının/lanyardın bir düşüş tutucu olarak kullanılmasına izin verilmektedir. Kendinden geri sarmalı yaşam hattı/lanyard, platformu terk ederken kullanılıyorsa, serbest düşüş mesafesinin 6 fit/1,8 m'den fazla olmaması şarttır, bazı küresel bölgelerde bu 6,6fit/2 m olabilir.

Giriş

Genie Kendinden Tahrikli Makaslar, aşağıdaki koşullara uymak şartıyla kaldırma amacıyla kullanılabilir:

1 Makaslı platformun sahibi/işvereni/kullanıcısı/operatörü; makas operatörü için düşüş koruması sağlanmasından sorumludur.

2 İşçi emniyetinin güvence altına alınması için, çalışma alanının ve Erişim Deck'i sisteminin düşüş koruma yönetmelikleri ve sistemleri hakkında bilgi sahibi olan bir “kalifiye kişi” tarafından tasarlanması şarttır.

3 Bütün yerel yönetim ve devlet mevzuatına uyun.

4 Kullanıcı, Erişim Deck'i kullanırken maksimum 1349 lbs/6 kN tutma kuvvetiyle sınırlama araçlarına sahip bir düşüş durdurma sistemi ile donatılmış olmalıdır, bazı küresel bölgelerde bu, maksimum 1798 lbs/8 kN olabilir.

5 Düşüş tutucu sistemin 6 fit/1,8 m'den fazla bir potansiyel serbest düşüşe izin vermemesi şarttır, bazı küresel bölgelerde bu 6,6 fit/2 m olabilir.

6 Onaylı bir lanyard ataşman noktasına bağlıyken aynı anda yalnızca bir kişi Erişim Deck'inde bulunabilir.

7 Genie düz zemin makaslı platformlar, düz zeminde ve belirtilen platform kapasitesi ile stabilite testinden geçmiştir. Uzatma Deck'i maksimum kapasitesi tüm düz zemin makaslı modellerde 250 lbs/113 kg olarak kalmaktadır.

Not: Erişim Deck'i tertibatının ağırlığı, üzerine monte edilmiş olduğu platformun kapasitesinden düşülmelidir.

GS™-1932 (D), GS™-2632, GS™-3232	32 lbs/15 kg

8 Bir Erişim Deck'inin eklenmesi ve kullanılması için ekipman sahibi tarafından onay ve yetki verilmelidir.

9 Erişim Deck'ini kullanırken bir tehlike analizi yapmak ve ekipmanın işyeri ile ilgili elzem sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin yanı sıra yerel, eyalet, il ve federal kural ve yönetmeliklere ve ekipmanın kullanımı ile ilgili standartlara uygun olmasını güvence altına almak ekipman sahibi ve/veya yüklenicinin sorumluluğundadır.

10 Erişim Deck'inin kullanılabilmesi için Genie makasın sağlam, düz bir zemin üzerinde olması şarttır.

⚠ UYARI Bu bölümde, Kullanım Kılavuzunda ve geçerli güvenlik veya makina sahibi kılavuzunda yer alan bütün kısıtlamalar, talimatlar ve uyarıların tamamına uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Giriş

Uygulamanın Tanımı

Operatörün/çalışanın çalışma yüksekliğinin ötesindeki bir çalışma alanına erişmesi gerektiğinde, Erişim Deck'i, ana platform zemininden daha yüksek bir zemin sağlar.

Sahip/İşveren/Kullanıcı/Operatör Koşulları:

1 Bu ekin bir kopyası daima, ekipmanın üzerinde bulunan ve hava koşullarına dayanıklı saklama bölmesinde kullanım kılavuzuyla birlikte bulunmalıdır.

2 Operatörlerin, ekipmanın güvenli kullanımı hakkında eğitimli ve kalifiye olmaları ve Genie ekipmanının spesifik modeline aşağıda belirtilen şekilde aşina olmaları şarttır:

- Ekipman kullanım ve güvenlik kılavuzları, çıkartmalar ve uyarıları bilmek ve bunlara uymak.
- Tüm kumanda fonksiyonlarını anlamak.
- Kullanılmakta olan ekipmana özgü bütün güvenlik cihazlarının farkında olmak ve bunları anlamak.
- Tehlikelerden nasıl kaçınılacağına dair eğitim almış olmak.

3 Ekipmanın kullanılmasıyla ilgili olarak yürürlükteki bütün iş sahası, yerel, eyalet, il düzeyindeki ve federal kural ve yönetmeliklere ve standartlara uymak.

4 Ekipmanın düzgün çalışır durumda ve konfigürasyonda olması şarttır.

Genie'nin buradaki rehberliği bakımından, ekipman sahibi, işveren, kullanıcı ve operatör burada, Terex USA, Terex Global GmbH ve onun üst ve bağlı şirketlerini, ekipmanın çalıştırılmasıyla ilgili ihmalkar davranış veya yerine getirmemenin; makasın bir Erişim Deck'i ile birlikte kullanılmasıyla ilgili olarak işbu kılavuzda ortaya konulan kriterlere; Kullanım Kılavuzunda yer alan güvenlik kuralları ve çalıştırma talimatlarına uyulmamasının neden olduğu, bundan kaynaklanan veya bunun neticesi niteliğinde olan her türlü mesuliyet, tazminat talebi, dava, kayıp, maliyet ve hukuki ücretlerin hepsine karşı tazmin etmeyi ve zarara uğramalarını engellemeyi kabul etmektedir. **Bir makası bir Erişim Deck'i ile birlikte kullanmaya devam ederek, anılan tanımlamalar dahil olmak üzere burada ortaya konulmuş olan koşullara bağlı kalmayı kabul ediyorsunuz. Kabul etmiyorsanız, tavsiye edilen kullanıma devam etmeyiniz.**

Giriş



Tehlike

Bu kılavuzda yer alan talimatlara ve güvenlik kurallarına uyulmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara yol açar.

Not:

Lift Tools™ Erişim Deck, ANSI, CSA, AUS, CE ve UKCA pazarlarının gerekliliklerine uygundur. Diğer bütün pazarlarda kullanılması yasaktır.

Düz Zemin Makasları için Lift Tools™ Erişim Deck'i, yalnızca onaylı Genie Makaslı Mobil Yükseltilebilen Çalışma Platform modellerinde kullanılabilir. Diğer bütün platformlarda kullanım yasaktır.

Onaylı modeller listesine bakın.

Giriş

⚠ Düz Zemin Makasları için Lift Tools™ Erişim Deck'i Güvenliği

LTEI ile birlikte verilen tüm uyarı ve talimatları okuyun, anlayın ve uygulayın. Erişim Deck'i.

Platform anma kapasitesini aşmayın. Erişim Deck'inin ağırlığı, platform belirtilen kapasitesini azaltır ve toplam platform yükünden düşülmesi gerekir.

GS™-1932 (D) GS™-2632 GS™-3232	32 lbs/15 kg

Erişim Deck'inin emniyetli bir biçimde monte edildiğinden emin olun. Katlanır tutamağı sadece denge için kullanın.

Erişim Deck'i yapısı ekli haldeyken, bu kılavuz makinanızın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmeli ve daima makina üzerinde bulundurulmalıdır.

Erişim Deck'i, tüm kilitleme mekanizmaları kilitliyken ve platforma güvenli bir şekilde sabitlendiğinde orta demir üzerinde taşınabilir.

Erişim Deck'ini, belirlenmiş modeller hariç hiçbir Genie ürünü üzerine monte etmeyin.

Erişim Deck'i yalnızca platformun orta demirlerine monte edilebilir. Erişim Deck'i üst demire asla monte edilemez.

⚠ DİKKAT Orta demir yüzeylerinde buz, yağ veya kir varken Erişim Deck'ini kullanmayın.

⚠ UYARI Doğru Erişim Deck'i Montaj Braketinin kullanmaması ölüme veya ağır yaralanmalara yol açabilir.

⚠ TEHLİKE Operatör/çalışan, kendini (emniyet halatıyla) bağlayıp Erişim Deck'inde duruyorken makası çalıştırmayın.

Giriş

Sembollerin ve Tehlike Piktogramlarının Açıklamaları



Erişim Deck'i ağırlıkları:

GS™-1932 (D)
GS™-2632
GS™-3232
32 lbs/15 kg



Eki okuyun, parça numarası 1328644



Devrilme tehlikesi



Maksimum Kapasite, Erişim Deck'i

GS™-1932 (D)
GS™-2632
GS™-3232
218 lbs/98 kg



Çekme halatı bağlama noktası



Düşüş tutucu

Giriş

Çalıştırma Öncesi Muayene

- ☐ Kullanım kılavuzu, güvenlik kılavuzu, sorumluluklar kılavuzu ve gereken bütün eklerinin eksiksiz ve okunaklı olduğundan ve platformdaki muhafaza cebi içinde bulunduğundan emin olun.
- ☐ Tüm çıkartmaların okunabilir ve yerli yerinde olduğundan emin olun.

Erişim Deck'ini hasara veya aşınmaya, yanlış monte edilmiş, gevşek veya eksik parçalara ve yetkisizce yapılan modifikasyonlara karşı kontrol edin.


- ☐ Somunlar, cıvatalar ve diğer bağlantı malzemeleri
- ☐ Kaynak noktalarında veya strüktürel komponentlerdeki çatlaklar
- ☐ Erişim Deck'inde göçük veya hasarlar
- ☐ Platform montaj yerini kontrol edin. Montaj yeri hasar görmemiş olmalı ve kir, buz, yağlı ve kaygan yüzeylerden arındırılmış olmalıdır.

Giriş

Çıkartma Muayenesi

Tüm çıkartmaların okunabilir ve yerinde olduğunu teyit etmek amacıyla muayene gerçekleştirin. Çıkartmalar, makina konfigürasyonuna göre değişebilir.

GS-1932 (D), GS-2632, GS-3232 Erişim Deck'i, ANSI/CSA



Parça No.	Çıkartma Açıklaması	Adet
1326036	Çıkartma, Maksimum Kapasite, Kelime, Erişim Deck'i*	1
1326036FR	Çıkartma, Maksimum Kapasite, Kelime, Erişim Deck'i*	1
1326261	Çıkartma, Maksimum Kapasite, Sembol, Erişim Deck'i*	1
1293654	Çıkartma, Mandal Montajı, Düz Zemin Erişim Deck'i	1


* Bu çıkartmalar modele, opsiyona veya konfigürasyona özgüdür.

Giriş

Çıkartma Muayenesi

Tüm çıkartmaların okunabilir ve yerinde olduğunu teyit etmek amacıyla muayene gerçekleştirin. Çıkartmalar, makina konfigürasyonuna göre değişebilir.

GS-1932 (D), GS-2632, GS-3232 Erişim Deck'i, CE/UKCA




Parça No.	Çıkartma Açıklaması	Adet
1326261	Çıkartma, Maksimum Kapasite, Sembol, Erişim Deck'i	1
1293654	Çıkartma, Mandal Montajı, Düz Zemin Erişim Deck'i	1

Giriş

Çıkartma Muayenesi

Tüm çıkartmaların okunabilir ve yerinde olduğunu teyit etmek amacıyla muayene gerçekleştirin. Çıkartmalar, makina konfigürasyonuna göre değişebilir.

GS-1932 (D), GS-2632, GS-3232 Erişim Deck'i, AUS



Parça No.	Çıkartma Açıklaması	Adet
1326036	Çıkartma, Maksimum Kapasite, Kelime, Erişim Deck'i	1
1293654	Çıkartma, Mandal Montajı, Düz Zemin Erişim Deck'i	1

Giriş

Yıllık Muayene

Eksik veya gevşek komponentlere karşı muayene gerçekleştirin.

Tüm bağlantı elemanlarının düzgünce sıkıldığından emin olun.

Bütün komponentleri hasar veya aşınmaya karşı muayene edin. Çatlaklar, eğilmeler ve korozyon olup olmadığını kontrol edin.

Tüm pivot noktalarını ve kilit mekanizmasını muayene edin; hepsi elle serbestçe hareket ettirilebilmelidir.

Erişim Deck'i monte edildiğinde, bağlantının sıkıca oturduğundan emin olun. Erişim Deck'i düzgün monte edilmişken 1/4 inç'ten fazla hareket ettirilebiliyorsa, tüm kauçuk tamponları değiştirin

Düşme Vakası Sonrası Muayene

Not: Bir operatörün düşmesi halinde, Erişim Deck'i ve Genie makas derhal hizmet dışı bırakılmalı ve bir “kalifiye kişi” tarafından muayene edilmelidir. Erişim Deck'i ve Genie makas aşağıda listelenen muayeneleri geçerse, Erişim Deck'i ve Genie makas yeniden hizmete alınabilir.

Erişim Deck'inin ve Genie makasın bütün strüktürel komponentlerini muayene edin. Eğik veya hasarlı bütün komponentleri değiştirin. Kaynaklarında çatlak olan bütün komponentleri değiştirin. Erişim Deck'inin bütün montaj tespit elemanlarını değiştirin.

Erişim Deck'i üzerinde Yılık Muayene gerçekleştirin

Hem Erişim Deck'i hem de Genie makas üzerinde Çalıştırma Öncesi Muayene gerçekleştirin.

Montaj Talimatları



Aşağıdakilere Dikkat Edin ve Uyun:

☑ Bu prosedür, Erişim Deck'ini monte etmeye yetkili bir kişi tarafından gerçekleştirilecektir.

☑ Hasarlı veya arızalı bir makinayı derhal etiketleyin ve hizmet dışı bırakın.

☑ Makinayı kullanmadan önce bütün makina hatalarını veya arızalarını onarın.

Montaja Başlamadan Önce

☑ İlgili Genie Kullanım Kılavuzundaki ve Eklerindeki emniyet kurallarını ve kullanım talimatlarını okuyun, anlayın ve bunlara uyun.

☑ Gereken bütün aletlerin ve parçaların mevcut ve kullanıma hazır olduğundan emin olun.

☑ Bu prosedürün tamamını okuyun ve talimatlara harfiyen uyun.

Not: Montaj talimatları için çizim sayfasına bakınız.

Kit İçeriği GS-1932 (D), GS-2632, GS-3232 için 1324278GT

Tanım	Genie parça numarası	Miktar
(1) Kılavuz, Ek	1328644GT	1
(2) Çıkartma, Maksimum Kapasite, Kelime	1326036GT	1
(3) Çıkartma, Maksimum Kapasite, Sembol	1326261GT	1
(4) Çıkartma, Kozmetik, Erişim Deck'i	1293648GT	1
(5) Çıkartma, Maksimum Kapasite, Kelime, FR	1326036GT	1
(6) Çıkartma, Mandal Montajı Düz Zemin	1293654GT	1
(7) Erişim Deck'i Tertibatı	1332775GT	1

Montaj Talimatları

Deck Montajı

⚠ UYARI Erişim Deck'ini, belirlenmiş modeller hariç hiçbir Genie ürünü üzerine monte etmeyin.

⚠ UYARI Erişim Deck'i yalnızca platformun orta demirlerine monte edilebilir

1 Platform kumanda cihazını platformun arkasına, yolu tıkamayacak şekilde taşıyın.

2 Uzatma deck'i içinde durarak, Erişim Deck'inin sol yan açıklığını sol platform orta demirinin üzerine kaydırın.

3 Erişim Deck'ini uzatma deck'inin sonuna kadar, kullanım kılavuzu kutusuna kadar ittirin. Erişim Deck'inin sağ tarafını aşağı doğru itin. Mandal kendiliğinden yerine oturmazsa, mandal açıklığına uzanın ve Erişim Deck'inin tamamen yerine oturmasını sağlamak için mandalı açın.

Not: Mandal tamamen yerine oturduğunda bir tıklama sesi duyulacaktır.

4 Basamağı çalışma pozisyonuna döndürün.

5 Alt pimleri dışarı çekin. Tutma kulpunu kullanarak demir tertibatını kendinize doğru çekin. Ardından tel kilit pimini dışarı çekin. Üst tutamağı dışarı doğru döndürün.

6 Tutma kulpunu ve üst tutamağı birlikte tutun. Ardından demir tertibatını yukarı doğru döndürün ve yerine bırakın. Demir kancaları uzatma deck'i üst demirinin üzerine sabitlenmelidir. Üst ve alt pimleri yerlerine geri takın.

Not: Üst pimleri yerlerine geri takmadan önce üst tutamak demirinin aşağıya dönmediğinden emin olun.

7 Platform kumanda cihazını istenen konuma geri yerleştirin. Ünite artık çalışmaya hazırdır. Demir tutamağı ve basamak gerektiğinde katlanarak toplanmış pozisyona geri getirilebilir.


Not: Erişim Deck'inin üzerindeyken üniteyi yürütmeyin veya yükseltmeyin.

Not: Erişim Deck'ine çıkmadan önce her zaman emniyet koşumu takın ve platform ankraj noktasına bağlayın.

⚠ TEHLİKE Operatör kendini (emniyet halatıyla) bağlayıp Erişim Deck'inde duruyorken makası çalıştırmayın

Montaj Talimatları

GS-1932 (D), GS-2632, GS-3232



Madde	Parça No.	Parça Açıklaması	Miktar
1	1331396GT	Tel kilidi pimi 3/8 x 1,75	2
2	1293655T	Hızlı serbest bırakma pimi 3/8 x 1-7/8	2
3	66544GT	Mandal kolu	1
4	1291518GT	Basamak	1
5	1332775GT	Lift Tools Erişim Deck'i	1
6	1291802GT	Tutma sapı	1
7	1291520GT	Demir sapı, üst	1


Kullanım Talimatları

Düz Zemin Makasları için Lift Tools™ Erişim Deck'inin Çalıştırılması

1 Erişim Deck'i montaj talimatlarına doğru şekilde uyulduğunu ve Erişim Deck'i ve tutamağın, platform demirlerine kilitleme pimleriyle sabitlendiğini teyit edin.

⚠ UYARI

Devrilme tehlikesi Erişim Deck'inin ağırlığı, makinanın platform anma kapasitesini düşürür ve bu ağırlığın, platform yükünde hesaba katılması gerekir.



Araçta bulunan kişilerin, kanuni düzenlemelere uygun emniyet kemeri veya güvenlik askısı kullanması şarttır. Halatı, platformda bulunan bağlantı elemanına takın.



Platform korkuluk demirlerinin ve Erişim Deck'i etek levhasının üzerine oturmayın, dayanmayın veya bunlara tırmanmayın. Platform zeminine veya Erişim Deck'ine daima sağlam basın.

2 Erişim Deck'inin basamağını aşağıya döndürün.

3 Kolu üst konumda her iki pimle sabitleyin.

Distribütör:

www.genielift.com